



**Gebruikershandleiding
HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press**

Bedankt dat u voor HTVRONT hebt gekozen!

Lees voor het eerste gebruik alle bijgevoegde instructies. Lees de instructies zorgvuldig door om een correcte en effectieve werking te garanderen. HTVRONT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies of uit verkeerd gebruik als gevolg van een misverstand. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid en duidelijkheid, kan deze handleiding desondanks fouten of onvolledigheden bevatten. We verbeteren onze producten en diensten continu en behouden ons het recht voor om het product, de software en de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.

Voor de meest recente informatie en updates kunt u terecht op onze officiële website:

<https://www.htvront.com>

Voorzorgsmaatregelen

1. Zorg ervoor dat de ingangsspanning overeenkomt met de spanning die op het sticker van het apparaat staat vermeld.
2. Om elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen, dient u dit product alleen te gebruiken zoals beschreven in de handleiding. Gebruik het niet voor andere doeleinden;
3. Kinderen jonger dan 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan tijdens het gebruik van het product;
4. Controleer regelmatig het netsnoer op beschadigingen. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde servicemonteur.
5. Plaats het product tijdens gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond. Houd de machine tijdens gebruik altijd op de basis;
6. Gebruik dit product niet in vochtige of natte omgevingen;
7. Om ongelukken te voorkomen, mag u het product, het netsnoer of de stekker niet in water onderdompelen. Houd het netsnoer tijdens gebruik uit de buurt van de verwarmingsplaat. Reinig het product niet met vloeistoffen;
8. Houd de machine tijdens gebruik altijd in de gaten om ongelukken te voorkomen;
9. Wacht na gebruik tot het product volledig is afgekoeld voordat u het controleert of opbergt om brandwonden te voorkomen;
10. Houd bij het loskoppelen altijd de stekker zelf vast – trek nooit aan het snoer;
11. Om elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen, dient u na gebruik of vóór het reinigen van de machine altijd de stroom uit te schakelen ;
12. Als u schade aan het apparaat of het netsnoer constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren; neem contact op met ons servicecentrum voor assistentie.

Inbegrepen in de doos



▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1



▶ Geïsoleerde veiligheidsbasis x 1



▶ Opbergzak x 1



▶ Gebruikershandleiding x 1

Machineoverzicht



1. Aan/uit-knop	2. Indicatie	3. Geïsoleerde behuizing
4. Warmteplaat		5. Geïsoleerde veiligheidsvoet

Specificaties

Naam	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Model	MI5
Ingangsspanning	220-240V~ 50-60Hz 450-550W		
Temperatuurbereik	284 ~ 356°F/140 ~ 180°C		
Productafmetingen	4,69 × 5,04 × 3,43 inch 11,9 × 12,8 × 8,7 cm	Verpakkingsafmetingen	8,9 × 3,2 × 4,9 inch 22,5 × 8,0 × 12,5 cm
Nettogewicht	0,95 lb / 0,43 kg	Brutogewicht	1,29 lb / 0,59 kg

Details van de aan/uit-knop

Aan/uit-knop	Machinestatus
Druk eenmaal	Schakel het apparaat in en kies verwarmingsstand 1.
Druk twee keer	Schakel over naar verwarmingsstand 2.
Druk drie keer	Schakel over naar verwarmingsstand 3.
Druk vier keer	Schakel de machine uit.

Details van de indicatorring

Indicatorring	Verwarmingsniveau	Status
	Niveau 1	Tijdens het voorverwarmen brandt de indicatiering rood. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt het lampje groen.
	Niveau 2	
	Niveau 3	

Gebruiksaanwijzing

- Voordat u het ontwerp overbrengt, moet u de ondergronden eerst persen om eventuele rimpels glad te strijken;
- Oefen constante druk uit totdat het ontwerp volledig is overgebracht;
- Laat het na gebruik volledig afkoelen voordat u het controleert of opbergt om brandwonden te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing



Schakel het apparaat in en druk op de aan/uit-knop. Het apparaat begint op te warmen tot stand 1 en de indicatiering licht rood op;



Druk op de "Power"-knop om te kiezen uit verwarmingsniveaus 1, 2 en 3 volgens de snelstarttabel. Zodra u een niveau hebt geselecteerd, wordt het indicatielampje rood en begint de verwarmingsplaat voor te verwarmen.



Bevestig tijdens het voorverwarmen het voorbereide ontwerp met hittebestendige tape (niet meegeleverd) op de ondergrond en bedek het ontwerp vervolgens met een PTFE-folie (niet meegeleverd);



Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het indicatielampje groen branden;



Begin met strijken.

Snel naslagoverzicht

Przybory	Odpowiednie tkaniny	Temp	Czas (s)	Obierać
Effen / Bedrukte hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Glitter hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Holografisch hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Chameleon hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Zacht metallic hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	10 s	Koude peeling
Glow-in-the-Dark hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Reflecterend hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Vlokvormig hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Puff hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Warme schil
DTF-transferfilm	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	15 s	Koude peeling
Hitteoverdrachtpapier voor donkere / lichte stoffen	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 2	20 s	Koude peeling
Sublimatiepapier	≤30% katoen, polyester, modal, canvas, enz.	Niveau 3	40 s	Warme schil
Hotfix-steentjes	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 3	20 s	Koude peeling
Geborduurde patches	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	Niveau 3	20 s	Koude peeling

Veelgestelde vragen

V1: Waarom komt er tijdens het hittepersen een beetje rook uit de machine?

A1: Dit is normaal bij het werken met sublimatiematerialen. Bij hoge temperaturen verdampt de sublimatie-inkt tot gas.

A2: Het is normaal omdat het vocht in de vezels onder invloed van hitte kan verdampen.

V2: Hoe bereik je de beste resultaten op het gebied van warmteoverdracht?

A1: Stel de temperatuur in zoals aanbevolen in de Snelgids;

A2: De warmteoverdrachtseigenschappen van vinyl variëren per merk. Je kunt de perstijd aanpassen om het beste resultaat te bereiken.

V3: Hoe moet ik strijken als mijn ontwerp groter is dan de verwarmingsplaat?

A1: Als u sectie voor sectie per keer perst zonder de pers te verplaatsen, probeer dan te voorkomen dat u hetzelfde gebied opnieuw perst;

A2: Als u de pers over meerdere oppervlakken verplaatst, zorg er dan voor dat de perstijd voor elk gedeelte overeenkomt met de aanbevolen tijd in de Snelreferentietabel.

V4: Waarom knippert het indicatielampje tijdens gebruik? Is er sprake van een storing in het apparaat?

A1: Het is normaal dat het indicatielampje blijft knipperen wanneer de machine in werking is.

V5: Wat moet ik doen als de machine niet meer werkt?

A1: Zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld;

A2: Haal de stekker uit het stopcontact en start de machine opnieuw op;

A3: Als bovenstaande stappen niet werken, neem dan contact op met de klantenservice van HTVRONT.

Machineonderhoud

1. Zorg er voor of na gebruik voor dat het product volledig is afgekoeld om brandwonden of kortsluiting te voorkomen;
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak af te nemen. Niet afspoelen met water;
3. Zorg voor een goed geventileerde en droge werkomgeving. Vermijd direct zonlicht;
4. Bewaar het product na het reinigen op een droge, stofvrije plaats;
5. Controleer regelmatig de stekker en het netsnoer op slijtage of beschadiging om kortsluiting te voorkomen;
6. Demonteer de verwarmingselementen niet en breng in geen geval wijzigingen aan in het elektrische circuit.

HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press Beperkte Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Als er binnen de garantietermijn een defect optreedt bij normaal gebruik, bieden wij garantie service aan. Bewijs van aankoop is vereist om garantie service te claimen. HTVRONT accessoires worden voor drie maanden vanaf de aankoopdatum gratis gedekt door garantie. In het geval van een conflict tussen de garantievoorwaarden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving, hebben de lokale wetten voorrang.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is HTVRONT niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties: storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst HTVRONT alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiegeschiktheid te verifiëren.