

HTV  ONT



**Manuale utente HTVRONT
H1 Pro Mini Heat Press**

Grazie per aver scelto HTVRONT!

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente tutte le istruzioni allegate attentamente per garantirne il corretto ed efficace funzionamento. HTVRONT non è responsabile per eventuali perdite derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni o da un uso improprio dovuto a incomprensioni. Nonostante il nostro impegno per garantire accuratezza e chiarezza, il presente Manuale potrebbe contenere errori od omissioni. Miglioriamo costantemente i nostri prodotti e servizi e ci riserviamo il diritto di aggiornare il prodotto, il software e il contenuto del Manuale senza preavviso. Per le ultime informazioni e gli aggiornamenti, visita il nostro sito web ufficiale: <https://www.htvront.com>

Precauzioni

- 1. Assicurarsi che la tensione di ingresso corrisponda a quella specificata sull'etichetta della macchina.
- 2. Per prevenire scosse elettriche o altri pericoli, utilizzare questo prodotto solo come descritto nel manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti;
- 3. I bambini di età inferiore ai 14 anni DEVONO essere supervisionati da un adulto durante l'utilizzo del prodotto;
- 4. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare la presenza di eventuali danni. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico qualificato;
- 5. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile durante l'uso. Tenere sempre la macchina sulla sua base durante il funzionamento;
- 6. Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o bagnati;
- 7. Per evitare incidenti, non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla piastra riscaldante durante l'uso. Non pulire il prodotto con liquidi;
- 8. Tenere sempre d'occhio la Macchina mentre è in uso per evitare incidenti;
- 9. Dopo l'uso, attendere che il prodotto si sia completamente raffreddato prima di controllarlo o riporlo per evitare ustioni;
- 10. Quando si scollega l'apparecchio, afferrare sempre la spina, non tirare mai il cavo;
- 11. Per evitare scosse elettriche o altri pericoli, spegnere sempre la macchina dopo l'uso o prima di pulirla ;
- 12. Se si notano danni alla macchina o al cavo di alimentazione, interromperne immediatamente l'utilizzo. Non tentare di smontarla o ripararla autonomamente: contattare il nostro centro assistenza per ricevere assistenza.

Incluso nella confezione



- ▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1
- ▶ Base di sicurezza isolata x 1
- ▶ Sacchetto portaoggetti x 1
- ▶ Manuale utente x 1

Panoramica della macchina



- | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Pulsante di accensione | 2. Anello indicatore | 3. Guscio isolato | 4. Piastra riscaldante |
| 5. Base di sicurezza isolata | | | |

Specifiche

Nome	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Modelo	MI5
Tensione di ingresso	220-240V~ 50/60Hz 450-550W		
Intervallo di temperatura	284-356°F/140-180°C		
Dimensione del prodotto	4,69 × 5,04 × 3,43 pollici 11,9 × 12,8 × 8,7 cm	Dimensiones del paquete	8,9 × 3,2 × 4,9 pollici 22,5 × 8,0 × 12,5 cm
Peso netto	0,95 lb / 0,43 kg	Peso bruto	1,29 lb / 0,59 kg

Dettagli del pulsante di accensione

Pulsante di accensione	Stato della macchina
Premere una volta	Accendere la macchina e impostare il livello di riscaldamento al livello 1.
Premere due volte	Impostare il livello di riscaldamento su 2.
Premere tre volte	Impostare il livello di riscaldamento su 3.
Premere quattro volte	Spegnere la macchina .

Dettagli dell'anello indicatore

Anello indicatore	Livello di riscaldamento	Stato s
	Livello 1	Durante il preriscaldamento, l'indicatore luminoso è rosso. Una volta raggiunta la temperatura impostata, la luce diventa verde.
	Livello 2	
	Livello 3	

Note sull'utilizzo

1. Prima di trasferire il disegno, pre-pressare i substrati per appianare eventuali pieghe;
2. Applicare una pressione continua fino al completo trasferimento del disegno;
3. Dopo l'uso, lasciarlo raffreddare completamente prima di controllarlo o riporlo per evitare ustioni.

Istruzioni per l'uso



Accendere la macchina e premere il pulsante "Power" per accenderla. La macchina inizia a riscaldarsi fino al livello 1 e l'indicatore ad anello si illumina in rosso;



Premere il pulsante "Power" per scegliere tra i livelli di riscaldamento 1, 2 e 3, come indicato nella tabella di riferimento rapido. Una volta selezionato, la spia luminosa diventa rossa e la piastra riscaldante inizia a preriscaldarsi.



Durante il preriscaldamento, fissare il disegno preparato sul substrato utilizzando del nastro resistente al calore (non incluso), quindi coprire il disegno con un foglio di PTFE (non incluso);



Una volta raggiunta la temperatura impostata, la spia luminosa diventa verde;



Iniziare a stirare.

Tabella di riferimento rapido

Materiali	Tessuti adatti	Temporaneo	Tempo (s)	Buccia
Vinile termoadesivo tinta unita / con motivo	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo glitterato	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile olografico per trasferimento termico	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo Chameleon	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo metallizzato morbido	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	10 s	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo fosforescente	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile riflettente per trasferimento termico	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo floccato	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo Puff	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling caldo
Pellicola di trasferimento DTF	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	15 s	Peeling a freddo
Carta termoadesiva per tessuti scuri / chiari	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 2	20 s	Peeling a freddo
Carta per sublimazione	≤30% cotone, poliestere, modal, tela, ecc.	Livello 3	40 s	Peeling caldo
Strass termoadesivi	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 3	20 s	Peeling a freddo
Patch ricamate	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	Livello 3	20 s	Peeling a freddo

Preguntas frecuentes

D1: Perché la macchina emette un leggero fumo durante la pressatura a caldo?

A1: Questo è normale quando si lavora con materiali per sublimazione. Ad alte temperature, l'inchiostro per sublimazione evapora trasformandosi in gas.

A2: È normale poiché l'umidità all'interno delle fibre può evaporare a causa del calore.

D2: Come ottenere i migliori risultati di trasferimento del calore?

A1: Impostare la temperatura come consigliato nella tabella di riferimento rapido;

A2: Le prestazioni di trasferimento termico dei vinili variano a seconda della marca. È possibile regolare il tempo di pressatura per ottenere il risultato migliore.

D3: Come stirare se il disegno è più grande della piastra riscaldante?

A1: Se si preme una sezione alla volta senza spostare la pressa, cercare di evitare di premere nuovamente la stessa area;

A2: Se si sposta la pressa su più aree, assicurarsi che il tempo di pressatura per ogni sezione corrisponda al tempo consigliato nella tabella di riferimento rapido.

D4: Perché la spia lampeggia durante l'uso? La macchina è malfunzionante?

A1: È normale che la spia luminosa continui a lampeggiare quando la macchina è in funzione.

D5: Cosa fare se la macchina smette di funzionare?

A1: Assicurarsi che la macchina sia accesa;

A2: Scollegare l'alimentazione e riavviare nuovamente la macchina ;

A3: Se i passaggi precedenti non funzionano, contattare il servizio clienti HTVRONT.

Mantenimiento de máquinas

1. Prima o dopo l'uso, assicurarsi che il prodotto si sia completamente raffreddato per evitare ustioni o cortocircuiti;
2. macchina e lasciarla raffreddare prima di pulirla. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie. Non risciacquare con acqua;
3. Mantenere l'ambiente di lavoro ben ventilato e asciutto. Evitare la luce solare diretta;
4. Dopo la pulizia, conservare il prodotto in un ambiente asciutto e privo di polvere;
5. Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione per verificare che non siano usurati o danneggiati, per evitare cortocircuiti;
6. Non smontare in nessun caso i componenti riscaldanti né modificare il circuito elettrico.

Garanzia limitata per HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.