



**Manuel d'utilisation HTVRONT
H1 Pro Mini Heat Press**

Merci d'avoir choisi HTVRONT !

Avant la première utilisation, veuillez lire tous les supports fournis. Veuillez suivre attentivement les instructions afin d'assurer un fonctionnement correct et efficace. HTVRONT décline toute responsabilité en cas de perte résultant du non-respect des instructions ou d'une mauvaise utilisation due à une incompréhension.

Bien que nous nous efforçons d'être précis et clairs, ce manuel peut néanmoins contenir des erreurs ou des omissions. Nous améliorons constamment nos produits et services et nous nous réservons le droit de mettre à jour le produit, le logiciel et le contenu du manuel sans préavis.

Pour obtenir les dernières informations et mises à jour, veuillez consulter notre site web officiel

:<https://www.htvront.com>

Précautions

1. Vérifiez que la tension d'entrée correspond à la tension spécifiée sur l'étiquette de la machine.
2. Pour éviter tout risque d'électrocution ou autre danger, utilisez ce produit uniquement comme décrit dans le manuel. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.
3. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent le produit ;
4. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien de service qualifié ;
5. Placez le produit sur une surface plane et stable pendant son utilisation. Maintenez toujours la machine sur sa base pendant son fonctionnement ;
6. Ne pas utiliser ce produit dans des environnements humides ou mouillés ;
7. Pour éviter tout accident, ne plongez pas le produit, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Maintenez le cordon d'alimentation à distance de la plaque chauffante pendant l'utilisation. Ne nettoyez pas le produit avec un liquide.
8. Surveillez toujours la machine pendant son utilisation afin d'éviter les accidents ;
9. Après utilisation, attendez que le produit soit complètement refroidi avant de le vérifier ou de le ranger afin d'éviter les brûlures ;
10. Lors du débranchement, tenez toujours la prise elle-même – ne tirez jamais sur le cordon ;
11. Pour éviter les chocs électriques ou autres dangers, coupez toujours l'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer la machine ;
12. Si vous constatez des dommages sur l'appareil ou son cordon d'alimentation, cessez immédiatement de l'utiliser. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même ; veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.

Contenu de la boîte



▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1



▶ Socle de sécurité isolé x 1



▶ Sac de rangement x 1



▶ Manuel d'utilisation x 1

Présentation de la machine



1. Bouton marche/arrêt	2. Anneau indicateur	3. Coque isolée	4. Plaque chauffante
5. Base de sécurité isolée			

Caractéristiques

Nom	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Modèle	MI5
Tension d'entrée	220-240V~ 50/60Hz 450-550W		
Plage de température	284-356°F/140-180°C		
Dimensions du produit	4,69 × 5,04 × 3,43 pouces 11,9 × 12,8 × 8,7 cm	Dimensions du colis	8,9 × 3,2 × 4,9 pouces 22,5 × 8,0 × 12,5 cm
Poids net	0,95 lb / 0,43 kg	Poids brut	1,29 lb / 0,59 kg

Détails du bouton d'alimentation

Bouton d'alimentation	État de la machine
Appuyez une fois	Mettez l' appareil en marche et sélectionnez le niveau de chauffage 1.
Appuyez deux fois	Passez au niveau de chauffage 2.
Appuyez trois fois	Réglez le niveau de chauffage sur 3.
Pressez quatre fois	Éteignez la machine .

Détails de l'anneau indicateur

Anneau indicateur	Niveau de chauffage	Statut
	Niveau 1	Pendant le préchauffage, le voyant est rouge. Une fois la température de consigne atteinte, il devient vert.
	Niveau 2	
	Niveau 3	

Notes d'utilisation

1. Avant de transférer le motif, pré-pressez les supports pour lisser les éventuelles rides ;
2. Appliquer une pression continue jusqu'à ce que le motif soit entièrement transféré ;
3. Après utilisation, laissez-le refroidir complètement avant de le vérifier ou de le ranger afin d'éviter les brûlures.

Mode d'emploi



Mettez la machine sous tension et appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour l'allumer. La machine commence à chauffer jusqu'au niveau 1 et le voyant lumineux devient rouge ;



Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour choisir le niveau de chauffage (1, 2 ou 3) conformément au tableau de référence rapide. Une fois le niveau sélectionné, le voyant devient rouge et la plaque chauffante commence à préchauffer.



Pendant le préchauffage, fixez le motif préparé sur le substrat à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur (non inclus), puis recouvrez le motif d'une feuille de PTFE (non incluse) ;



Une fois la température réglée atteinte, le voyant devient vert ;



Commencez le repassage.

Tableau de référence rapide

Matériels	Tissus appropriés	Temp	Temps (s)	Peler
Vinyle de transfert thermique uni / à motifs	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique à paillettes	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique holographique	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique caméléon	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique métallisé doux	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	10 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique phosphorescent	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique réfléchissant	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique floqué	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique Puff	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage chaud
Film de transfert DTF	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	15 s	Pelage à froid
Papier de transfert thermique pour tissus foncés / clairs	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 2	20 s	Pelage à froid
Papier de sublimation	≤30% coton, polyester, modal, toile, etc.	Niveau 3	40 s	Pelage chaud
Strass thermocollants	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 3	20 s	Pelage à froid
Patchs brodés	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	Niveau 3	20 s	Pelage à froid

FAQS

Q1 : Pourquoi la machine émet-elle un peu de fumée pendant le pressage à chaud ?

A1 : C'est normal lors de l'utilisation de matériaux de sublimation. Sous l'effet de la chaleur, l'encre de sublimation se vaporise.

A2 : C'est normal, car l'humidité contenue dans les fibres peut s'évaporer sous l'effet de la chaleur.

Q2 : Comment obtenir les meilleurs résultats en matière de transfert de chaleur ?

A1 : Réglez la température comme recommandé dans le tableau de référence rapide ;

A2 : Les performances de transfert thermique des vinyles varient selon les marques. Vous pouvez ajuster le temps de pressage pour obtenir un résultat optimal.

Q3 : Comment repasser si mon motif est plus grand que la plaque chauffante ?

A1 : Si vous appuyez sur une section à la fois sans déplacer la presse, essayez d'éviter d'appuyer à nouveau sur la même zone ;

A2 : Si vous déplacez la presse sur plusieurs zones, assurez-vous que le temps de pressage de chaque section corresponde au temps recommandé dans le tableau de référence rapide.

Q4 : Pourquoi le voyant clignote-t-il pendant l'utilisation ? La machine présente-t-elle un dysfonctionnement ?

A1 : Il est normal que le voyant clignote lorsque la machine est en marche.

Q5 : Que faire si la machine cesse de fonctionner ?

A1 : Assurez-vous que la machine est allumée ;

A2 : Débranchez l'alimentation et redémarrez la machine ;

A3 : Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service client HTVRONT.

Maintenance des machines

1. Avant ou après utilisation, assurez-vous que le produit a complètement refroidi afin d'éviter les brûlures ou les courts-circuits ;
2. appareil et laissez -le refroidir avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la surface. Ne rincez pas à l'eau.
3. Maintenez un environnement de travail bien ventilé et sec. Évitez l'exposition directe au soleil ;
4. Après nettoyage, rangez le produit dans un endroit sec et exempt de poussière ;
5. Inspectez régulièrement la prise et le cordon d'alimentation pour détecter tout vieillissement ou dommage afin d'éviter les courts-circuits ;
6. Ne démontez en aucun cas les éléments chauffants et ne modifiez pas le circuit électrique.

HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.