



Manual del usuario HTVRONT H10 12x10in Heat Press

¡Gracias por elegir HTVRONT!

Antes del primer uso, lea atentamente todo el material adjunto para garantizar un funcionamiento correcto y eficaz. HTVRONT no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada del incumplimiento de las instrucciones o del uso indebido debido a malentendidos.

Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y la claridad, este Manual puede contener errores u omisiones. Mejoramos continuamente nuestros productos y servicios y nos reservamos el derecho de actualizar el producto, el software y el contenido del Manual sin previo aviso.

Para obtener la información y actualizaciones más recientes, visite nuestro sitio web oficial:

<https://www.htvront.com/>

Precauciones

- 1. Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con el voltaje requerido: 120 V o 220 V – 240 V;
- 2. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros, utilice este producto únicamente como se describe en el manual. No lo utilice para fines no previstos.
- 3. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras utilizan el producto;
- 4. Inspeccione periódicamente el cable de alimentación para detectar posibles daños. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico de servicio cualificado.
- 5. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable durante su uso. Mantenga siempre el dispositivo sobre su base mientras lo utiliza;
- 6. No utilice este producto en ambientes húmedos o mojados;
- 7. Para evitar accidentes, no sumerja el producto, el cable de alimentación ni el enchufe en el agua. Mantenga el cable de alimentación alejado de la placa calefactora durante su uso. No limpie el producto con ningún líquido;
- 8. Mantenga siempre la vista puesta en el dispositivo mientras esté en uso para evitar accidentes ;
- 9. Después de su uso, espere hasta que el producto se haya enfriado completamente antes de revisarlo o guardarlo para evitar quemaduras;
- 10. Al desenchufar, sujete siempre el enchufe, nunca tire del cable;
- 11. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros, apague siempre el dispositivo después de usarlo o antes de limpiarlo;
- 12. Si observa algún daño en el dispositivo o el cable de alimentación, deje de usarlo inmediatamente. No intente desmontarlo ni repararlo usted mismo; póngase en contacto con nuestro centro de servicio para obtener ayuda.

Presupuesto

Nombre	HTVRONT H10 12x10in Heat Press	Modelo	HPS07
Voltaje de entrada	120V ~ 60Hz 1200W 220-240V ~ 50-60Hz 1100-1300W		
Temperatura	100-205°C/210-400°F	Tiempo	1-600S
Presión	9-100 libra/4-45 kilogramo	Configuración predeterminada	100°C/210°F-20S
Dimensiones del producto	348 x 296 x 148 mm 13,70 x 11,65 x 5,83 pulgadas	Dimensiones del paquete s	390 x 180 x 345 mm 15,35 x 7,09 x 13,58 pulgadas
Peso neto	3,7 kg/8,16 libras	Peso bruto	4,3 kg/9,48 libras

Incluido en la caja



▶ HTVRONT H10
12x10in Heat Press x 1



▶ Base de seguridad
aislada x 1



▶ Sobre de guía del
usuario x 1

Descripción general del dispositivo



1. Mango	2. Botones	3. Pantalla	4. Placa calefactora
5. Base de seguridad aislada			

Detalles de los botones

	Fuerza Tras encender el dispositivo, el botón de encendido parpadea en blanco. Presiónelo brevemente para encenderlo.
	Temperatura Pulsación corta (una vez): El valor de la temperatura parpadea. Use el botón "+" o "-" para ajustar la temperatura. Espere 3 segundos para salir automáticamente del modo de configuración. Pulsación larga (≥2 s): cambia las unidades de temperatura entre °C y °F.
	Tiempo Pulsación corta (una vez): El valor de la hora parpadea. Use el botón "+" o "-" para ajustar la hora. Espere 3 segundos para salir automáticamente del modo de configuración. Pulsación larga (≥2 s): Convierte las unidades de presión (kg/lb).
	Aumentar Pulsación corta (pulsar una vez): la temperatura aumentará en 5 °C (5 °F); el tiempo aumentará en 1 s; Pulsación larga (≥ 2 s): aumenta la temperatura en 10 unidades o el tiempo en 10 unidades de forma continua hasta dejar de pulsar.
	Disminuir Pulsación corta (pulsar una vez): la temperatura disminuirá en 5 °C (5 °F); el tiempo disminuirá en 1 s; Pulsación larga (≥2 s): Disminuye la temperatura en 10 unidades o el tiempo en 10 unidades de forma continua hasta dejar de pulsar.
	Comenzar Presione el botón "Inicio" para planchar automáticamente con cuenta regresiva.

Funciones

 Modo memoria La temperatura y el tiempo configurados se recordarán para la próxima operación;	 Apagado automático Este dispositivo se apagará automáticamente si no se utiliza durante 15 minutos después de alcanzar la temperatura establecida. Se emitirán pitidos y luces intermitentes durante los 10 segundos previos al apagado.
 Restablecer el valor de presión si la pantalla no muestra el valor de presión en tiempo real o el valor no cambia , presione el botón " Inicio " durante 3 segundos para volver a la configuración de presión predeterminada.	 Volver a la configuración predeterminada (210 °F/60 s/25 lb) presione el botón "Encendido" durante 5 s para apagar el dispositivo y restablecer la configuración;

Notas de uso

- 1.Presione previamente la tela o el sustrato para suavizar las arrugas antes de aplicar el diseño ;
- 2.Aplique una presión firme y uniforme hasta que se complete la cuenta regresiva ;
- 3.Después de reiniciar, la pantalla muestra la última configuración utilizada y la temperatura en tiempo real ;
- 4.La presión predeterminada es de 4 kg (9 lb). Si la presión es incorrecta, mantenga presionado el botón "Inicio" durante 3 segundos para reiniciar .
- 5.Este aparato es calefactor. Deje que se enfríe completamente antes de guardarlo o limpiarlo para evitar quemaduras.

Instrucciones



Encienda el dispositivo y presione brevemente el botón de encendido para encenderlo .



Configure la temperatura y el tiempo deseados según la Tabla de referencia rápida . El botón de inicio se ilumina en rojo durante el precalentamiento .



Mientras Precalentamiento , asegure el diseño preparado sobre el sustrato usando cinta resistente al calor (no incluida) , luego cubra el diseño con una lámina de teflón (no incluida);



Una vez Una vez alcanzada la temperatura configurada , el botón “ Inicio ” se ilumina en verde ; aplique presión y comience a planchar.

Cuadro de referencia rápida

Tipo de material	Tejidos adecuados	Temperatura	Tiempo	Presión	Cáscara
Puro Vinilo de transferencia de calor	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor con brillantina	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo holográfico de transferencia de calor	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor camaleón	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor metálico suave	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	10 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor que brilla en la oscuridad	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo reflectante de transferencia de calor	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor flocado	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor tipo puff	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	155°C / 310°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Pelado en caliente
Vinilo de transferencia de calor estampado	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 libras	Peeling en frío
Película DTF	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	25-30 kg / 55-66 libras	Peeling en frío
Papel de transferencia oscuro	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	160°C / 320°F	20 segundos	25-30 kg / 55-66 libras	Peeling en frío
Papel de transferencia de luz	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	160°C / 320°F	20 segundos	25-30 kg / 55-66 libras	Peeling en frío
Papel de sublimación	≤30% algodón, poliéster, modal, lona	200°C / 390°F	40 segundos	25-30 kg / 55-66 libras	Pelado en caliente

Preguntas frecuentes

Q1: ¿Cómo lograr los mejores resultados de transferencia?

A1: Ajuste la temperatura, el tiempo y la presión de planchado de acuerdo con la Tabla de referencia rápida;

A2: Se recomienda utilizar materiales de la marca HTVRONT y seguir estrictamente las pautas de los materiales al utilizarlos .

Q2: ¿Cómo cambiar la unidad de temperatura (°C/°F)?

A1: Mantenga presionado el botón "Temperatura" durante 3 segundos para cambiar.

Q3: ¿Cómo cambio la unidad de presión (kg/lb)?

A1: Mantenga presionado el botón “Tiempo” durante 3 segundos para cambiar.

Q4: ¿Qué hacer si la pantalla muestra E01/E02/E03/E04 y el dispositivo emite un pitido?

A1: Apague el dispositivo y luego reinicie;

A2: Si el error persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Q5: ¿Por qué el dispositivo emite un poco de humo durante el prensado térmico?

A1: Es normal que al utilizar materiales de sublimación la tinta de sublimación se vaporice y se convierta en gas.

Q6 : ¿Por qué no se puede apagar completamente el dispositivo?

A1: Es normal que el botón de encendido se ilumine mientras el dispositivo esté encendido. Para apagarlo, simplemente desenchúfelo.

Q7 : ¿Qué pasa si mi dispositivo deja de funcionar?

A1: Verifique la fuente de alimentación;

A2: Intente desconectar y reiniciar. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT .

Mantenimiento del dispositivo

1.Antes o después de su uso, asegúrese de que el producto se haya enfriado completamente para evitar quemaduras o cortocircuitos ;

2.dispositivo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie. No enjuague con agua .

3.Mantenga el entorno de trabajo bien ventilado y seco. Evite la luz solar directa .

4.Después de limpiarlo, guarde el producto en un ambiente seco y sin polvo ;

5.Inspeccione periódicamente el enchufe y el cable de alimentación para detectar signos de envejecimiento o daños para evitar cortocircuitos ;

6.No desmonte los componentes calefactores ni modifique el circuito eléctrico bajo ninguna circunstancia.

Garantía limitada de HTVRONT H10 12x10in Heat Press

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.