



**Manuel d'utilisation de la presse à chaud
HTVRONT H10 12x10in Heat Press**

Merci d'avoir choisi HTVRONT !

Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement la documentation fournie afin de garantir un fonctionnement correct et efficace. HTVRONT décline toute responsabilité en cas de perte résultant du non-respect des instructions ou d'une mauvaise utilisation due à un malentendu.

Malgré nos efforts d'exactitude et de clarté, ce manuel peut néanmoins contenir des erreurs ou des omissions. Nous améliorons continuellement nos produits et services et nous nous réservons le droit de mettre à jour le contenu du produit, du logiciel et du manuel sans préavis.

Pour les dernières informations et mises à jour , veuillez visiter notre site Web officiel : <https://www.htvront.com/>

Précautions

- 1. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension requise : 120 V ou 220 V – 240 V;
- 2. Pour éviter tout risque d'électrocution ou autre danger, utilisez ce produit uniquement comme décrit dans le manuel. Ne l'utilisez pas à des fins non prévues ;
- 3. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent le produit ;
- 4. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. S'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié.
- 5. Placez le produit sur une surface plane et stable pendant l'utilisation. Gardez toujours l'appareil sur sa base pendant son fonctionnement ;
- 6. N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides ou mouillés ;
- 7. Pour éviter les accidents, ne pas immerger le produit, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau. Gardez le cordon d'alimentation éloigné de la plaque chauffante pendant l'utilisation. Ne nettoyez pas le produit avec un liquide ;
- 8. Gardez toujours un œil sur l'appareil pendant son utilisation pour éviter les accidents ;
- 9. Après utilisation, attendez que le produit soit complètement refroidi avant de le vérifier ou de le ranger pour éviter les brûlures ;
- 10. Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez toujours la fiche elle-même, ne tirez jamais sur le cordon ;
- 11. Pour éviter tout choc électrique ou autre danger, coupez toujours l'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil ;
- 12. Si vous constatez un dommage sur l'appareil ou son cordon d'alimentation, cessez immédiatement de l'utiliser. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même ; veuillez contacter notre centre de service pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques

Nom	HTVRONT H10 12x10in Heat Press	Modèle	HPS07
Tension d'entrée	120V ~ 60Hz 1200W 220-240V ~ 50-60Hz 1100-1300W		
Température	100-205°C/210-400°F	Temps	1-600S
Pression	9-100 lb/4-45 kg	Paramètres par défaut	100°C/210°F-20S
Dimensions du produit	348 x 296 x 148 mm 13,70 x 11,65 x 5,83 pouces	Dimensions du colis s	390 x 180 x 345 mm 15,35 x 7,09 x 13,58 pouces
Poids net	3,7 kg/8,16 lb	Poids brut	4,3 kg/9,48 lb

Inclus dans la boîte



▶ HTVRONT H10 12x10in Heat Press x 1



▶ Base de sécurité isolée x 1



▶ de l'utilisateur Enveloppe x 1

Présentation de l'appareil



- | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1. Poignée | 2. Boutons | 3. Écran d'affichage | 4. Plaque chauffante |
| 5. Base de sécurité isolée | | | |

Détails des boutons

	Pouvoir Après la mise sous tension, le bouton « Marche/Arrêt » clignote en blanc. Appuyez brièvement dessus pour allumer l'appareil.
	Température Appui court (une seule pression) : la température clignote. Utilisez les boutons « + » ou « - » pour régler la température. Attendez 3 secondes pour quitter automatiquement le mode réglage. Appui long (≥ 2 s) : basculer les unités de température entre °C et °F.
	Temps Appui court (une seule pression) : l'heure clignote. Utilisez les boutons « + » ou « - » pour régler l'heure. Attendez 3 secondes pour quitter automatiquement le mode réglage. Appui long (≥2 s) : Convertir les unités de pression (kg/lb).
	Augmenter Appui court (appuyer une fois) : la température augmentera de 5°C (5°F) ; le temps augmentera de 1 s ; Appui long (≥ 2 s) : Augmente la température de 10 unités ou le temps de 10 unités en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.
	Diminuer Appui court (appuyer une fois) : la température diminuera de 5°C (5°F) ; le temps diminuera de 1 s ; Appui long (≥2 s) : Diminue la température de 10 unités ou le temps de 10 unités en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.
	Commencer Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour repasser automatiquement avec un compte à rebours.

Fonctions

 Mode mémoire la température et l'heure réglées seront mémorisées pour l'opération suivante ;	 Arrêt automatique l'appareil s'éteint automatiquement 15 minutes après avoir atteint la température réglée sans aucune utilisation. Des bips sonores et des voyants clignotants retentissent pendant les 10 secondes précédant l'arrêt.
 Réinitialiser la valeur de pression Si l'écran n'affiche pas la valeur de pression en temps réel ou si la valeur ne change pas, appuyez sur le bouton « Démarrer » pendant 3 s pour revenir au réglage de pression par défaut.	 Retour au réglage par défaut (210°F/60 s/25 lb) Appuyez sur le bouton « Power » pendant 5 s pour éteindre l'appareil et réinitialiser les paramètres ;

Notes d'utilisation

1. Pré-pressez le tissu ou le support pour lisser les plis avant d'appliquer le motif ;
2. Appliquez une pression ferme et uniforme jusqu'à la fin du compte à rebours ;
3. Après le redémarrage, l'écran affiche les derniers paramètres utilisés et la température en temps réel ;
4. La pression par défaut est de 4 kg (9 lb). En cas d'erreur, maintenez le bouton « Démarrer » enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la pression .
5. Cet appareil est chauffant. Veuillez le laisser refroidir complètement avant de le ranger ou de le nettoyer pour éviter les brûlures.

Instructions



Allumez l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton « Power » pour l'allumer. Étape



Réglez la température et la durée souhaitées en vous basant sur le tableau de référence rapide . Le bouton « Start » s'allume en rouge pendant le préchauffage .



Alors que préchauffage , fixez le motif préparé sur le support à l'aide de ruban adhésif résistant à la chaleur (non inclus) , puis recouvrez le motif d' une feuille de téflon (non incluse) ;



Une fois la température réglée atteinte , le bouton « Start » s'allume en vert ; appliquez une pression et commencez à repasser.

Tableau de référence rapide

Type de matériau	Tissus appropriés	Température	Temps	Pression	Peler
Pur Vinyle de transfert thermique	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	145°C / 295°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique pailleté	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	150°C / 300°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique holographique	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	150°C / 300°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique caméléon	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	145°C / 295°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique métallique souple	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	145°C / 295°F	10 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique phosphorescent	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	145°C / 295°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Réfléchissant à transfert thermique	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	150°C / 300°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique floqué	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	150°C / 300°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique Puff	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	155°C / 310°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à chaud
Vinyle de transfert thermique à motifs	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	145°C / 295°F	15 s	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling à froid
Film DTF	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	150°C / 300°F	15 s	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling à froid
Papier transfert foncé	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	160°C / 320°F	20 s	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling à froid
Papier transfert léger	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	160°C / 320°F	20 s	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling à froid
Papier de sublimation	≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	200°C / 390°F	40 s	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling à chaud

FAQ

Q1 : Comment obtenir les meilleurs résultats de transfert ?

A1 : Réglez la température, la durée et la pression de repassage conformément au tableau de référence rapide ;

A2 : Il est recommandé d'utiliser des matériaux de marque HTVRONT et de suivre strictement les directives relatives aux matériaux lors de leur utilisation .

Q2 : Comment changer l'unité de température (°C/°F) ?

A1 : Appuyez sur le bouton « Température » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer.

Q3 : Comment changer l'unité de pression (kg/lb) ?

A1 : Appuyez sur le bouton « Time » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer.

Q4 : Que faire si l'écran affiche E01/E02/E03/E04 et que l'appareil émet un bip ?

A1 : Coupez l'alimentation, puis redémarrez l'appareil ;

A2 : Si l'erreur persiste, veuillez contacter le support client pour obtenir de l'aide.

Q5 : Pourquoi l'appareil émet-il un peu de fumée lors du pressage à chaud ?

A1 : Il est normal d'utiliser des matériaux de sublimation, car l'encre de sublimation se vaporise en gaz.

Q6 : Pourquoi l'appareil ne peut-il pas être complètement éteint ?

A1 : Il est normal que le bouton « Marche/Arrêt » soit allumé tant que l'appareil est sous tension. Pour l'éteindre, débranchez simplement l'appareil.

Q7 : Que faire si mon appareil cesse de fonctionner ?

A1 : Vérifiez l'alimentation électrique ;

A2 : Essayez de débrancher et de redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client HTVRONT .

Maintenance de l'appareil

1. Avant ou après utilisation, assurez-vous que le produit soit complètement refroidi pour éviter les brûlures ou les courts-circuits ;
2. appareil et laissez -le refroidir avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la surface. Ne rincez pas à l'eau .
3. Maintenir l'environnement de travail bien aéré et sec. Éviter l'exposition directe au soleil .
4. Après le nettoyage, stocker le produit dans un environnement sec et sans poussière ;
5. Inspectez régulièrement la fiche et le cordon d'alimentation pour détecter tout signe de vieillissement ou de dommage afin d'éviter les courts-circuits ;
6. Ne démontez en aucun cas les composants chauffants ni ne modifiez le circuit électrique.

HTVRONT H10 12x10in Heat Press Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.