



**Manual do usuário HTVRONT
H10 12x10in Heat Press**

Obrigado por escolher a HTVRONT!

Antes do primeiro uso, leia atentamente todos os materiais que acompanham o produto para garantir o funcionamento adequado e eficaz. A HTVRONT não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do não cumprimento das instruções ou do uso indevido devido a mal-entendidos.

Embora nos esforcemos para garantir precisão e clareza, este Manual ainda pode conter erros ou omissões. Estamos continuamente aprimorando nossos produtos e serviços e nos reservamos o direito de atualizar o produto, o software e o conteúdo do Manual sem aviso prévio.

Para obter as últimas informações e atualizações, visite nosso site oficial:
<https://www.htvront.com/>

Precauções

- 1. Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde à voltagem necessária: 120 V ou 220 – 240V;
- 2. Para evitar choques elétricos ou outros perigos, utilize este produto somente conforme descrito no manual. Não o utilize para fins não intencionais;
- 3. Crianças menores de 14 anos DEVEM ter supervisão de um adulto durante o uso do produto;
- 4. Inspeção regularmente o cabo de alimentação para verificar se há danos. Se o cabo estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou por um técnico de serviço qualificado;
- 5. Coloque o produto em uma superfície plana e estável durante o uso. Mantenha sempre o aparelho na base durante o funcionamento;
- 6. Não utilize este produto em ambientes úmidos ou molhados;
- 7. Para evitar acidentes, não mergulhe o produto, o cabo de alimentação ou o plugue na água. Mantenha o cabo de alimentação longe da placa de aquecimento durante o uso. Não limpe o produto com nenhum líquido;
- 8. Fique sempre de olho no aparelho enquanto ele estiver em uso para evitar acidentes ;
- 9. Após o uso, espere até que o produto esfrie completamente antes de verificá-lo ou guardá-lo para evitar queimaduras;
- 10 . Ao desconectar, segure sempre pelo plugue — nunca puxe pelo cabo;
- 11. Para evitar choques elétricos ou outros perigos, sempre desligue a energia após o uso ou antes de limpar o dispositivo;
- 12. Se notar qualquer dano no dispositivo ou no cabo de alimentação, interrompa o uso imediatamente. Não tente desmontá-lo ou consertá-lo sozinho. Entre em contato com nossa central de atendimento para obter assistência.

Especificações

Nome	HTVRONT H10 12x10in Heat Press	Modelo	HPS07
Tensão de entrada	120V ~ 60Hz 1200W 220-240V ~ 50-60Hz 1100-1300W		
Temperatura	100-205°C/210-400°F	Tempo	1-600S
Pressão	9-100 lb/4-45 kg	Configurações padrão	100°C/210°F-20S
Dimensões do produto	348 x 296 x 148 mm 13,70 x 11,65 x 5,83 pol.	Dimensões da embalagem	390 x 180 x 345 mm 15,35 x 7,09 x 13,58 pol.
Peso líquido	3,7 kg/8,16 lb	Peso bruto	4,3 kg/9,48 lb

Incluído na caixa



▶ HTVRONT H10
12x10in Heat Press x 1



▶ Base de segurança
isolada x 1



▶ Envelope do Guia
do Usuário x 1

Visão geral do dispositivo



1. Alça

2. Botões

3. Tela de exibição

4. Placa de aquecimento

5. Base de segurança isolada

Detalhes dos botões



Poder

Após ligar, o botão "Power" pisca em branco. Pressione brevemente o botão "Power" para ligar o dispositivo.



Temperatura

Pressão curta (pressione uma vez): O valor da temperatura pisca. Use o botão "+" ou "-" para ajustar a temperatura. Aguarde 3 segundos para sair automaticamente do modo de configuração. Pressão longa (≥2 s): alterna unidades de temperatura entre °C e °F.



Tempo

Pressão curta (pressione uma vez): O valor do tempo pisca. Use o botão "+" ou "-" para ajustar o tempo. Aguarde 3 segundos para sair automaticamente do modo de configuração. Pressão longa (≥2 s): Converte as unidades de pressão (kg/lb).



Aumentar

Pressão curta (pressione uma vez): a temperatura aumentará em 5°C (5°F); o tempo aumentará em 1 s; Pressão longa (≥ 2 s): Aumenta a temperatura em 10 unidades ou o tempo em 10 unidades continuamente até parar de pressionar.



Diminuir

Pressão curta (pressione uma vez): a temperatura diminuirá em 5°C (5°F); o tempo diminuirá em 1 s; Pressão longa (≥2 s): Diminua a temperatura em 10 unidades ou o tempo em 10 unidades continuamente até parar de pressionar.



Começar

Pressione o botão "Iniciar" para passar roupa automaticamente com contagem regressiva.

Funções



Modo de memória

A temperatura e o tempo definidos serão lembrados para a próxima operação;



Desligamento automático

Este dispositivo desligará automaticamente se não houver operação por 15 minutos após atingir a temperatura definida. Haverá bipes e luzes piscando nos últimos 10 segundos antes do desligamento;



Redefinir valor de pressão

Se a tela não exibir o valor de pressão em tempo real ou o valor não mudar , pressione o botão “ Iniciar ” por 3 s para retornar à configuração de pressão padrão.



Voltar para a configuração padrão (210°F/60 s/25 lb)

Pressione o botão "Power" por 5 s para desligar o dispositivo e redefinir as configurações;

Notas de uso

1. Pré-pressione o tecido ou substrato para suavizar as rugas antes de aplicar o design ;
2. Aplique pressão firme e uniforme até que a contagem regressiva termine ;
3. Após reiniciar, a tela mostra as últimas configurações usadas e a temperatura em tempo real ;
4. A pressão padrão é 9 lb / 4 kg. Em caso de imprecisão, pressione e segure o botão "Iniciar" por 3 segundos para redefinir ;
5. Este é um aparelho de aquecimento. Deixe-o esfriar completamente antes de guardá-lo ou limpá-lo para evitar queimaduras.

Instruções



Ligue o aparelho e pressione brevemente o botão "Power" para ligá-lo ;



Defina a temperatura e o tempo desejados com base na Tabela de Referência Rápida . O botão "Start" acende em vermelho durante o pré-aquecimento ;



Enquanto pré-aquecendo , fixe o desenho preparado no substrato usando fita resistente ao calor (não incluída) e, em seguida, cubra o desenho com uma folha de Teflon (não incluída);



Uma vez Quando a temperatura definida for atingida , o botão “ Iniciar ” acende em verde ; aplique pressão e comece a passar.

Tabela de referência rápida

Tipo de material	Tecidos adequados	Temp	Tempo	Pressão	Casca
Puro Vinil de transferência de calor	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência térmica com glitter	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência de calor holográfico	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência térmica camaleão	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência de calor metálico macio	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	10 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência de calor que brilha no escuro	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil refletivo de transferência de calor	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência de calor flocado	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Vinil de transferência de calor Puff	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	155°C / 310°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Descascamento a Quente
Vinil de transferência de calor estampado	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	145°C / 295°F	15 segundos	22-27 kg / 49-59 lb	Peeling a frio
Filme DTF	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	150°C / 300°F	15 segundos	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling a frio
Papel de transferência escuro	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	160°C / 320°F	20 anos	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling a frio
Papel de transferência de luz	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	160°C / 320°F	20 anos	25-30 kg / 55-66 lb	Peeling a frio
Papel para sublimação	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	200°C / 390°F	anos 40	25-30 kg / 55-66 lb	Descascamento a Quente

Perguntas frequentes

P1: Como obter os melhores resultados de transferência?

A1: Defina a temperatura, o tempo e a pressão de passagem de acordo com a Tabela de Referência Rápida;
R2: É recomendável usar materiais da marca HTVRONT e seguir rigorosamente as diretrizes de materiais ao utilizá- los .

P2: Como alternar a unidade de temperatura (°C/°F)?

A1: Pressione e segure o botão "Temperatura" por 3 segundos para alternar.

P3: Como faço para alternar a unidade de pressão (kg/lb)?

A1: Pressione e segure o botão "Tempo" por 3 segundos para alternar.

P4: O que fazer se a tela mostrar E01/E02/E03/E04 e o dispositivo emitir um bipe?

A1: Desligue a energia e reinicie o dispositivo;
R2: Se o erro persistir, entre em contato com o suporte ao cliente para obter assistência.

P5: Por que o dispositivo emite um pouco de fumaça durante a prensagem a quente?

A1: É normal usar materiais de sublimação, pois a tinta de sublimação vaporiza e vira gás.

P6 : Por que o dispositivo não pode ser totalmente desligado?

A1: É normal que o botão "Power" acenda enquanto o dispositivo estiver ligado. Se quiser desligá-lo, basta desconectar o dispositivo da tomada.

P7 : O que acontece se meu dispositivo parar de funcionar?

A1: Verifique a alimentação elétrica;
R2: Tente desconectar e reiniciar. Se o problema persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente da HTVRONT .

Garantia limitada da HTVRONT H10 12x10in Heat Press

Este produto está coberto por uma garantia de um ano a partir da data de compra. Se ocorrer um defeito durante o uso normal dentro do período de garantia, forneceremos o serviço de garantia. É necessário apresentar um comprovante de compra para solicitar o serviço de garantia. Os acessórios HTVRONT têm garantia gratuita por três meses a partir da data de compra. Caso os termos da garantia entrem em conflito com as leis e regulamentos locais aplicáveis, as leis locais preva- lecerão.

Nos limites permitidos pela lei aplicável, a HTVRONT não é responsável pela garantia nas seguintes situações: avarias causadas por utilização indevida, manutenção e armazenamento pelos clientes; avarias causadas por autorreparação ou desmontagem por aqueles que não empreendem a reparação com três garantias sem a permissão da nossa empresa; produtos que podem continuar a ser utilizados após a reparação quando a garantia expirar; danos causados por força maior. Enquanto isso, a HTVRONT renuncia todas as garantias implícitas e legais, incluindo garantias de comerciabilidade e adequação a um determinado fim. As garantias que podem ser recusadas são para a duração desta garantia.

Pode ser necessário um comprovativo de compra da garantia.

Manutenção do dispositivo

- 1.Antes ou depois do uso, certifique-se de que o produto tenha esfriado completamente para evitar queimaduras ou curto-circuitos ;
- 2.aparelho da tomada e deixe -o esfriar antes de limpá-lo. Use um pano macio e seco para limpar a superfície. Não enxágue com água .
- 3.Mantenha o ambiente de trabalho bem ventilado e seco. Evite a luz solar direta ;
- 4.Após a limpeza, guarde o produto em local seco e livre de poeira ;
- 5.Inspecione regularmente o plugue e o cabo de alimentação para verificar se há envelhecimento ou danos para evitar curto-circuitos ;
- 6.Não desmonte os componentes de aquecimento nem modifique o circuito elétrico em nenhuma circunstância.