



**Инструкция по эксплуатации
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Спасибо, что выбрали HTVRONT!

Перед первым использованием ознакомьтесь со всеми прилагаемыми материалами. Внимательно изучите инструкцию, чтобы обеспечить ее правильную и эффективную работу. Компания HTVRONT не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоблюдения инструкций или неправильного использования вследствие непонимания.

Несмотря на наши стремления к точности и ясности, данное руководство может содержать ошибки или неточности. Мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги и оставляем за собой право обновлять продукт, программное обеспечение и содержание руководства без предварительного уведомления.

Для получения самой свежей информации и обновлений, пожалуйста, посетите наш официальный сайт: <https://www.htvront.com>

Меры предосторожности

1. Убедитесь, что источник питания соответствует требуемому напряжению: 220–240В;
2. Во избежание поражения электрическим током или других опасностей используйте данное изделие только в соответствии с инструкцией. Не используйте его не по назначению;
3. Дети младше 14 лет ДОЛЖНЫ находиться под присмотром взрослых во время использования данного изделия;
4. Регулярно проверяйте сетевой шнур на наличие повреждений. Если шнур поврежден, его должен заменить производитель или квалифицированный специалист по обслуживанию;
5. Во время использования устанавливайте изделие на ровную, устойчивую поверхность. Всегда держите устройство на подставке во время работы;
6. Не используйте этот продукт во влажных или мокрых помещениях;
7. Во избежание несчастных случаев не погружайте изделие, шнур питания или вилку в воду. Во время использования держите шнур питания подальше от нагревательной пластины. Не мойте изделие никакими жидкостями;
8. Всегда следите за устройством во время его использования, чтобы избежать несчастных случаев;
9. После использования дождитесь полного остывания изделия, прежде чем проверять его или хранить, чтобы избежать ожогов;
10. При отключении от сети всегда держитесь за саму вилку — никогда не тяните за шнур;
11. Во избежание поражения электрическим током или других опасностей всегда выключайте питание после использования или перед чисткой устройства;
12. Если вы обнаружите какие-либо повреждения устройства или шнура питания, немедленно прекратите его использование. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать его самостоятельно — обратитесь за помощью в наш сервисный центр.

В комплекте



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Изолированное защитное основание x 1



▶ Сумка для хранения x 1



▶ Конверт с руководством пользователя x 1

Обзор машины



1. Ручка	2. Кнопки	3. Экран	4. Нагревательная пластина
5. Изолированное безопасное основание			

Presupuesto

Nombre	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Modell	HPS08
Voltaje de entrada	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Presión	0-100 libras / 0-45 kg
Temperatura	210-400°F / 100-205°C	Presión	1-600 s
Dimensiones del producto	11,61 × 11,61 × 5,51 pulg. 29,5 × 29,5 × 14 centímetro	Dimensiones del paquete	12,6 × 6,1 × 12,6 pulg. 32,0 × 15,5 × 32,0 centímetro
Peso del producto	6.83 libras / 3.1 kilogramo	Peso del paquete	8.16 libras / 3.7 kilogramo

Детали кнопок

	Мощность После подключения устройства к сети кнопка «Питание» начнет мигать белым цветом; нажмите кнопку «Питание» один раз, чтобы включить устройство.
	Температура Короткое нажатие (один раз): Вход в режим настройки температуры. Значение температуры начнет мигать. Нажмите «+» или «-» для регулировки температуры. Нажмите кнопку «Температура» еще раз для сохранения или подождите 3 секунды для автоматического сохранения. Длительное нажатие (≥ 2 с): переключение между единицами измерения температуры (°C / °F).
	Время Короткое нажатие (один раз): Вход в режим настройки времени. Значение времени начнет мигать. Нажмите «+» или «-», чтобы отрегулировать время. Нажмите кнопку «Время» еще раз, чтобы сохранить, или подождите 3 секунды для автоматического сохранения. Длительное нажатие (≥ 2 с): Переключение между единицами измерения давления (кг/фунт).
	Увеличение Используйте эту кнопку для повышения температуры или времени. Короткое нажатие: температура повышается на 5°C (5°F); время увеличивается на 1 с. Длительное нажатие (≥ 2 с): температура и время непрерывно увеличиваются на 10 единиц во время нажатия.
	Уменьшение Используйте эту кнопку для уменьшения температуры или времени. Короткое нажатие: температура уменьшается на 5°C (5°F); время уменьшается на 1 с. Длительное нажатие (≥ 2 с): температура и время непрерывно уменьшаются на 10 единиц во время нажатия.
	Начало После установки времени и температуры кнопка «Старт» загорается красным, и машина начинает предварительный нагрев; Когда заданная температура будет достигнута, кнопка «Старт» загорится зеленым цветом. Нажмите один раз, чтобы начать нагрев и обратный отсчет. Когда обратный отсчет закончится, нажатие будет завершено; Во время работы нажмите еще раз, чтобы немедленно остановить работу в аварийной ситуации.

Функции



Примечания по использованию

1. Перед нанесением рисунка предварительно прогладьте ткань или основу, чтобы разгладить складки;
2. Прикладывайте равномерное и уверенное давление до завершения обратного отсчета;
3. После перезагрузки на экране отображаются последние использованные настройки и температура в реальном времени;
4. Давление по умолчанию составляет 6 фунтов / 3 кг . Если значение неверно, нажмите и удерживайте кнопку «Старт» в течение 3 секунд для сброса;
5. Это нагревательный прибор. Пожалуйста, дайте ему полностью остыть перед хранением или чисткой, чтобы избежать ожогов.

Инструкция по применению



Подключите устройство к сети и кратковременно нажмите кнопку «Питание», чтобы включить его;



Установите желаемую температуру и время, используя краткую справочную таблицу. Кнопка «Старт» загорится красным, и прибор начнет предварительный нагрев;



Во время предварительного нагрева предварительно прижмите подложку, чтобы удалить складки. Затем закрепите подготовленный рисунок на подложке с помощью термостойкой ленты (не входит в комплект) и накройте рисунок листом из ПТФЭ (не входит в комплект);



Когда будет достигнута заданная температура, кнопка «Старт» загорится зеленым цветом;



Нажмите кнопку «Старт», а затем надавите, чтобы начать нажатие.

Краткая справочная таблица

Тип материала	Подходящие ткани	Температура	Время	Давление	Чистить
Однотонная / узорчатая термотрансферная виниловая плёнка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	295°F / 145°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Виниловая пленка с блестками для термопереноса	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	300°F / 150°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Голографическая термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	300°F / 150°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Термотрансферная виниловая пленка «Хамелеон»	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	295°F / 145°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Мягкая металлизированная термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	295°F / 145°C	10 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Светящаяся в темноте термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	295°F / 145°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Светоотражающая термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	300°F / 150°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Термотрансферная виниловая пленка с ворсом	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	300°F / 150°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Холодный пилинг
Виниловая пленка для термопереноса Puff	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	310°F / 155°C	15 с	49–59 фунтов / 22–27 кг	Горячая очистка
Пленка для переноса DTF	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	300°F / 150°C	15 с	55–66 фунтов / 25–30 кг	Холодный пилинг
Термотрансферная бумага для тёмных / светлых тканей	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	320°F / 160°C	20 с	55–66 фунтов / 25–30 кг	Холодный пилинг
Сублимационная бумага	≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст и т. д.	390°F / 200°C	40 с	55–66 фунтов / 25–30 кг	Горячая очистка
Термостразы	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	347°F / 175°C	20 с	55–66 фунтов / 25–30 кг	Холодный пилинг
Вышитые нашивки	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	338°F / 170°C	20 с	55–66 фунтов / 25–30 кг	Холодный пилинг

Часто задаваемые вопросы

В1: Почему во время термопрессования машина немного дымит?

О1: Это нормально при использовании сублимационных материалов, так как сублимационные чернила испаряются, превращаясь в газ.

В2: Что делать, если на экране отображаются ошибки E01/E02/E03/E04 и устройство издает звуковой сигнал?

О1: Выключите питание, затем перезапустите устройство;

О2: Если ошибка сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью.

В3: Как добиться наилучших результатов при переносе изображения?

О1: Установите температуру, время и давление глажения в соответствии с таблицей быстрого доступа;

О2: Рекомендуется использовать материалы марки HTVRONT и строго следовать рекомендациям по выбору материалов.

В4: Как переключить единицу измерения температуры (°C/°F)?

О1: Нажмите и удерживайте кнопку «Температура» в течение 3 секунд, чтобы переключиться.

В5: Как переключить единицу измерения давления (кг/фунт)?

О1: Нажмите и удерживайте кнопку «Время» в течение 3 секунд, чтобы переключиться.

В6: Что делать, если мой аппарат перестал работать?

О1: Проверьте блок питания;

О2: Попробуйте отключить аппарат от сети и перезапустить его. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов HTVRONT.

В7: Почему устройство не выключается полностью?

О1: Нормально, что кнопка «Питание» остается включенной, пока устройство подключено к сети. Чтобы полностью выключить его, отсоедините устройство от розетки.

В8: Почему начальное значение давления показывает более 3 кг, даже когда давление не прикладывается?

О1: Обычно это происходит, если устройство не стоит ровно при включении. Поставьте его на стабильную и ровную поверхность и снова нажмите кнопку «Старт», чтобы перезапустить обратный отсчёт. Показания должны вернуться к норме.

В9: Почему значение давления не меняется, когда я нажимаю на части устройства, кроме ручки?

О1: Это нормально. Чтобы избежать случайного срабатывания возле нагретых зон, датчик давления расположен только в ручке. Пожалуйста, нажимайте через ручку для безопасной и правильной работы устройства.

Техническое обслуживание устройств

1. До или после использования убедитесь, что изделие полностью остыло, чтобы избежать ожогов или короткого замыкания;
2. Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети и дайте ему остыть. Для протирки поверхности используйте мягкую сухую ткань. Не промывайте водой;
3. Обеспечьте хорошую вентиляцию и сухость рабочего места. Избегайте прямых солнечных лучей;
4. После очистки храните изделие в сухом, защищенном от пыли месте;
5. Регулярно проверяйте вилку и шнур питания на предмет износа или повреждений, чтобы предотвратить короткие замыкания;
6. Ни при каких обстоятельствах не разбирайте нагревательные элементы и не вносите изменения в электрическую цепь.

Ограниченная гарантия на HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press

Этот продукт покрывается годовой гарантией с момента покупки. Если в течение гарантийного периода возникнет дефект при обычном использовании, мы предоставим гарантийное обслуживание. Для получения гарантии требуется предъявить доказательство покупки. Аксессуары HTVRONT имеют бесплатную гарантию сроком на три месяца с момента покупки. В случае противоречий между условиями гарантии и применимыми местными законами и нормативными актами, преимущество имеют местные законы.

В пределах, разрешенных применимыми законами, компания HTVRONT не несет ответственности по гарантии в следующих случаях: неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или хранением потребителем; неисправности, вызванные самостоятельным ремонтом или разборкой лицами, не имеющими права на проведение гарантийного ремонта без разрешения нашей компании; продукты, которые могут продолжать использоваться после ремонта, когда срок гарантии истек; повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. Кроме того, HTVRONT отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для конкретной цели. Отказанные гарантии действуют в течение срока этой гарантии. Для проверки права на гарантию может потребоваться предоставление доказательства покупки.