



**Benutzerhandbuch für
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT entschieden haben!

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung alle beiliegenden Unterlagen. Bitte beachten Sie die Anweisungen sorgfältig, um einen ordnungsgemäßen und effektiven Betrieb zu gewährleisten. HTVRONT übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder durch Missbrauch aufgrund von Missverständnissen entstehen.

Wir bemühen uns um Genauigkeit und Verständlichkeit, dennoch können in diesem Handbuch Fehler oder Auslassungen enthalten sein. Wir verbessern unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich und behalten uns das Recht vor, Produkt, Software und Handbuchinhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Für aktuelle Informationen und Updates besuchen Sie bitte unsere offizielle Website:

<https://www.htvront.com>

Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der erforderlichen Spannung entspricht: 220-240V;
2. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke;
3. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Verwendung des Produkts unter Aufsicht eines Erwachsenen stehen;
4. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Ist das Kabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden;
5. Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine ebene, stabile Oberfläche. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs immer auf seiner Basis stehen;
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen;
7. Um Unfälle zu vermeiden, tauchen Sie das Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Netzkabel während des Gebrauchs von der Heizplatte fern. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten;
8. Behalten Sie das Gerät während des Gebrauchs stets im Auge, um Unfälle zu vermeiden;
9. Warten Sie nach Gebrauch, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es überprüfen oder verstauen, um Verbrennungen zu vermeiden;
10. Beim Herausziehen des Steckers immer den Stecker selbst festhalten – niemals am Kabel ziehen;
11. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nach Gebrauch oder vor der Reinigung immer aus;
12. Sollten Sie Beschädigungen am Gerät oder am Netzkabel feststellen, stellen Sie die Benutzung sofort ein. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren – wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter.

Lieferumfang



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Isolierte Sicherheitsbasis x 1



▶ Aufbewahrungsbeutel x 1



▶ Benutzerhandbuch-Umschlag x 1

Maschinenübersicht



1. Griff	2. Tasten	3. Display	4. Heizplatte
5. Isolierte Sicherheitsbasis			

Spezifikationen

Name	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Modell	HPS08
Eingangsspannung	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Druck	0-100 funtów / 0-45 kg
Temperatur	210-400°F / 100-205°C	Zeit	1-600 sekund
Produktabmessungen	11,61 × 11,61 × 5,51 Zoll 29,5 × 29,5 × 14 cm	Verpackungsabmessungen	12,6 × 6,1 × 12,6 Zoll 32,0 × 15,5 × 32,0 cm
Produktgewicht	6,83 lb / 3,1 kg	Paketgewicht	8.16 lb / 3,7 kg

Details der Schaltflächen

	Leistung Nach dem Anschließen des Geräts blinkt die „Power“-Taste weiß; Drücken Sie die „Power“-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten.
	Temperatur Kurz drücken (einmal drücken): Temperatureinstellungsmodus aktivieren. Der Temperaturwert blinkt. Mit „+“ oder „-“ die Temperatur anpassen. Zum Speichern die Taste „Temperatur“ erneut drücken oder 3 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird. Langes Drücken (≥ 2 s): Umschalten zwischen den Temperatureinheiten (°C / °F).
	Zeit Kurz drücken (einmal drücken): Zeiteinstellungsmodus aufrufen. Der Zeitwert blinkt. Mit „+“ oder „-“ die Zeit einstellen. Die Taste „Zeit“ erneut drücken, um zu speichern, oder 3 Sekunden warten, bis die Einstellung automatisch gespeichert wird. Langes Drücken (≥ 2 s): Umschalten zwischen den Druckeinheiten (kg / lb).
	Erhöhen Mit dieser Taste können Sie Temperatur oder Zeit erhöhen. Kurzes Drücken: Temperatur steigt um 5 °C (5 °F); Zeit steigt um 1 Sekunde. Langes Drücken (≥ 2 Sekunden): Temperatur und Zeit steigen während des Drückens kontinuierlich um 10 Einheiten.
	Verringerung Mit dieser Taste können Sie Temperatur oder Zeit verringern. Kurzes Drücken: Die Temperatur sinkt um 5 °C (5 °F), die Zeit um 1 Sekunde. Langes Drücken (≥ 2 Sekunden): Temperatur und Zeit werden während des Drückens kontinuierlich um 10 Einheiten verringert.
	Start Nach dem Einstellen von Zeit und Temperatur leuchtet die „Start“-Taste rot auf, und das Gerät beginnt mit dem Vorheizen. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, leuchtet die „Start“-Taste grün. Einmal drücken, um den Heizvorgang zu starten und den Countdown zu beginnen. Nach Ablauf des Countdowns ist das Drücken abgeschlossen; Drücken Sie während des Betriebs erneut, um im Notfall sofort anzuhalten.

Funktionen

Speichermodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für den nächsten Betrieb gespeichert;

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 15 minut od osiągnięcia ustawionej temperatury nie zostanie wykonana żadna czynność. Przez ostatnie 10 sekund przed wyłączeniem będą emitowane sygnały dźwiękowe i migające diody.

Druckwert zurücksetzen

Wenn der Bildschirm den Echtzeit-Druckwert nicht anzeigt oder sich der Wert nicht ändert, halten Sie die Taste „Start“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Standarddruckeinstellung wiederherzustellen;

Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Halten Sie die „Power“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen;

Signalton ein/aus

Halten Sie die Tasten „Erhöhen“ und „Verringern“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ton ein- oder auszuschalten;

Nutzungshinweise

1. Den Stoff oder das Trägermaterial vorbügeln, um Falten vor dem Aufbringen des Designs zu glätten;
2. Üben Sie festen, gleichmäßigen Druck aus, bis der Countdown abgelaufen ist;
3. Nach dem Neustart werden auf dem Bildschirm die zuletzt verwendeten Einstellungen und die Temperatur in Echtzeit angezeigt;
4. Der Standarddruck beträgt 6 lb / 3 kg . Falls der Wert ungenau ist, halten Sie die „Start“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen;
5. Dies ist ein Heizgerät. Bitte lassen Sie es vor dem Verstauen oder Reinigen vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung



Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie kurz die Taste „Power“, um es einzuschalten;



Stellen Sie anhand der Kurzübersichtstabelle die gewünschte Temperatur und Zeit ein. Die „Start“-Taste leuchtet rot, und das Gerät beginnt mit dem Vorheizen;



Während des Vorheizens das Substrat vorpressen, um Falten zu entfernen. Anschließend das vorbereitete Design mit hitzebeständigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Substrat befestigen und mit einer PTFE-Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) abdecken;



Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, leuchtet die „Start“-Taste grün;



Drücken Sie die Taste „Start“ und üben Sie dann Druck aus, um mit dem Drücken zu beginnen.

Kurzübersichtstabelle

Materialart	Geeignete Stoffe	Temp	Zeit	Druck	Schälen
Reine / Gemusterte Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	295°F / 145°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Glitzernde Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	300°F / 150°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Holografische Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	300°F / 150°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Chamäleon-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	295°F / 145°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Weiche, metallische Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	295°F / 145°C	10 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Reflektierende Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	295°F / 145°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Flock-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	300°F / 150°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
Puff-Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	300°F / 150°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Heiße Schale
Gemusterte Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	310°F / 155°C	15 Sekunden	49–59 lb / 22–27 kg	Kalte Schale
DTF-Transferfilm	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	300°F / 150°C	15 Sekunden	55–66 lb / 25–30 kg	Kalte Schale
Transferpapier für dunkle / helle Stoffe	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	320°F / 160°C	20 Sekunden	55–66 lb / 25–30 kg	Kalte Schale
Sublimationspapier	≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas usw.	390°F / 200°C	40 Sekunden	55–66 lb / 25–30 kg	Heiße Schale
Hotfix-Strasssteine	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	347°F / 175°C	20 Sekunden	55–66 lb / 25–30 kg	Kalte Schale
Gestickte Patches	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	338°F / 170°C	20 Sekunden	55–66 lb / 25–30 kg	Kalte Schale

Häufig gestellte Fragen

F1: Warum entsteht beim Heipressen etwas Rauch aus der Maschine?

A1: Das ist normal bei der Verwendung von Sublimationsmaterialien, da die Sublimationstinte verdampft.

F2: Was soll ich tun, wenn auf dem Bildschirm E01/E02/E03/E04 angezeigt wird und das Gert piept?

A1: Schalten Sie das Gert aus und starten Sie es neu;

A2: Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

F3: Wie erziele ich die besten Transferergebnisse?

A1: Stellen Sie Bgeltemperatur, -zeit und -druck gem der Kurzanleitung ein;

A2: Es wird empfohlen, Materialien der Marke HTVRONT zu verwenden und die Materialhinweise genau zu befolgen.

F4: Wie wechsle ich die Temperatureinheit (°C/°F)?

A1: Halten Sie die Taste „Temperatur“ 3 Sekunden lang gedrckt, um umzuschalten.

F5: Wie schalte ich die Druckeinheit (kg/lb) um?

A1: Halten Sie die Taste „Time“ 3 Sekunden lang gedrckt, um umzuschalten.

F6: Was soll ich tun, wenn mein Gert nicht mehr funktioniert?

A1: berprfen Sie das Netzteil;

A2: Versuchen Sie, das Gert vom Stromnetz zu trennen und neu zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den HTVRONT-Kundendienst.

F7: Warum lsst sich das Gert nicht vollstndig ausschalten?

A1: Es ist normal, dass die „Power“-Taste leuchtet, solange das Gert an das Stromnetz angeschlossen ist. Um es vollstndig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker.

F8: Warum zeigt die Anfangsanzeige einen Druck von mehr als 3 kg an, obwohl kein Druck ausgebt wird?

A1: Dies passiert normalerweise, wenn das Gert beim Starten nicht flach und eben steht. Stellen Sie das Gert auf eine stabile, ebene Oberflche und drcken Sie erneut die Starttaste, um den Countdown neu zu starten. Die Anzeige sollte dann wieder normal sein.

F9: Warum ndert sich der Druckwert nicht, wenn ich andere Teile des Gerts als den Griff drcke?

A1: Das ist normal. Um unbeabsichtigtes Auslsen in der Nhe von Heizzonen zu verhindern, befindet sich der Drucksensor nur im Griff. Bitte ben Sie den Druck ber den Griff aus, damit das Gert korrekt reagiert und sicher arbeitet.

Gertewartung

1. Vor und nach Gebrauch sicherstellen, dass das Produkt vollstndig abgekhlt ist, um Verbrennungen oder Kurzschlsse zu vermeiden;
2. Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen und das Gert abkhlen lassen. Die Oberflche mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Nicht mit Wasser absplen;
3. Sorgen Sie fr eine gut belftete und trockene Arbeitsumgebung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung;
4. Nach der Reinigung sollte das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahrt werden.
5. berprfen Sie regelmig den Stecker und das Netzkabel auf Abnutzungserscheinungen oder Beschdigungen, um Kurzschlsse zu vermeiden;
6. Die Heizkomponenten drfen unter keinen Umstnden auseinandergenommen oder der Stromkreis verndert werden.

HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press Eingeschrnkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjhrigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfgung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. HTVRONT-Zubehrteile sind ab dem Kaufdatum fr drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht fr die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgeme Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchfhren; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden knnen, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schden, die durch hhere Gewalt verursacht werden. Unter dessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschlielich der Garantien der Marktgngigkeit und der Eignung fr einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis ber den Erwerb kann verlangt werden.