



**Bruksanvisning för  
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Tack för att du valde HTFRONT!

Läs alla medföljande material före första användningen. noggrant för att säkerställa korrekt och effektiv drift. HTVRONT ansvarar inte för förluster som uppstår på grund av att instruktionerna inte följs eller på grund av felaktig användning på grund av missförstånd.

Även om vi strävar efter noggrannhet och tydlighet kan denna manual fortfarande innehålla fel eller utelämnanden. Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och tjänster och förbehåller oss rätten att uppdatera produkten, programvaran och manualens innehåll utan föregående meddelande.

För den senaste informationen och uppdateringarna, besök vår officiella webbplats:

<https://www.htvront.com>

Försiktighetsåtgärder

- 1. Se till att strömförsörjningen matchar den erforderliga spänningen: 220-240V;
- 2. För att förhindra elektriska stötar eller andra faror, använd endast denna produkt enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Använd den inte för oavsedda ändamål;
- 3. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxenövervakning när de använder produkten;
- 4. Kontrollera regelbundet nätsladden för eventuella skador. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad servicetekniker;
- 5. Placera produkten på en plan, stabil yta under användning. Håll alltid enheten på sin bas under drift;
- 6. Använd inte denna produkt i fuktiga eller våta miljöer;
- 7. För att förhindra olyckor, sänk inte ner produkten, nätsladden eller kontakten i vatten. Håll nätsladden borta från värmeplattan under användning. Rengör inte produkten med någon vätska;
- 8. Håll alltid ett öga på enheten medan den används för att undvika olyckor;
- 9. Vänta tills produkten har svalnat helt efter användning innan du kontrollerar eller förvarar den för att undvika brännskador;
- 10 Håll alltid i själva kontakten när du drar ur sladden – dra aldrig i sladden;
- 11. För att förhindra elektriska stötar eller andra faror, stäng alltid av strömmen efter användning eller innan rengöring av enheten;
- 12. Om du märker några skador på enheten eller nätsladden, sluta använda den omedelbart. Försök inte att ta isär eller reparera den själv – kontakta vårt servicecenter för hjälp.

Ingår i lådan



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Isolerad säkerhetsbas x 1



▶ Förvaringsväska x 1



▶ Bruksanvisningskuvert x 1

Maskinöversikt



|                          |            |          |                |
|--------------------------|------------|----------|----------------|
| 1. Handtag               | 2. Knappar | 3. Skärm | 4. Värmeplatta |
| 5. Isolerad säkerhetsbas |            |          |                |

Specifikationer

|                 |                                                 |                |                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Namn            | HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press               | Modell         | HPS08                                          |
| Ingångsspänning | 220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W                   | Tryck          | 0-100 lb / 0-45 kg                             |
| Temperatur      | 210-400°F / 100-205°C                           | Tid            | 1-600 sekunder                                 |
| Produktmått     | 11,61 × 11,61 × 5,51 tum<br>29,5 × 29,5 × 14 cm | Paketdimension | 12,6 × 6,1 × 12,6 tum<br>32,0 × 15,5 × 32,0 cm |
| Produktvikt     | 6,83 lb / 3,1 kg                                | Paketets vikt  | 8.16 lb / 3,7 kg                               |

## Detaljer om knappar



### Kraft

När maskinen är inkopplad blinkar ”Ström”-knappen vitt; tryck på ”Ström”-knappen en gång för att slå på maskinen.



### Temperatur

Kort tryck (tryck en gång): Gå till temperaturinställningsläge. Temperaturvärdet blinkar. Tryck på “+” eller “-” för att justera temperaturen. Tryck på knappen ”Temperatur” igen för att spara, eller vänta 3 sekunder för automatisk sparning. Långt tryck ( $\geq 2$  s): Växla mellan temperaturenheter ( $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$ ).



### Tid

Kort tryck (tryck en gång): Gå in i tidsinställningsläge. Tidsvärdet blinkar. Tryck på “+” eller “-” för att justera tiden. Tryck på knappen ”Tid” igen för att spara, eller vänta 3 sekunder för automatisk sparning. Långt tryck ( $\geq 2$  s): Växla mellan tryckenheter (kg / lb).



### Öka

Använd den här knappen för att öka temperaturen eller tiden. Kort tryck: Temperaturen ökar med  $5^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ); tiden ökar med 1 s. Långt tryck ( $\geq 2$  s): Temperatur och tid ökar kontinuerligt med 10 enheter medan du trycker.



### Minska

Använd den här knappen för att minska temperaturen eller tiden. Kort tryck: Temperaturen minskar med  $5^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ); tiden minskar med 1 s. Långt tryck ( $\geq 2$  s): Temperatur och tid minskar kontinuerligt med 10 enheter medan du trycker.



### Börja

Efter att tid och temperatur har ställts in lyser ”Start”-knappen rött och maskinen börjar förvärmas; När den inställda temperaturen har uppnåtts blir ”Start”-knappen grön. Tryck en gång för att starta uppvärmningen och påbörja nedräkningen. När nedräkningen är slut är tryckningen klar; Tryck igen under drift för att stoppa omedelbart i en nödsituation.

## Funktioner



### Minnesläge

Inställd temperatur och tid sparas vid nästa användning;



### Automatisk avstängning

Enheten stängs av automatiskt om ingen åtgärd utförs inom 15 minuter efter att den inställda temperaturen uppnåtts. Det kommer att ljuda pip och blinka lampor under de sista 10 sekunderna innan avstängning.



### Återställ tryckvärde

Om skärmen inte visar tryckvärdet i realtid eller om värdet inte ändras, tryck och håll ner ”Start”-knappen i 3 sekunder för att återställa standardtryckinställningen;



### Återställ standardinställningarna

Tryck och håll ner strömbrytaren i 5 sekunder för att stänga av enheten och återställa inställningarna;



### Pipljud På/Av

Tryck och håll ner knapparna ”Öka” och ”Minska” samtidigt i 3 sekunder för att slå på eller av ljudet;

## Användningsanteckningar

1. Förpressa tyget eller underlaget för att släta ut veck innan du applicerar designen;
2. Tryck jämnt och fast tills nedräkningen är klar;
3. Efter omstart visar skärmen de senast använda inställningarna och temperaturen i realtid;
4. Standardtrycket är 6 lb / 3 kg . Om det är felaktigt, tryck och håll ner ”Start”-knappen i 3 sekunder för att återställa;
5. Detta är en värmeapparat. Låt den svalna helt innan du förvarar eller rengör den för att undvika brännskador.

Bruksanvisning



Anslut maskinen och tryck kort på ström-brytaren för att slå på den;



Ställ in önskad temperatur och tid baserat på snabbpreferenstabellen. Startknappen lyser rött och maskinen börjar förvärma;



Förvärm underlaget och förpressa det för att ta bort veck. Fäst sedan den förberedda designen på underlaget med värmebeständig tejp (ingår ej) och täck designen med ett PTFE-ark (ingår ej).



När den inställda temperaturen har uppnåtts blir "Start"-knappen grön;



Tryck på "Start"-knappen och tryck sedan för att börja trycka.

Snabbpreferenstabell

| Materialtyp                                    | Lämpliga tyger                                       | Temp          | Tid         | Tryck               | Skal          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| Enfärgad / Mönstrad värmeöverföringsvinyl      | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 295°F / 145°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Glittrig värmeöverföringsvinyl                 | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 300°F / 150°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Holografisk värmeöverföringsvinyl              | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 300°F / 150°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Kameleont värmeöverföringsvinyl                | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 295°F / 145°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Mjuk metallisk värmeöverföringsvinyl           | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 295°F / 145°C | 10 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Värmeöverföringsvinyl som självlyser i mörkret | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 295°F / 145°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Reflekterande värmeöverföringsvinyl            | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 300°F / 150°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Flockvärmeöverföringsvinyl                     | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 300°F / 150°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Kall skalning |
| Puff värmeöverföringsvinyl                     | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 310°F / 155°C | 15 sekunder | 49–59 lb / 22–27 kg | Varm skalning |
| DTF-överföringsfilm                            | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 300°F / 150°C | 15 sekunder | 55–66 lb / 25–30 kg | Kall skalning |
| Värmeöverföringspapper för mörka / ljusa tyger | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 320°F / 160°C | 20 sekunder | 55–66 lb / 25–30 kg | Kall skalning |
| Sublimeringspapper                             | ≤30 % bomull, polyester, modal, canvas etc.          | 390°F / 200°C | 40-talet    | 55–66 lb / 25–30 kg | Varm skalning |
| Hotfix-strass                                  | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 347°F / 175°C | 20 sekunder | 55–66 lb / 25–30 kg | Kall skalning |
| Broderade märken                               | 100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas | 338°F / 170°C | 20 sekunder | 55–66 lb / 25–30 kg | Kall skalning |

## Vanliga frågor

### F1: Varför avger maskinen lite rök under värmepressning?

S1: Detta är normalt när man använder sublimeringsmaterial, eftersom sublimeringsbläck förångas till gas.

### F2: Vad ska jag göra om skärmen visar E01/E02/E03/E04 och enheten piper?

S1: Stäng av strömmen och starta sedan om maskinen;

S2: Om felet kvarstår, vänligen kontakta kundsupport för hjälp.

### F3: Hur kan jag uppnå bästa möjliga resultat vid strykning?

S1: Ställ in stryktemperatur, tid och tryck enligt snabbpreferenstabellen;

S2: Det rekommenderas att använda material från HTVRONT och strikt följa materialriktlinjerna.

### F4: Hur byter jag temperaturenhet (°C/°F)?

S1: Tryck och håll ner knappen "Temperatur" i 3 sekunder för att växla.

### F5: Hur byter jag tryckenhet (kg/lb)?

S1: Tryck och håll ner knappen "Tid" i 3 sekunder för att växla.

### F6: Vad ska jag göra om min maskin slutar fungera?

S1: Kontrollera strömförsörjningen;

S2: Försök att dra ur kontakten och starta om maskinen. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta HTVRONTs kundtjänst.

### F7: Varför kan inte maskinen stängas av helt?

S1: Det är normalt att strömbrytaren lyser så länge maskinen är ansluten till ström. För att stänga av den helt, dra ur sladden till maskinen.

### F8: Varför visar startdisplayen mer än 3 kg även när ingen press appliceras?

S1: Detta händer oftast när maskinen inte står plant och stabilt vid uppstart. Placera enheten på en jämn och stabil yta och tryck på startknappen igen för att starta om nedräkningen. Värdet bör då återgå till normalt.

### F9: Varför ändras inte tryckvärdet när jag trycker på andra delar av maskinen än handtaget?

S1: Det är helt normalt. För att undvika oavsiktliga aktiveringar nära uppvärmda områden sitter trycksensorn endast i handtaget. Använd handtaget för att applicera tryck så att maskinen fungerar säkert och korrekt.

## Enhetsunderhåll

1. Före eller efter användning, se till att produkten har svalnat helt för att undvika brännskador eller kortslutningar;
2. Dra alltid ur sladden och låt enheten svalna innan rengöring. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av ytan. Skölj inte med vatten;
3. Håll arbetsmiljön välventilerad och torr. Undvik direkt solljus;
4. Förvara produkten i en torr och dammfri miljö efter rengöring;
5. Kontrollera regelbundet kontakten och nätsladden för att förhindra kortslutningar;
6. Demontera inte värmekomponenterna och modifiera inte den elektriska kretsen under några omständigheter.

## HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press Begränsad Garanti

Denna produkt täcks av en ettårig garanti från inköpsdatumet. Om ett fel uppstår vid normal användning under garantiperioden, tillhandahåller vi garantiservice. Kvitto på köp krävs för att begära garantiservice. HTVRONT-tillbehör täcks av en gratis garanti i tre månader från inköpsdatumet. Om några garantiåtaganden strider mot tillämpliga lokala lagar och förordningar, kommer de lokala lagarna att gälla.

I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, ansvarar inte HTVRONT för garantin i följande situationer: funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har rätt att utföra garantiåtgärder utan vårt företags tillstånd; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt friskriver sig HTVRONT från alla implicita och lagstadgade garantier, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. De garantier som får förnekas gäller under garantiperioden. Bevis på köp kan krävas för att verifiera garantianspråk.