



Gebruikershandleiding van HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press

Bedankt dat u voor HTVRONT hebt gekozen!

Lees voor het eerste gebruik alle bijgevoegde instructies. Lees de instructies zorgvuldig door om een correcte en effectieve werking te garanderen. HTVRONT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies of uit verkeerd gebruik als gevolg van een misverstand.

Hoewel we streven naar nauwkeurigheid en duidelijkheid, kan deze handleiding desondanks fouten of onvolledigheden bevatten. We verbeteren onze producten en diensten continu en behouden ons het recht voor om het product, de software en de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.

Voor de meest recente informatie en updates kunt u terecht op onze officiële website:

<https://www.htvront.com>

Voorzorgsmaatregelen

1. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de vereiste spanning: 220-240V;
2. Om elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen, dient u dit product alleen te gebruiken zoals beschreven in de handleiding. Gebruik het niet voor andere doeleinden;
3. Kinderen jonger dan 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan tijdens het gebruik van het product;
4. Controleer regelmatig het netsnoer op beschadigingen. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde servicemonteur;
5. Plaats het product tijdens gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond. Houd het apparaat tijdens gebruik altijd op de basis;
6. Gebruik dit product niet in vochtige of natte omgevingen;
7. Om ongelukken te voorkomen, mag u het product, het netsnoer of de stekker niet in water onderdompelen. Houd het netsnoer tijdens gebruik uit de buurt van de verwarmingsplaat. Reinig het product niet met vloeistoffen;
8. Houd het apparaat tijdens gebruik altijd in de gaten om ongelukken te voorkomen;
9. Wacht na gebruik tot het product volledig is afgekoeld voordat u het controleert of opbergt om brandwonden te voorkomen;
10. Houd bij het loskoppelen altijd de stekker zelf vast – trek nooit aan het snoer;
11. Om elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen, dient u na gebruik of vóór het reinigen van het apparaat altijd de stroom uit te schakelen;
12. Als u schade aan het apparaat of het netsnoer constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren; neem contact op met ons servicecentrum voor assistentie.

Inbegrepen in de doos



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Geïsoleerde veiligheidsbasis x 1



▶ Opbergtas x 1



▶ Gebruikershandleiding (envelop) x 1

Machineoverzicht



1. Handvat	2. Knoppen	3. Display	4. Warmteplaat
5. Geïsoleerde veiligheidsvoet			

Specificaties

Naam	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Model	HPS08
Ingangsspanning	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Druk	0-100 lb / 0-45 kg
Temperatuur	210-400°F / 100-205°C	Tijd	1-600 s
Productafmetingen	11,61 × 11,61 × 5,51 in 29,5 × 29,5 × 14 cm	Verpakkingsafmetingen	12,6 × 6,1 × 12,6 in 32,0 × 15,5 × 32,0 cm
Productgewicht	6.83 lb / 3,1 kg	Pakketgewicht	8.16 lb / 3,7 kg

Details van de knoppen



Vermogen

Nadat het apparaat is aangesloten, knippert de aan/uit-knop wit; druk één keer op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.



Temperatuur

Kort indrukken (één keer indrukken): Ga naar de temperatuurinstelmodus. De temperatuurwaarde knippert. Druk op "+" of "-" om de temperatuur aan te passen. Druk nogmaals op de "Temperatuur"-knop om op te slaan, of wacht 3 seconden voor automatische opslag. Lang indrukken (≥ 2 s): Schakelen tussen temperatuureenheden ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$).



Tijd

Kort indrukken (één keer indrukken): Ga naar de tijdstelmodus. De tijdwaarde knippert. Druk op "+" of "-" om de tijd aan te passen. Druk nogmaals op de knop "Tijd" om op te slaan, of wacht 3 seconden voor automatische opslag. Lang indrukken (≥ 2 s): Wisselen tussen drukeenheden (kg / lb).



Toename

Gebruik deze knop om de temperatuur of de tijd te verhogen. Kort indrukken: temperatuur stijgt met 5°C (5°F); tijd stijgt met 1 seconde. Lang indrukken (≥ 2 seconden): temperatuur en tijd stijgen continu met 10 eenheden zolang u de knop ingedrukt houdt.



Afname

Gebruik deze knop om de temperatuur of de tijd te verlagen. Kort indrukken: de temperatuur daalt met 5°C (5°F); de tijd daalt met 1 seconde. Lang indrukken (≥ 2 seconden): de temperatuur en de tijd dalen continu met 10 eenheden zolang u de knop ingedrukt houdt.



Beginnen

Nadat de tijd en temperatuur zijn ingesteld, licht de "Start"-knop rood op en begint het apparaat met voorverwarmen. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de "Start"-knop groen. Druk één keer om het verwarmen te starten en het aftellen te beginnen. Wanneer het aftellen is afgelopen, is het indrukken voltooid. Druk tijdens gebruik nogmaals op de knop om in geval van nood direct te stoppen.

Functies



Geheugenmodus

De ingestelde temperatuur en tijd worden onthouden voor de volgende keer;



Automatische uitschakeling

Het apparaat schakelt automatisch uit als er gedurende 15 minuten geen handelingen worden verricht nadat de ingestelde temperatuur is bereikt. Gedurende de laatste 10 seconden voor de uitschakeling klinken er pieptonen en knipperende lampjes.



Drukwaarde resetten

Als het scherm de actuele drukwaarde niet weergeeft of als de waarde niet verandert, houd dan de "Start"-knop 3 seconden ingedrukt om de standaarddruk-instelling te herstellen;



Standaardinstellingen herstellen

Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en de instellingen te resetten;



Piepton in-/uitschakelen

Houd de knoppen "Verhogen" en "Verlagen" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de piepton in of uit te schakelen;

Gebruiksaanwijzing

1. Strijk de stof of ondergrond eerst glad om rimpels te verwijderen voordat u het ontwerp aanbrengt;
2. Oefen stevige, gelijkmatige druk uit totdat het aftellen is voltooid;
3. Na het opnieuw opstarten toont het scherm de laatst gebruikte instellingen en de actuele temperatuur;
4. De standaarddruk is 6 lb / 3 kg . Als deze onjuist is, houd dan de "Start"-knop 3 seconden ingedrukt om de druk te resetten;
5. Dit is een verwarmingstoestel. Laat het volledig afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt om brandwonden te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing



Sluit het apparaat aan op het stopcontact en druk kort op de aan/uit-knop om het in te schakelen;



Stel de gewenste temperatuur en tijd in aan de hand van de snelgids. De "Start"-knop licht rood op en het apparaat begint met voorverwarmen;



Druk tijdens het voorverwarmen het substraat lichtjes aan om rimpels te verwijderen. Bevestig vervolgens het voorbereide ontwerp op het substraat met hittebestendige tape (niet meegeleverd) en bedek het ontwerp met een PTFE-folie (niet meegeleverd);



Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de "Start"-knop groen;



Druk op de "Start"-knop en oefen vervolgens druk uit om te beginnen met persen.

Snel naslagoverzicht

Materiaalsoort	Geschikte stoffen	Temp	Tijd	Druk	Schil
Effen / Bedrukte hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	295°F / 145°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Glitter hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	300°F / 150°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Holografisch hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	300°F / 150°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Chameleon hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	295°F / 145°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Zacht metallic hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	295°F / 145°C	10 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Glow-in-the-Dark hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	295°F / 145°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Reflecterend hitteoverdrachtvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	300°F / 150°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Vlokvormig hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	300°F / 150°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Koude peeling
Puff hitteoverdrachtsvinyl	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	310°F / 155°C	15 s	49–59 lb / 22–27 kg	Warme schil
DTF-transferfilm	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	300°F / 150°C	15 s	55–66 lb / 25–30 kg	Koude peeling
Hitteoverdrachtpapier voo donkere / lichte stoffen	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	320°F / 160°C	20 s	55–66 lb / 25–30 kg	Koude peeling
Sublimatiepapier	≤30% katoen, polyester, modal, canvas, enz.	390°F / 200°C	40 s	55–66 lb / 25–30 kg	Warme schil
Hotfix-steentjes	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	347 °F / 175 °C	20 s	55–66 lb / 25–30 kg	Koude peeling
Geborduurde patches	100% katoen, ≤30% katoen, polyester, modal, canvas	338 °F / 170 °C	20 s	55–66 lb / 25–30 kg	Koude peeling

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Waarom komt er een beetje rook uit de machine tijdens het hittepersen?

Antwoord 1: Dit is normaal bij het gebruik van sublimatiematerialen, omdat sublimatie-inkt verdampt tot gas.

Vraag 2: Wat moet ik doen als het scherm E01/E02/E03/E04 weergeeft en het apparaat piept?

Antwoord 1: Schakel de stroom uit en start het apparaat opnieuw op;

Antwoord 2: Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.

Vraag 3: Hoe bereik ik de beste transferresultaten?

Antwoord 1: Stel de strijktemperatuur, -tijd en -druk in volgens de snelgids;

Antwoord 2: Het wordt aanbevolen om materialen van het merk HTVRONT te gebruiken en de materiaalrichtlijnen strikt te volgen.

Vraag 4: Hoe verander ik de temperatuureenheid (°C/°F)?

Antwoord 1: Houd de knop "Temperatuur" 3 seconden ingedrukt om te wisselen.

Vraag 5: Hoe schakel ik de drukeenheid (kg/lb) om?

Antwoord 1: Houd de knop "Tijd" 3 seconden ingedrukt om te schakelen.

Vraag 6: Wat moet ik doen als mijn apparaat niet meer werkt?

Antwoord 1: Controleer de voeding;

Antwoord 2: Probeer de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice van HTVRONT.

Vraag V7: Waarom kan het apparaat niet volledig worden uitgeschakeld?

Antwoord 1: Het is normaal dat de aan/uit- knop blijft branden zolang het apparaat op het stroomnet is aangesloten. Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

Vraag 8: Waarom toont het begindisplay meer dan 3 kg terwijl er geen druk wordt uitgeoefend?

Antwoord 1: Dit gebeurt meestal wanneer het apparaat bij het opstarten niet vlak en waterpas staat. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond en druk opnieuw op de startknop om de aftelling te herstarten. De waarde zou weer normaal moeten worden.

Vraag 9: Waarom verandert de drukwaarde niet als ik op andere delen van de machine druk dan op de hendel?

Antwoord 1: Dat is normaal. Om onbedoelde activering bij verwarmde zones te voorkomen, bevindt de druksensor zich alleen in de hendel. Oefen daarom druk uit via de hendel voor een veilige en correcte werking.

Apparaatonderhoud

1. Zorg er voor of na gebruik voor dat het product volledig is afgekoeld om brandwonden of kortsluiting te voorkomen;
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak af te vegen. Niet afspoelen met water;
3. Zorg voor een goed geventileerde en droge werkomgeving. Vermijd direct zonlicht;
4. Bewaar het product na het reinigen op een droge, stofvrije plaats;
5. Controleer regelmatig de stekker en het netsnoer op slijtage of beschadiging om kortsluiting te voorkomen;
6. Demonteer de verwarmingselementen niet en breng in geen geval wijzigingen aan in het elektrische circuit.

HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press Beperkte Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Als er binnen de garantietermijn een defect optreedt bij normaal gebruik, bieden wij garantie service aan. Bewijs van aankoop is vereist om garantie service te claimen. HTVRONT accessoires worden voor drie maanden vanaf de aankoopdatum gratis gedekt door garantie. In het geval van een conflict tussen de garantievoorwaarden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving, hebben de lokale wetten voorrang.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is HTVRONT niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties: storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst HTVRONT alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiegeschiktheid te verifiëren.