



HTVRONT H10 V2

10x10in Heat Press 사용자 설명서

HTVRONT를 선택해 주셔서 감사합니다!
처음 사용하기 전에 동봉된 모든 설명서를 읽어 주십시오. 올바르게 효과적인 작동을 위해 주의 깊게 사용하십시오. HTVRONT는 지침을 따르지 않거나 오해로 인해 오용하여 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

정확성과 명확성을 위해 노력하고 있지만, 본 설명서에는 오류나 누락된 부분이 있을 수 있습니다. 당사는 제품과 서비스를 지속적으로 개선하고 있으며, 사전 고지 없이 제품, 소프트웨어 및 설명서 내용을 업데이트할 권리를 보유합니다.

최신 정보 및 업데이트를 확인하려면 공식 웹사이트(<https://www.htvront.com>)를 방문해 주세요.

지침

- 1.전원 공급이 요구 전압(220-240V)과 일치하는지 확인하십시오.
- 2. 감전이나 기타 위험을 방지하기 위해 본 제품은 설명서에 명시된 대로만 사용하십시오. 의도하지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
- 3. 14세 미만 어린이는 제품 사용 시 반드시 성인의 감독을 받아야 합니다.
- 4. 전원 코드에 손상이 있는지 정기적으로 점검하십시오. 코드가 손상된 경우 제조업체 또는 자격을 갖춘 서비스 기술자가 교체해야 합니다.
- 5. 사용 중에는 제품을 평평하고 안정적인 표면에 놓으십시오. 작동 중에는 항상 기기를 받침대에 놓은 상태로 유지하십시오.
- 6. 습하거나 젖은 환경에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 7. 사고를 방지하기 위해 제품, 전원 코드 또는 플러그를 물에 담그지 마십시오. 사용 중에는 전원 코드가 가열판에 닿지 않도록 하십시오. 액체를 사용하여 제품을 세척하지 마십시오.
- 8. 사고를 방지하기 위해 사용 중에는 항상 기기를 주시하십시오.
- 9. 사용 후에는 화상을 방지하기 위해 제품이 완전히 식을 때까지 기다린 후 점검하거나 보관하십시오.
- 10. 플러그를 뽑을 때는 항상 플러그 자체를 잡고 뽑으십시오. 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.
- 11. 감전이나 기타 위험을 방지하기 위해 사용 후 또는 청소하기 전에 항상 전원을 끄십시오.
- 12. 기기 또는 전원 코드에 손상이 발견되면 즉시 사용을 중지하십시오. 직접 분해하거나 수리하지 마시고, 당사 서비스 센터에 문의하여 도움을 받으십시오.

박스 구성품



▶ HTVRONT 10×10
인치 열 프레스 V2 x 1



▶ 절연 안전 받침대 x 1



▶ 보관용 가방 1개



▶ 사용자 설명서 봉투 x 1

기계 개요



1. 손잡이	2. 버튼	3. 디스플레이 화면	4. 열판
5. 절연 안전 받침대			

명세서

이름	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	모델	HPS08
입력 전압	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	압력	0-100파운드 / 0-45kg
온도	210-400°F / 100-205°C	시간	1-600 s
제품 크기	11.61 × 11.61 × 5.51 인치 29.5 × 29.5 × 14 센티미터	패키지 크기	12.6 × 6.1 × 12.6 인치 32.0 × 15.5 × 32.0 센티미터
제품 중	6.83 파운드 / 3.1 kg	포장 중량	8.16 파운드 / 3.7 kg

버튼 세부 정보



전력
기기를 전원에 연결하면 "전원" 버튼이 흰색으로 깜빡입니다.
"전원" 버튼을 한 번 눌러 기기를 켜세요.



온도
짧게 한 번 누르면 온도 설정 모드로 진입합니다. 온도 값이 깜빡입니다.
"+" 또는 "-" 버튼을 눌러 온도를 조절하세요.
"온도" 버튼을 다시 누르면 설정이 저장되고, 3초 후 자동 저장됩니다.
길게 누르기(2초 이상): 온도 단위(°C / °F)를 전환합니다.



시간
짧게 한 번 누르면 시간 설정 모드로 들어갑니다. 시간 값이 깜빡입니다.
"+" 또는 "-" 버튼을 눌러 시간을 조정하세요.
"시간" 버튼을 다시 누르면 저장되고, 3초 후 자동 저장됩니다.
길게 누르기(2초 이상): 압력 단위(kg/lb)를 전환합니다.



증가
이 버튼을 사용하여 온도 또는 시간을 높일 수 있습니다.
짧게 누르면 온도가 5°C(5°F) 증가하고 시간이 1초 증가합니다.
길게 누르면(2초 이상) 누르는 동안 온도와 시간이 10씩 연속적으로 증가합니다.



감소
이 버튼을 사용하여 온도 또는 시간을 줄이세요.
짧게 누르면 온도가 5°C(5°F) 감소하고 시간이 1초 감소합니다.
길게 누르면(2초 이상) 누르는 동안 온도와 시간이 10씩 연속적으로 감소합니다.



시작
시간과 온도를 설정하면 "시작" 버튼에 빨간색 불이 들어오고 기기가 예열을 시작합니다.
설정 온도에 도달하면 "시작" 버튼이 녹색으로 바뀝니다.
버튼을 한 번 누르면 가열이 시작되고 카운트다운이 시작됩니다. 카운트다운이 끝나면 누르기가 완료됩니다.
작동 중 비상시 다시 누르면 즉시 정지합니다.

합수



메모리 모드
설정 온도와 시간이 다음 작동 시 기억됩니다.



자동 전원 차단
설정 온도에 도달한 후 15분 동안 작동이 없으면 기기가 자동으로 꺼집니다. 전원이 꺼지기 10초 전에는 경고음이 울리고 표시등이 깜빡입니다.



압력 값 초기화
화면에 실시간 압력 값이 표시되지 않거나 값이 변경되지 않으면 "시작" 버튼을 3초 동안 길게 눌러 기본 압력 설정으로 복원하십시오.



기본 설정 복원
전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 기기를 끄고 설정을 초기화합니다.



신호음 켜기/끄기
"증가" 버튼과 "감소" 버튼을 동시에 3초 동안 길게 눌러 신호음을 켜거나 끄십시오.

사용 시 주의사항

1. 디자인을 적용하기 전에 원단이나 바탕재를 미리 눌러 주름을 펴주세요.
2. 카운트다운이 완료될 때까지 단단하고 고르게 압력을 가하십시오.
3. 재시작 후 화면에는 마지막으로 사용한 설정과 실시간 온도가 표시됩니다.
4. 기본 압력은 6lb/3kg입니다 . 압력이 정확하지 않으면 "시작" 버튼을 3초 동안 길게 눌러 재설정하십시오.
5. 본 제품은 난방 기기입니다. 화상을 방지하기 위해 보관 또는 청소 전에 완전히 식히십시오.

사용 설명서



기기를 전원에 연결하고 "전원" 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜십시오.



빠른 참조표를 참고하여 원하는 온도와 시간을 설정하십시오. "시작" 버튼에 빨간색 불이 들어오고 기기가 예열을 시작합니다.



예열하는 동안 기판을 눌러 주름을 제거합니다. 그런 다음 준비된 디자인을 내열 테이프(별매)를 사용하여 기판에 고정하고, 디자인 위에 PTFE 시트(별매)를 덮습니다.



설정 온도에 도달하면 "시작" 버튼이 녹색으로 바뀝니다.



"시작" 버튼을 누른 다음 압력을 가하여 누르기 시작하십시오.

빠른 참조 차트

재질 유형	적합한 원단	임시	시간	압력	벗기다
단색 / 패턴 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	295°F / 145°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
글리터 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	300°F / 150°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
홀로그래픽 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	300°F / 150°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
카멜레온 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	295°F / 145°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
부드러운 금속성 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	295°F / 145°C	10초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
야광 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	295°F / 145°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
반사형 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	300°F / 150°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
플록 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	300°F / 150°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	콜드 필
퍼프 열전사 비닐	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	310°F / 155°C	15초	49~59파운드 / 22~27kg	핫 필
DTF 전사 필름	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	300°F / 150°C	15초	55~66파운드 / 25~30kg	콜드 필
어두운 / 밝은 원단용 열전사 용지	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	320°F / 160°C	20초	55~66파운드 / 25~30kg	콜드 필
승화용지	면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등 30% 이하	390°F / 200°C	40초	55~66파운드 / 25~30kg	핫 필
핫픽스 라인스톤	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	347°F / 175°C	20초	55~66파운드 / 25~30kg	콜드 필
자수 패치	면 100%, 면 ≤30%, 폴리에스터, 모달, 캔버스	338°F / 170°C	20초	55~66파운드 / 25~30kg	콜드 필

자주 묻는 질문

Q1: 열 프레스 작업 중에 기계에서 연기가 약간 나는 이유는 무엇인가요?

A1: 승화 잉크가 기계로 기화되기 때문에 승화 재료를 사용할 때 정상적인 현상입니다.

Q2: 화면에 E01/E02/E03/E04 오류가 표시되고 기기에서 경고음이 울리면 어떻게 해야 하나요?

A1: 전원을 껐다가 다시 켜십시오.

A2: 오류가 계속 발생하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.

Q3: 최상의 전사 결과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

A1: 빠른 참조표에 따라 다림질 온도, 시간 및 압력을 설정하십시오.

A2: HTVRONT 브랜드 소재를 사용하고 소재 지침을 엄격히 준수하는 것이 좋습니다.

Q4: 온도 단위(°C/°F)를 어떻게 바꾸나요?

A1: "온도" 버튼을 3초 동안 길게 누르면 전환됩니다.

Q5: 압력 단위(kg/lb)를 어떻게 바꾸나요?

A1: "시간" 버튼을 3초 동안 길게 누르면 단위가 바뀝니다.

Q6: 기기가 작동을 멈추면 어떻게 해야 하나요?

A1: 전원 공급 장치를 확인하십시오.

A2: 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 기기를 재시작해 보십시오. 문제가 지속되면 HTVRONT 고객 서비스 센터로 문의하십시오.

Q7: 기기가 완전히 꺼지지 않는 이유는 무엇인가요?

A1: 기기가 전원에 연결되어 있는 동안에는 "전원" 버튼에 불이 계속 켜져 있는 것이 정상입니다 . 완전히 끄려면 전원 플러그를 뽑으세요.

Q8: 압력을 가하지 않아도 초기 압력 표시가 3kg 이상으로 나타나는 이유는 무엇인가요?

A1: 보통 전원을 켤 때 장치가 평평하고 수평하게 놓여 있지 않으면 이런 현상이 발생합니다. 기기를 안정적인 평평한 표면에 놓고 시작 버튼을 다시 눌러 카운트다운을 재시작하세요. 표시값은 정상으로 돌아올 것입니다.

Q9: 손잡이 외의 부분을 눌렀을 때 압력 값이 변하지 않는 이유는 무엇인가요?

A1: 정상입니다. 뜨거운 영역 근처에서의 오작동을 방지하기 위해 압력 센서는 손잡이에만 내장되어 있습니다. 안전하고 정확한 작동을 위해 반드시 손잡이를 통해 압력을 가하세요.

기기 유지보수

1. 사용 전후에는 화상이나 합선을 방지하기 위해 제품이 완전히 식었는지 확인하십시오.
2. 청소하기 전에 항상 전원 플러그를 뽑고 기기가 식을 때까지 기다리세요. 부드럽고 마른 천으로 표면을 닦으세요. 물로 행구지 마세요.
3. 작업 환경을 환기가 잘 되고 건조하게 유지하십시오. 직사광선을 피하십시오.
4. 세척 후에는 제품을 건조하고 먼지 없는 곳에 보관하십시오.
5. 단락을 방지하기 위해 플러그와 전원 코드의 노후화 또는 손상 여부를 정기적으로 점검하십시오.
6. 어떠한 경우에도 가열 부품을 분해하거나 전기 회로를 개조하지 마십시오.

HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press 제한 보증

이 제품은 구매일로부터 1년간 보증됩니다. 보증 기간 내에 정상적인 사용 중 결함이 발생하면 보증 서비스를 제공합니다. 보증 서비스를 받으려면 구매 증빙을 제출해야 합니다. HTVRONT 액세서리는 구매일로부터 3개월 동안 무료 보증이 제공됩니다. 보증 조건이 적용되는 현지 법률 및 규정과 충돌할 경우, 현지 법률이 우선 적용됩니다.

관련 법률이 허용하는 범위 내에서 HTVRONT 는 소비자의 부적절한 사용, 유지보수, 보관으로 발생한 오작동, 당사의 허가 없이 3-보증 수리를 하지 않는 자의 수리 또는 분해로 발생한 오작동, 보증 기간 만료 시 수리 후 계속 사용할 수 있는 제품, 불가항력으로 인한 손상과 같은 상황에서 보증에 대한 책임을 지지 않습니다. 한편 HTVRONT 는 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성의 보증을 포함하는 모든 묵시적 및 법적 보증을 부인합니다. 거부될 수 있는 보증은 본 보증 기간을 위한 것입니다.

보증 구입 증명이 필요할 수 있습니다.