



**Instrukcja obsługi
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Dziękujemy za wybór HTVRONT!

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do podłoża. starannie, aby zapewnić prawidłowe i skuteczne działanie. HTVRONT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub niewłaściwego użytkowania wynikającego z nieporozumienia. Choć dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i przejrzystość, niniejsza Instrukcja może zawierać błędy lub braki. Stale udoskonalamy nasze produkty i usługi i zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji produktu, oprogramowania i treści Instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje i aktualizacje, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową: <https://www.htvront.com>

Środki ostrożności

1. Upewnij się, że zasilanie odpowiada wymaganemu napięciu: 220-240V;
2. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub innym zagrożeniom, używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Nie używaj go niezgodnie z przeznaczeniem;
3. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ korzystać z produktu pod nadzorem osoby dorosłej;
4. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego technika serwisowego;
5. Podczas użytkowania produkt należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni. Podczas pracy urządzenie należy zawsze trzymać na podstawie;
6. Nie należy używać tego produktu w wilgotnym lub mokrym otoczeniu;
7. Aby zapobiec wypadkom, nie zanurzaj produktu, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od płyty grzewczej. Nie czyść produktu żadnym płynem;
8. Aby uniknąć wypadków, należy zawsze zwracać uwagę na urządzenie podczas jego użytkowania;
9. Po użyciu odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie, zanim go sprawdzisz lub schowasz, aby uniknąć oparzeń;
10. Odłączając wtyczkę, zawsze trzymaj ją za samą wtyczkę — nigdy nie ciągnij za przewód;
11. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub innym zagrożeniom, zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu lub przed czyszczeniem urządzenia;
12. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia lub przewodu zasilającego należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu ani naprawy — prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

W zestawie



▶ HTVRONT H10 V2
10x10in Heat Press x 1



▶ Izolowana podstawa
bezpieczeństwa x 1



▶ Torba do
przechowywania x 1



▶ Koperta z instrukcją
obsługi x 1

Przegląd maszyny



1. Uchwyt	2. Przyciski	3. Ekran wyświetlacza	4. Płyta grzewcza
5. Izolowana podstawa zabezpieczająca			

Specyfikacje

Nazwa	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Model	HPS08
Napięcie wejściowe	220-240V ~ 50-60Hz 1100-1300W	Ciśnienie	0-100 funtów / 0-45 kg
Temperatura	210-400°F / 100-205°C	Czas	1-600 sekund
Wymiary produktu	11,61 × 11,61 × 5,51 cala 29,5 × 29,5 × 14 cm	Wymiary opakowania	12,6 × 6,1 × 12,6 cala 32,0 × 15,5 × 32,0 cm
Waga produktu	6,83 lb / 3,1 kg	Waga paczki	8,16 lb / 3,7 kg

Szczegóły przycisków



Moc

Po podłączeniu urządzenia do prądu przycisk „Zasilanie” miga na biało; Naciśnij przycisk „Zasilanie” raz, aby włączyć urządzenie.



Temperatura

Krótkie naciśnięcie (naciśnij raz): Przejdź do trybu ustawiania temperatury. Wartość temperatury miga. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić temperaturę. Naciśnij ponownie przycisk „Temperatura”, aby zapisać lub odczekaj 3 sekundy, aby zapisać automatycznie. Długie naciśnięcie (≥ 2 s): przełączanie między jednostkami temperatury (°C / °F).



Czas

Krótkie naciśnięcie (naciśnij raz): Przejdź do trybu ustawiania czasu. Wartość czasu miga. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić czas. Naciśnij ponownie przycisk „Czas”, aby zapisać lub odczekaj 3 sekundy, aby zapisać automatycznie. Długie naciśnięcie (≥ 2 s): Przełączanie między jednostkami ciśnienia (kg/lb).



Zwiększ

Użyj tego przycisku, aby zwiększyć temperaturę lub czas. Krótkie naciśnięcie: Temperatura wzrasta o 5°C (5°F); czas wzrasta o 1 s. Długie naciśnięcie (≥ 2 s): Temperatura i czas wzrastają o 10 jednostek w sposób ciągły podczas naciskania.



Zmniejszenie

Użyj tego przycisku, aby zmniejszyć temperaturę lub czas. Krótkie naciśnięcie: Temperatura zmniejsza się o 5°C (5°F); czas zmniejsza się o 1 s. Długie naciśnięcie (≥ 2 s): Temperatura i czas zmniejszają się o 10 jednostek w sposób ciągły podczas naciskania.



Rozpocznij

Po ustawieniu czasu i temperatury przycisk „Start” zaświeci się na czerwono, a urządzenie rozpocznie nagrzewanie; Po osiągnięciu ustawionej temperatury przycisk „Start” zmieni kolor na zielony. Naciśnij raz, aby rozpocząć nagrzewanie i odliczanie. Po zakończeniu odliczania naciśnięcie jest zakończone. W razie awarii podczas pracy naciśnij przycisk ponownie, aby natychmiast zatrzymać działanie.

Funkcje



Tryb pamięci

Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane do następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 15 minut od osiągnięcia ustawionej temperatury nie zostanie wykonana żadna czynność. Przez ostatnie 10 sekund przed wyłączeniem będą emitowane sygnały dźwiękowe i migające diody.



Resetowanie wartości ciśnienia

Jeżeli na ekranie nie wyświetla się wartość ciśnienia w czasie rzeczywistym lub wartość ta się nie zmienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start” przez 3 sekundy, aby przywrócić domyślne ustawienie ciśnienia;



Przywracanie ustawień domyślnych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie i zresetować ustawienia;



Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnału dźwiękowego

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Zwiększ” i „Zmniejsz” przez 3 sekundy;

Notatki dotyczące użytkowania

1. Przed nałożeniem wzoru należy wstępnie zaprasować tkaninę lub podłoże, aby wygładzić zmarszczki;
2. Stosuj mocny i równomierny nacisk, aż do zakończenia odliczania;
3. Po ponownym uruchomieniu na ekranie wyświetlane są ostatnio używane ustawienia i bieżąca temperatura;
4. Domyślne ciśnienie wynosi 6 funtów / 3 kg . W przypadku niedokładności naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start” przez 3 sekundy, aby zresetować;
5. To urządzenie grzewcze. Przed przechowywaniem lub czyszczeniem należy odczekać, aż całkowicie ostygnie, aby uniknąć oparzeń.

Instrukcja użytkowania



Podłącz urządzenie do prądu i krótko naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby je włączyć;



Ustaw żądaną temperaturę i czas na podstawie tabeli skróconej. Przycisk „Start” zaświeci się na czerwono, a urządzenie rozpocznie nagrzewanie wstępne;



Podczas podgrzewania wstępnego, dociśnij podłoże, aby usunąć zmarszczki. Następnie przymocuj przygotowany wzór do podłoża za pomocą taśmy termoodpornej (brak w zestawie) i przykryj wzór arkuszem PTFE (brak w zestawie);



Po osiągnięciu ustawionej temperatury przycisk „Start” zmienia kolor na zielony;



Naciśnij przycisk „Start” i zacznij naciskać.

Szybka tabela odniesienia

Rodzaj materiału	Odpowiednie tkaniny	Temp	Czas	Ciśnienie	Obierać
Jednokolorowa / Wzorzysta folia termotransferowa	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	295°F / 145°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Brokatowy winyl termotransferowy	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	300°F / 150°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Holograficzny winyl termotransferowy	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	300°F / 150°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Folia termotransferowa Chameleon	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	295°F / 145°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Miękka metaliczna folia winylowa do termotransferu	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	295°F / 145°C	10 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Folia termotransferowa świecąca w ciemności	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	295°F / 145°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Odblaskowy winyl termotransferowy	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	300°F / 150°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Flock Folia termotransferowa	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	300°F / 150°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Zimny peeling
Puff Folia termotransferowa	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	310°F / 155°C	15 sekund	49–59 funtów / 22–27 kg	Gorący peeling
Folia transferowa DTF	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	300°F / 150°C	15 sekund	55–66 funtów / 25–30 kg	Zimny peeling
Papier termotransferowy do ciemnych / jasnych tkanin	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	320°F / 160°C	20 sekund	55–66 funtów / 25–30 kg	Zimny peeling
Papier sublimacyjny	≤30% bawełny, poliesteru, modalu, płótna itp.	390°F / 200°C	40 sekund	55–66 funtów / 25–30 kg	Gorący peeling
Cyrkonie termiczne	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	347°F / 175°C	20 sekund	55–66 funtów / 25–30 kg	Zimny peeling
Naszywki haftowane	100% bawełny, ≤30% bawełny, poliester, modal, płótno	338°F / 170°C	20 sekund	55–66 funtów / 25–30 kg	Zimny peeling

Często zadawane pytania

P1: Dlaczego maszyna wydziela trochę dymu podczas prasowania termicznego?

O1: Jest to normalne w przypadku materiałów sublimacyjnych, ponieważ tusz sublimacyjny odparowuje, zamieniając się w gaz.

P2: Co zrobić, jeśli na ekranie wyświetla się komunikat E01/E02/E03/E04, a urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy?

O1: Wyłącz zasilanie, a następnie uruchom ponownie urządzenie;

O2: Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

P3: Jak uzyskać najlepsze rezultaty prasowania?

O1: Ustaw temperaturę, czas i siłę prasowania zgodnie z tabelą szybkiego dostępu;

O2: Zaleca się stosowanie materiałów marki HTVRONT i ściśle przestrzeganie instrukcji dotyczących materiałów.

P4: Jak zmienić jednostkę temperatury (°C/°F)?

O1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Temperatura” przez 3 sekundy, aby przełączyć.

P5: Jak zmienić jednostkę ciśnienia (kg/funty)?

O1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Czas” przez 3 sekundy, aby przełączyć.

P6: Co powinienem zrobić, jeśli moja maszyna przestanie działać?

O1: Sprawdź zasilanie;

O2: Spróbuj odłączyć i ponownie uruchomić maszynę. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta HTVRONT.

P7: Dlaczego nie można całkowicie wyłączyć urządzenia?

O1: To normalne, że przycisk „Zasilanie” świeci się tak długo, jak urządzenie jest podłączone do zasilania. Aby całkowicie je wyłączyć, należy odłączyć urządzenie od zasilania.

P8: Dlaczego początkowy wyświetlany nacisk pokazuje ponad 3 kg, nawet gdy nie jest wywierany żaden nacisk?

O1: Zwykle dzieje się tak, gdy urządzenie nie jest ustawione płasko i równo podczas uruchamiania. Umieść je na stabilnej, równej powierzchni i ponownie naciśnij przycisk startu, aby uruchomić odliczanie od nowa. Wartość powinna wrócić do normy.

P9: Dlaczego wartość nacisku nie zmienia się, gdy naciskam inne części urządzenia niż uchwyt?

O1: To normalne. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu w pobliżu nagrzewających się obszarów, czujnik nacisku znajduje się tylko w uchwycie. Nacisk należy wywierać za pomocą uchwytu, aby urządzenie działało bezpiecznie i prawidłowo.

Konserwacja urządzenia

1. Before or after use, ensure the product has completely cooled down to avoid burns or short circuits;
2. Always unplug and let the device cool before cleaning. Use a soft, dry cloth to wipe the surface. Do not rinse with water;
3. Keep the working environment well-ventilated and dry. Avoid direct sunlight;
4. After cleaning, store the product in a dry, dust-free environment;
5. Regularly inspect the plug and power cord for aging or damage to prevent short circuits;
6. Do not disassemble the heating components or modify the electrical circuit under any circumstances.

HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press Ograniczona Gwarancja na

Produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym, zapewnimy usługę gwarancyjną. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu. Akcesoria HTVRONT objęte są darmową gwarancją przez trzy miesiące od daty zakupu. W przypadku sprzeczności między warunkami gwarancji a obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi, obowiązują przepisy lokalne.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma HTVRONT nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję w następujących przypadkach: awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem przez konsumenta; awarie spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie są upoważnione do przeprowadzania napraw gwarancyjnych bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie po wygaśnięciu gwarancji; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie firma HTVRONT zrzeka się wszystkich ukrytych i ustawowych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które można odrzucić, obowiązują przez okres tej gwarancji. Aby zweryfikować uprawnienia do gwarancji, może być wymagany dowód zakupu.