



**Manual do usuário da
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Obrigado por escolher a HTVRONT!

Antes da primeira utilização, leia atentamente todas as instruções que acompanham o produto. Manuseie cuidadosamente para garantir o funcionamento adequado e eficaz. A HTVRONT não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do não cumprimento das instruções ou do uso indevido devido a interpretação errônea.

Embora nos esforcemos pela precisão e clareza, este Manual ainda pode conter erros ou omissões. Estamos continuamente aprimorando nossos produtos e serviços e nos reservamos o direito de atualizar o produto, o software e o conteúdo do Manual sem aviso prévio.

Para obter as informações e atualizações mais recentes, visite nosso site oficial:

<https://www.htvront.com>

Precauções

- 1. Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponda à tensão necessária: 220-240V;
- 2. Para evitar choque elétrico ou outros riscos, utilize este produto apenas conforme descrito no manual. Não o utilize para fins não previstos;
- 3. Crianças menores de 14 anos DEVEM estar sob a supervisão de um adulto ao usar o produto;
- 4. Inspeção regularmente o cabo de alimentação para verificar se há danos. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por um técnico de serviço qualificado;
- 5. Durante o uso, coloque o produto sobre uma superfície plana e estável. Mantenha o dispositivo sempre apoiado na base enquanto estiver em funcionamento;
- 6. Não utilize este produto em ambientes úmidos ou molhados;
- 7. Para evitar acidentes, não mergulhe o produto, o cabo de alimentação ou a ficha em água. Mantenha o cabo de alimentação afastado da placa de aquecimento durante a utilização. Não limpe o produto com qualquer líquido;
- 8. Mantenha sempre o dispositivo sob vigilância enquanto estiver em uso para evitar acidentes;
- 9. Após o uso, aguarde até que o produto esteja completamente frio antes de verificá-lo ou armazená-lo para evitar queimaduras;
- 10. Ao desconectar, segure sempre o próprio plugue — nunca puxe o cabo;
- 11. Para evitar choque elétrico ou outros perigos, desligue sempre a alimentação após o uso ou antes de limpar o aparelho;
- 12. Se notar qualquer dano ao dispositivo ou ao cabo de alimentação, pare de usá-lo imediatamente. Não tente desmontá-lo ou repará-lo você mesmo — entre em contato com nossa central de atendimento para obter assistência.

Conteúdo da caixa



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Base de segurança isolada x 1



▶ Saco de armazenamento x 1



▶ Envelope do Guia do Usuário x 1

Visão geral da máquina



1. Alça	2. Botões	3. Tela de exibição	4. Placa de aquecimento
5. Base de segurança isolada			

Especificações

Nome	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Modelo	HPS08
Tensão de entrada	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Pressão	0-100 lb / 0-45 kg
Temperatura	210-400°F / 100-205°C	Tempo	1-600 s
Dimensões do produto	11,61 × 11,61 × 5,51 em 29,5 × 29,5 × 14 cm	Dimensões da embalagem	12,6 × 6,1 × 12,6 em 2,0 × 15,5 × 32,0 cm
Peso do produto	6,83 lb / 3,1 kg	Peso da embalagem	8.16 lb / 3,7 kg

Detalhes dos botões



Potência

Após conectar o aparelho à tomada, o botão “Power” piscará em branco; pressione o botão “Power” uma vez para ligar o aparelho.



Temperatura

Pressione rapidamente (uma vez): Entra no modo de ajuste de temperatura. O valor da temperatura pisca. Pressione “+” ou “-” para ajustar a temperatura. Pressione o botão “Temperatura” novamente para salvar ou aguarde 3 segundos para que a configuração seja salva automaticamente. Pressione e segure (≥ 2 s): Alterna entre as unidades de temperatura (°C / °F).



Tempo

Pressione rapidamente (uma vez): Entra no modo de ajuste de hora. O valor da hora pisca. Pressione “+” ou “-” para ajustar a hora. Pressione o botão “Hora” novamente para salvar ou aguarde 3 segundos para que a configuração seja salva automaticamente. Pressione e segure (≥ 2 s): Alterna entre as unidades de pressão (kg / lb).



Aumentar

Use este botão para aumentar a temperatura ou o tempo. Pressionamento curto: a temperatura aumenta em 5 °C (5 °F); o tempo aumenta em 1 s. Pressionamento longo (≥ 2 s): a temperatura e o tempo aumentam.



Diminuir

Use este botão para diminuir a temperatura ou o tempo. Pressionamento curto: a temperatura diminui em 5 °C (5 °F); o tempo diminui em 1 s. Pressionamento longo (≥ 2 s): a temperatura e o tempo diminuem em 10 unidades continuamente enquanto o botão estiver pressionado.



Comece

Após definir o tempo e a temperatura, o botão “Iniciar” acende em vermelho e a máquina começa o pré-aquecimento; Quando a temperatura definida for atingida, o botão “Iniciar” ficará verde. Pressione uma vez para iniciar o aquecimento e a contagem regressiva. Quando a contagem regressiva terminar, o processo de pressionar estará concluído; Durante o funcionamento, pressione novamente para parar imediatamente em caso de emergência.

Funções



Modo de memória

A temperatura e o tempo definidos serão memorizados para a próxima utilização;



Desligamento automático

O aparelho desligará automaticamente se não houver uso por 15 minutos após atingir a temperatura definida. Haverá bipes e luzes piscando durante os últimos 10 segundos antes do desligamento.



Redefinir valor de pressão

Se a tela não exibir o valor da pressão em tempo real ou se o valor não mudar, pressione e segure o botão “Iniciar” por 3 segundos para restaurar a configuração de pressão padrão;



Restaurar configurações padrão

Pressione e segure o botão “Power” por 5 segundos para desligar o dispositivo e redefinir as configurações;



Ligar/Desligar o som do bip

Pressione e segure os botões “Aumentar” e “Diminuir” simultaneamente por 3 segundos para ligar ou desligar o som;

Notas de utilização

1. Pré-passe o tecido ou substrato para alisar as rugas antes de aplicar o desenho;
2. Aplique pressão firme e uniforme até que a contagem regressiva seja concluída;
3. Após a reinicialização, a tela exibe as últimas configurações utilizadas e a temperatura em tempo real;
4. A pressão padrão é de 6 lb / 3 kg . Se estiver imprecisa, pressione e segure o botão “Iniciar” por 3 segundos para redefinir;
5. Este é um aparelho de aquecimento. Deixe-o esfriar completamente antes de guardar ou limpar para evitar queimaduras.

Instruções de Uso



Ligue o aparelho na tomada e pressione rapidamente o botão “Power” para ligá-lo;



Defina a temperatura e o tempo desejados com base na Tabela de Referência Rápida. O botão “Iniciar” acende em vermelho e a máquina começa o pré-aquecimento;



Durante o pré-aquecimento, pressione o substrato para remover rugas. Em seguida, fixe o desenho preparado no substrato usando fita resistente ao calor (não incluída) e cubra o desenho com uma folha de PTFE (não incluída);



Quando a temperatura definida for atingida, o botão “Iniciar” ficará verde;



Pressione o botão “Iniciar” e, em seguida, aplique pressão para começar a prensar.

Tabela de referência rápida

Tipo de material	Tecidos adequados	Temp	Tempo	Pressão	Casca
Vinil de transferência térmica liso / estampado	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil termocolante com glitter	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil holográfico para transferência térmica	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil de transferência térmica camaleão	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil de transferência térmica metálico macio	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	10 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil termocolante que brilha no escuro	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil refletivo para transferência térmica	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil de transferência térmica flocado	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil de transferência térmica Puff	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	310°F / 155°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descasque quente
Filme de Transferência DTF	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49–59 lb / 22–27 kg	Descamação a frio
Vinil de transferência térmica liso / estampado	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	320°F / 160°C	20 segundos	55–66 lb / 25–30 kg	Descamação a frio
Papel para sublimação	≤30% algodão, poliéster, modal, lona, etc.	390°F / 200°C	40 segundos	55–66 lb / 25–30 kg	Descasque quente
Strass termoadesivos	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	347°F / 175°C	20 segundos	55–66 lb / 25–30 kg	Descamação a frio
Patches bordados	100% algodão, ≤30% algodão, poliéster, modal, lona	338°F / 170°C	20 segundos	55–66 lb / 25–30 kg	Descamação a frio

Perguntas frequentes

P1: Por que a máquina emite um pouco de fumaça durante a prensagem a quente?

R1: Isso é normal ao usar materiais de sublimação, pois a tinta de sublimação vaporiza e se transforma em gás.

P2: O que devo fazer se o visor mostrar E01/E02/E03/E04 e o dispositivo emitir um bipe?

R1: Desligue a alimentação e reinicie o aparelho;

R2: Se o erro persistir, entre em contato com o suporte ao cliente para obter assistência.

P3: Como posso obter os melhores resultados de transferência?

R1: Ajuste a temperatura, o tempo e a pressão do ferro de passar de acordo com a Tabela de Referência Rápida;

R2: Recomenda-se o uso de materiais da marca HTVRONT e seguir rigorosamente as instruções de uso do material.

P4: Como faço para alternar a unidade de temperatura (°C/°F)?

R1: Pressione e segure o botão “Temperatura” por 3 segundos para alternar.

P5: Como faço para alternar a unidade de pressão (kg/lb)?

R1: Pressione e segure o botão “Tempo” por 3 segundos para alternar.

P6: O que devo fazer se minha máquina parar de funcionar?

R1: Verifique a fonte de alimentação;

R2: Tente desconectar e reiniciar a máquina. Se o problema persistir, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da HTVRONT.

P7: Por que a máquina não desliga completamente?

R1: É normal que o botão “Power” permaneça aceso enquanto a máquina estiver conectada à energia. Para desligá-la completamente, desconecte-a da tomada.

P8: Por que a leitura inicial mostra mais de 3 kg mesmo sem aplicar pressão?

R1: Isso geralmente acontece quando a máquina não está nivelada durante a inicialização. Coloque o aparelho em uma superfície estável e plana e pressione o botão iniciar novamente para reiniciar a contagem regressiva. A leitura deve voltar ao normal.

P9: Por que o valor da pressão não muda quando eu pressiono outras partes da máquina além da alça?

R1: Isso é normal. Para evitar acionamentos acidentais perto de áreas aquecidas, o sensor de pressão está localizado apenas na alça. Aplique pressão usando a alça para garantir operação correta e segura.

Manutenção de dispositivos

1. Antes ou depois do uso, certifique-se de que o produto esteja completamente frio para evitar queimaduras ou curto-circuitos;
2. Desligue sempre o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer antes de o limpar. Utilize um pano macio e seco para limpar a superfície. Não lave com água;
3. Mantenha o ambiente de trabalho bem ventilado e seco. Evite a exposição direta à luz solar;
4. Após a limpeza, guarde o produto em um ambiente seco e livre de poeira;
5. Inspeccione regularmente a ficha e o cabo de alimentação para detetar sinais de desgaste ou danos, de forma a evitar curtos-circuitos;
6. Não desmonte os componentes de aquecimento nem modifique o circuito elétrico sob nenhuma circunstância.

Garantia limitada da HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press

Este produto está coberto por uma garantia de um ano a partir da data de compra. Se ocorrer um defeito durante o uso normal dentro do período de garantia, forneceremos o serviço de garantia. É necessário apresentar um comprovante de compra para solicitar o serviço de garantia. Os acessórios HTVRONT têm garantia gratuita por três meses a partir da data de compra. Caso os termos da garantia entrem em conflito com as leis e regulamentos locais aplicáveis, as leis locais prevalecerão.

Nos limites permitidos pela lei aplicável, a HTVRONT não é responsável pela garantia nas seguintes situações: avarias causadas por utilização indevida, manutenção e armazenamento pelos clientes; avarias causadas por autorreparação ou desmontagem por aqueles que não empreendem a reparação com três garantias sem a permissão da nossa empresa; produtos que podem continuar a ser utilizados após a reparação quando a garantia expirar; danos causados por força maior. Enquanto isso, a HTVRONT renuncia todas as garantias implícitas e legais, incluindo garantias de comerciabilidade e adequação a um determinado fim. As garantias que podem ser recusadas são para a duração desta garantia.

Pode ser necessário um comprovativo de compra da garantia.