



**Manuale utente della
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Grazie per aver scelto HTVRONT!

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente tutte le istruzioni allegate attentamente per garantirne il corretto ed efficace funzionamento. HTVRONT non è responsabile per eventuali perdite derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni o da un uso improprio dovuto a incomprensioni.

Nonostante il nostro impegno per garantire accuratezza e chiarezza, il presente Manuale potrebbe contenere errori od omissioni. Miglioriamo costantemente i nostri prodotti e servizi e ci riserviamo il diritto di aggiornare il prodotto, il software e il contenuto del Manuale senza preavviso.

Per le ultime informazioni e gli aggiornamenti, visita il nostro sito web ufficiale:

<https://www.htvront.com>

Precauzioni

- 1. Assicurarsi che l'alimentazione corrisponda alla tensione richiesta: 220-240V;
- 2. Per prevenire scosse elettriche o altri pericoli, utilizzare questo prodotto solo come descritto nel manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti;
- 3. I bambini di età inferiore ai 14 anni DEVONO essere supervisionati da un adulto durante l'utilizzo del prodotto;
- 4. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare la presenza di eventuali danni. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico qualificato;
- 5. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile durante l'uso. Tenere sempre il dispositivo sulla sua base durante il funzionamento;
- 6. Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o bagnati;
- 7. Per evitare incidenti, non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla piastra riscaldante durante l'uso. Non pulire il prodotto con liquidi;
- 8. Tenere sempre d'occhio il dispositivo mentre è in uso per evitare incidenti;
- 9. Dopo l'uso, attendere che il prodotto si sia completamente raffreddato prima di controllarlo o riporlo per evitare ustioni;
- 10. Quando si scollega l'apparecchio, afferrare sempre la spina, non tirare mai il cavo;
- 11. Per evitare scosse elettriche o altri pericoli, spegnere sempre l'apparecchio dopo l'uso o prima di pulirlo;
- 12. Se si notano danni al dispositivo o al cavo di alimentazione, interromperne immediatamente l'utilizzo. Non tentare di smontarlo o ripararlo autonomamente: contattare il nostro centro assistenza per ricevere assistenza.

Incluso nella confezione



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Base di sicurezza isolata x 1



▶ Borsa portaoggetti x 1



▶ Busta per la guida utente x 1

Panoramica della macchina



1. Impugnatura	2. Pulsanti	3. Schermo di visualizzazione	4. Piastra riscaldante
5. Base di sicurezza isolata			

Specifiche

Nome	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Modell	HPS08
Tensione di ingresso	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Pressione	0-100 libbre / 0-45 kg
Temperatura	210-400°F / 100-205°C	Tempo	1-600 secondi
Dimensioni del prodotto	11,61 × 11,61 × 5,51 pollici 29,5 × 29,5 × 14 cm	Dimensione del pacchetto	12,6 × 6,1 × 12,6 pollici 32,0 × 15,5 × 32,0 cm
Peso del prodotto	6.83 libbre / 3,1 kg	Peso del pacco	8.16 libbre / 3,7 kg

Dettagli dei pulsanti



Potere

Dopo aver collegato la macchina, il pulsante "Power" lampeggia in bianco; premere una volta il pulsante "Power" per accendere la macchina.



Temperatura

Pressione breve (una sola pressione): consente di accedere alla modalità di impostazione della temperatura. Il valore della temperatura lampeggia.
Premere "+" o "-" per regolare la temperatura.
Premere nuovamente il pulsante "Temperatura" per salvare, oppure attendere 3 secondi per il salvataggio automatico.
Pressione prolungata (≥ 2 s): passaggio da un'unità di temperatura all'altra ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$).



Tempo

Pressione breve (una volta): consente di accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Il valore dell'ora lampeggia.
Premere "+" o "-" per regolare l'ora.
Premere nuovamente il pulsante "Ora" per salvare o attendere 3 secondi per il salvataggio automatico.
Pressione prolungata (≥ 2 s): passaggio da un'unità di pressione all'altra (kg / lb).



Aumentare

Utilizzare questo pulsante per aumentare la temperatura o il tempo.
Pressione breve: la temperatura aumenta di 5°C (5°F); il tempo aumenta di 1 s.
Pressione prolungata (≥ 2 s): la temperatura e il tempo aumentano di 10 unità in modo continuo durante la pressione.



Diminuire

Utilizzare questo pulsante per diminuire la temperatura o il tempo.
Pressione breve: la temperatura diminuisce di 5°C (5°F); il tempo diminuisce di 1 s.
Pressione prolungata (≥ 2 s): la temperatura e il tempo diminuiscono di 10 unità in modo continuo durante la pressione.



Inizia

Dopo aver impostato il tempo e la temperatura, il pulsante "Start" si illumina di rosso e la macchina inizia il preriscaldamento.
Una volta raggiunta la temperatura impostata, il pulsante "Start" diventa verde.
Premere una volta per avviare il riscaldamento e iniziare il conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia, la pressione è completa.
Durante il funzionamento, premere nuovamente per arrestare immediatamente il dispositivo in caso di emergenza.

Funzioni



Modalità memoria

la temperatura e l'ora impostate verranno ricordate per l'operazione successiva;



Spegnimento automatico

Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato entro 15 minuti dal raggiungimento della temperatura impostata. Verranno emessi segnali acustici e luci lampeggianti durante gli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento.



Reimpostare il valore della pressione

Se lo schermo non visualizza il valore della pressione in tempo reale o il valore non cambia, tenere premuto il pulsante "Start" per 3 secondi per ripristinare l'impostazione predefinita della



Ripristinare le impostazioni predefinite

Tenere premuto il pulsante "Accensione" per 5 secondi per spegnere il dispositivo e ripristinare le impostazioni;



Reimpostare il valore della pressione

Se lo schermo non visualizza il valore della pressione in tempo reale o il valore non cambia, tenere premuto il pulsante "Start" per 3 secondi per ripristinare l'impostazione predefinita della pressione;

Note sull'utilizzo

1. Pre-pressare il tessuto o il substrato per appianare le pieghe prima di applicare il disegno;
2. Applicare una pressione decisa e uniforme fino al completamento del conto alla rovescia;
3. Dopo il riavvio, lo schermo mostra le ultime impostazioni utilizzate e la temperatura in tempo reale;
4. La pressione predefinita è 6 lb / 3 kg . Se la pressione non è precisa, tenere premuto il pulsante "Start" per 3 secondi per reimpostarla;
5. Questo è un apparecchio di riscaldamento. Lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo o pulirlo per evitare ustioni.

Istruzioni per l'uso



Collegare la macchina e premere brevemente il pulsante "Power" per accenderla;



Impostare la temperatura e il tempo desiderati in base alla tabella di riferimento rapido. Il pulsante "Start" si illumina in rosso e la macchina inizia il preriscaldamento;



Durante il preriscaldamento, pre-presare il substrato per rimuovere le pieghe. Quindi fissare il disegno preparato sul substrato utilizzando nastro resistente al calore (non incluso) e coprire il disegno con un foglio di PTFE (non incluso);



Una volta raggiunta la temperatura impostata, il pulsante "Start" diventa verde;



Premere il pulsante "Start" e quindi esercitare pressione per iniziare a premere.

Tabella di riferimento rapido

Tipo di materiale	Tessuti adatti	Temporaneo	Tempo	Pressione	Buccia
Vinile termoadesivo tinta unita / con motivo	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	295°F / 145°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo glitterato	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	300°F / 150°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile olografico per trasferimento termico	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	300°F / 150°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo Chameleon	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	295°F / 145°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo metallizzato morbido	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	295°F / 145°C	10 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo fosforescente	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	295°F / 145°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile riflettente per trasferimento termico	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	300°F / 150°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo floccato	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	300°F / 150°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling a freddo
Vinile termoadesivo Puff	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	310°F / 155°C	15 secondi	49-59 libbre / 22-27 kg	Peeling caldo
Pellicola di trasferimento DTF	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	300°F / 150°C	15 secondi	55-66 libbre / 25-30 kg	Peeling a freddo
Carta termoadesiva per tessuti scuri / chiari	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	320°F / 160°C	20 secondi	55-66 libbre / 25-30 kg	Peeling a freddo
Carta per sublimazione	≤30% cotone, poliestere, modal, tela, ecc.	390°F / 200°C	40 secondi	55-66 libbre / 25-30 kg	Peeling caldo
Strass termoadesivi	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	347°F / 175°C	20 secondi	55-66 libbre / 25-30 kg	Peeling a freddo
Patch ricamate	100% cotone, ≤30% cotone, poliestere, modal, tela	338°F / 170°C	20 secondi	55-66 libbre / 25-30 kg	Peeling a freddo

Domande frequenti

D1: Perché la macchina emette un po' di fumo durante la pressatura a caldo?

R1: Questo è normale quando si utilizzano materiali per sublimazione, poiché l'inchiostro per sublimazione evapora trasformandosi in gas.

D2: Cosa devo fare se sullo schermo viene visualizzato E01/E02/E03/E04 e il dispositivo emette un segnale acustico?

R1: Spegnerla la macchina, quindi riavviarla;

R2: Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti per ricevere assistenza.

D3: Come posso ottenere i migliori risultati di trasferimento?

R1: Impostare la temperatura, il tempo e la pressione di stiratura in base alla tabella di riferimento rapido;

R2: Si consiglia di utilizzare materiali a marchio HTVRONT e di seguire scrupolosamente le linee guida sui materiali.

D4: Come si cambia l'unità di misura della temperatura (°C/°F)?

R1: Tenere premuto il pulsante "Temperatura" per 3 secondi per cambiare.

D5: Come si cambia l'unità di misura della pressione (kg/lb)?

R1: Tenere premuto il pulsante "Time" per 3 secondi per cambiare.

D6: Cosa devo fare se la mia macchina smette di funzionare?

R1: Controllare l'alimentazione;

R2: Provare a scollegare e riavviare la macchina. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti HTVRONT.

D7: Perché la macchina non può essere spenta completamente?

R1: È normale che il pulsante "Power" rimanga acceso finché la macchina è collegata all'alimentazione. Per spegnerla completamente, scollegare la macchina.

D8: Perché il display iniziale mostra più di 3 kg anche quando non viene applicata alcuna pressione?

R1: Di solito accade quando la macchina non è posizionata in modo perfettamente piano all'avvio. Posiziona il dispositivo su una superficie stabile e livellata e premi di nuovo il pulsante Start per riavviare il conto alla rovescia. La lettura dovrebbe tornare normale.

D9: Perché il valore della pressione non cambia quando premo parti della macchina diverse dalla maniglia?

R1: È normale. Per evitare attivazioni accidentali vicino alle aree riscaldate, il sensore di pressione si trova solo nella maniglia. Applicare la pressione utilizzando la maniglia per garantire un funzionamento corretto e sicuro.

Manutenzione del dispositivo

1. Prima o dopo l'uso, assicurarsi che il prodotto si sia completamente raffreddato per evitare ustioni o cortocircuiti;
2. Scollegare sempre il dispositivo e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie. Non risciacquare con acqua;
3. Mantenere l'ambiente di lavoro ben ventilato e asciutto. Evitare la luce solare diretta;
4. Dopo la pulizia, conservare il prodotto in un ambiente asciutto e privo di polvere;
5. Ispezionare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione per verificare che non siano usurati o danneggiati, per evitare cortocircuiti;
6. Non smontare in nessun caso i componenti riscaldanti né modificare il circuito elettrico.

Garanzia limitata per HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.