



**Manuel d'utilisation de
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

Merci d'avoir choisi HTVRONT !

Avant la première utilisation, veuillez lire tous les supports fournis. Veuillez suivre attentivement les instructions afin d'assurer un fonctionnement correct et efficace. HTVRONT décline toute responsabilité en cas de perte résultant du non-respect des instructions ou d'une mauvaise utilisation due à une incompréhension.

Bien que nous nous efforcions d'être précis et clairs, ce manuel peut néanmoins contenir des erreurs ou des omissions. Nous améliorons constamment nos produits et services et nous nous réservons le droit de mettre à jour le produit, le logiciel et le contenu du manuel sans préavis.

Pour obtenir les dernières informations et mises à jour, veuillez consulter notre site web officiel <https://www.htvront.com>

Précautions

- 1. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension requise : 220-240V;
- 2. Pour éviter tout risque d'électrocution ou autre danger, utilisez ce produit uniquement comme décrit dans le manuel. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues ;
- 3. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent le produit ;
- 4. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien de service qualifié ;
- 5. Placez le produit sur une surface plane et stable pendant son utilisation. Maintenez toujours l'appareil sur sa base pendant son fonctionnement ;
- 6. Ne pas utiliser ce produit dans des environnements humides ou mouillés ;
- 7. Pour éviter tout accident, ne plongez pas le produit, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Maintenez le cordon d'alimentation à distance de la plaque chauffante pendant l'utilisation. Ne nettoyez pas le produit avec un liquide ;
- 8. Surveillez toujours l'appareil pendant son utilisation afin d'éviter les accidents ;
- 9. Après utilisation, attendez que le produit soit complètement refroidi avant de le vérifier ou de le ranger afin d'éviter les brûlures ;
- 10 Lors du débranchement, tenez toujours la prise elle-même – ne tirez jamais sur le cordon ;
- 11. Pour éviter tout choc électrique ou autre danger, coupez toujours l'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil ;
- 12. Si vous constatez des dommages sur l'appareil ou son cordon d'alimentation, cessez immédiatement de l'utiliser. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même ; veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.

Contenu de la boîte



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Sode de sécurité isolé x 1



▶ Sac de rangement x 1



▶ Guide d'utilisation (enveloppe) x 1

Présentation de la machine



1. Poignée	2. Boutons	3. Écran	4. Plaque chauffante
5. Socle de sécurité isolé			

Caractéristiques

Nom	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Modèle	HPS08
Tension d'entrée	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Pression	0-100 funtów / 0-45 kg
Température	210-400°F / 100-205°C	Temps	1-600 sekund
Dimensions du produit	11,61 × 11,61 × 5,51 po 29,5 × 29,5 × 14 cm	Dimensions du colis	12,6 × 6,1 × 12,6 en 32,0 × 15,5 × 32,0 cm
Poids du produit	6,83 lb / 3,1 kg	Poids du colis	8.16 lb / 3,7 kg

Détails des boutons

	Puissance Une fois l'appareil branché, le bouton « Marche/Arrêt » clignote en blanc ; appuyez une fois sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer l'appareil.
	Température Appui bref (une seule pression) : Accès au mode de réglage de la température. La valeur de la température clignote. Appuyez sur « + » ou « - » pour ajuster la température. Appuyez de nouveau sur le bouton « Température » pour enregistrer, ou patientez 3 secondes pour un enregistrement automatique. Appui long (≥ 2 s) : Basculer entre les unités de température (°C / °F).
	Temps Appui bref (une seule pression) : Accédez au mode de réglage de l'heure. L'heure clignote. Appuyez sur « + » ou « - » pour régler l'heure. Appuyez de nouveau sur le bouton « Heure » pour enregistrer, ou patientez 3 secondes pour un enregistrement automatique. Appui long (≥ 2 s) : Basculer entre les unités de pression (kg / lb).
	Augmenter Utilisez ce bouton pour augmenter la température ou la durée. Appui court : la température augmente de 5 °C (5 °F) ; la durée augmente de 1 s. Appui long (≥ 2 s) : la température et la durée augmentent de 10 unités en continu tant que le bouton est enfoncé.
	Diminution Utilisez ce bouton pour diminuer la température ou la durée. Appui court : la température diminue de 5 °C (5 °F) ; la durée diminue de 1 s. Appui long (≥ 2 s) : la température et la durée diminuent de 10 unités en continu tant que le bouton est enfoncé.
	Début Après avoir réglé la durée et la température, le bouton « Démarrer » s'allume en rouge et la machine commence à préchauffer. Lorsque la température réglée est atteinte, le bouton « Démarrer » devient vert. Appuyez une fois pour démarrer le chauffage et lancer le compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé, l'opération est terminée. En cours de fonctionnement, appuyez de nouveau pour arrêter immédiatement en cas d'urgence.

Fonctions

Mode mémoire

La température et la durée réglées seront mémorisées pour la prochaine opération ;

Arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement s'il reste inactif pendant 15 minutes après avoir atteint la température de consigne. Des bips et des voyants clignotants retentissent pendant les 10 dernières secondes avant l'arrêt.

Réinitialiser la valeur de pression

Si l'écran n'affiche pas la valeur de pression en temps réel ou si la valeur ne change pas, maintenez le bouton « Démarrer » enfoncé pendant 3 secondes pour rétablir le réglage de pression par défaut ;

Restaurer les paramètres par défaut

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil et réinitialiser les paramètres ;

Activation/désactivation du bip sonore

Appuyez simultanément sur les boutons « Augmentation » et « Diminution » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le son ;

Notes d'utilisation

1. Pré-presser le tissu ou le support pour lisser les plis avant d'appliquer le motif ;
2. Appliquez une pression ferme et uniforme jusqu'à la fin du compte à rebours ;
3. Après le redémarrage, l'écran affiche les derniers paramètres utilisés et la température en temps réel ;
4. La pression par défaut est de 6 lb / 3 kg . Si elle est inexacte, maintenez le bouton « Démarrer » enfoncé pendant 3 s pour la réinitialiser ;
5. Cet appareil sert à chauffer. Veuillez le laisser refroidir complètement avant de le ranger ou de le nettoyer afin d'éviter les brûlures.

Mode d'emploi



1 Branchez la machine et appuyez brièvement sur le bouton « Marche/Arrêt » pour l’allumer ;



2 Réglez la température et la durée souhaitées en vous référant au tableau de référence rapide. Le bouton « Démarrer » s’allume en rouge et l’appareil commence le préchauffage ;



3 Pendant le préchauffage, pré-pressez le substrat pour éliminer les plis. Fixez ensuite le motif préparé sur le substrat à l’aide d’un ruban adhésif résistant à la chaleur (non fourni) et recouvrez le motif d’une feuille de PTFE (non fournie) ;



4 Lorsque la température réglée est atteinte, le bouton « Démarrer » devient vert ;



5 Appuyez sur le bouton « Démarrer », puis appliquez une pression pour commencer à appuyer.

Tableau de référence rapide

Type de matériau	Tissus appropriés	Temp	Temps	Pression	Peler
Vinyle de transfert thermique uni / à motifs	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	295°F / 145°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique à paillettes	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	300°F / 150°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique holographique	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	300°F / 150°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique caméléon	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	295°F / 145°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique métallisé doux	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	295°F / 145°C	10 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique phosphorescent	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	295°F / 145°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique réfléchissant	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	300°F / 150°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique floqué	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	300°F / 150°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique Puff	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	310°F / 155°C	15 s	49-59 lb / 22-27 kg	Pelage chaud
Film de transfert DTF	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	300°F / 150°C	15 s	55-66 lb / 25-30 kg	Pelage à froid
Papier de transfert thermique pour tissus foncés / clairs	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	320°F / 160°C	20 s	55-66 lb / 25-30 kg	Pelage à froid
Papier de sublimation	≤30% coton, polyester, modal, toile, etc.	390°F / 200°C	40 s	55-66 lb / 25-30 kg	Pelage chaud
Strass thermocollants	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	347°F / 175°C	20 s	55-66 lb / 25-30 kg	Pelage à froid
Patchs brodés	100 % coton, ≤ 30 % coton, polyester, modal, toile	338°F / 170°C	20 s	55-66 lb / 25-30 kg	Pelage à froid

FAQ

Q1 : Pourquoi la machine émet-elle un peu de fumée pendant le pressage à chaud ?

A1 : Ceci est normal lors de l'utilisation de matériaux de sublimation, car l'encre de sublimation se vaporise en gaz.

Q2 : Que faire si l'écran affiche E01/E02/E03/E04 et que l'appareil émet un bip ?

A1 : Éteignez l'appareil, puis redémarrez-le ;

A2 : Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service client.

Q3 : Comment obtenir un transfert optimal ?

A1 : Réglez la température, la durée et la pression du repassage conformément au tableau de référence rapide ;

A2 : Il est recommandé d'utiliser des matériaux de la marque HTVRONT et de suivre scrupuleusement les instructions relatives aux matériaux.

Q4 : Comment puis-je changer l'unité de température (°C/°F) ?

A1 : Appuyez sur le bouton « Température » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer.

Q5 : Comment puis-je changer l'unité de pression (kg/lb) ?

A1 : Appuyez sur le bouton « Time » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer.

Q6 : Que faire si mon appareil cesse de fonctionner ?

A1 : Vérifiez l'alimentation électrique ;

A2 : Essayez de débrancher puis de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client HTVRONT.

Q7 : Pourquoi l'appareil ne s'éteint-il pas complètement ?

A1 : Il est normal que le bouton « Marche/Arrêt » reste allumé tant que l'appareil est branché. Pour l'éteindre complètement, débranchez-le.

Q8 : Pourquoi l'affichage initial indique-t-il plus de 3 kg alors qu'aucune pression n'est appliquée ?

A1 : Cela se produit généralement lorsque la machine n'est pas posée bien à plat au démarrage. Placez l'appareil sur une surface stable et bien nivelée, puis appuyez à nouveau sur le bouton Start pour relancer le compte à rebours. L'affichage devrait revenir à la normale.

Q9 : Pourquoi la valeur de pression ne change-t-elle pas lorsque j'appuie sur d'autres parties de la machine que la poignée ?

A1 : C'est normal. Pour éviter tout déclenchement accidentel près des zones chauffées, le capteur de pression se trouve uniquement dans la poignée. Veuillez appliquer la pression via la poignée pour garantir un fonctionnement sûr et précis.

Maintenance des appareils

1. Avant ou après utilisation, assurez-vous que le produit a complètement refroidi afin d'éviter les brûlures ou les courts-circuits ;
2. Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la surface. Ne rincez pas à l'eau ;
3. Maintenez un environnement de travail bien ventilé et sec. Évitez l'exposition directe au soleil ;
4. Après le nettoyage, rangez le produit dans un endroit sec et exempt de poussière ;
5. Inspectez régulièrement la prise et le cordon d'alimentation pour détecter tout signe de vieillissement ou de dommage afin d'éviter les courts-circuits ;
6. Ne démontez en aucun cas les composants chauffants ni ne modifiez le circuit électrique.

HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.