

HTV  ONT



**Руководство пользователя
HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press**

Спасибо, что выбрали HTVRONT!

Перед первым использованием ознакомьтесь со всеми прилагаемыми материалами. Внимательно изучите инструкцию, чтобы обеспечить ее правильную и эффективную работу. Компания HTVRONT не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоблюдения инструкций или неправильного использования вследствие непонимания.

Несмотря на наши стремления к точности и ясности, данное руководство может содержать ошибки или неточности. Мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги и оставляем за собой право обновлять продукт, программное обеспечение и содержание руководства без предварительного уведомления.

Для получения самой свежей информации и обновлений, пожалуйста, посетите наш официальный сайт: <https://www.htvront.com>

Меры предосторожности

1. Убедитесь, что входное напряжение соответствует напряжению, указанному на наклейке устройства.
2. Во избежание поражения электрическим током или других опасностей используйте данное изделие только в соответствии с инструкцией. Не используйте его не по назначению.
3. Дети младше 14 лет ДОЛЖНЫ находиться под присмотром взрослых во время использования данного изделия;
4. Регулярно проверяйте сетевой шнур на наличие повреждений. Если шнур поврежден, его должен заменить производитель или квалифицированный специалист по обслуживанию;
5. Во время использования устанавливайте изделие на ровную, устойчивую поверхность. Всегда держите устройство на подставке во время работы;
6. Не используйте этот продукт во влажных или мокрых помещениях;
7. Во избежание несчастных случаев не погружайте изделие, шнур питания или вилку в воду. Во время использования держите шнур питания подальше от нагревательной пластины. Не мойте изделие никакими жидкостями;
8. Во избежание несчастных случаев всегда следите за работой оборудования во время его использования;
9. После использования дождитесь полного остывания изделия, прежде чем проверять его или хранить, чтобы избежать ожогов;
10. При отключении от сети всегда держитесь за вилку — никогда не тяните за шнур;
11. Во избежание поражения электрическим током или других опасностей всегда выключайте питание после использования или перед чисткой аппарата ;
12. Если вы обнаружите какие-либо повреждения устройства или шнура питания, немедленно прекратите его использование. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать его самостоятельно — обратитесь за помощью в наш сервисный центр.

В комплекте



▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1

▶ Изолированное защитное основание x 1

▶ Сумка для хранения x 1

▶ Руководство пользователя x 1

Обзор машины



1. Кнопка питания

2. Индикаторное кольцо

3. Изолированный корпус

4. Нагревательная пластина

5. Изолированное защитное основание

Технические характеристики

Имя	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Модель	M15
Входное напряжение	220 В ~ 50 Гц 550 Вт		
Диапазон температур	284-356°F/140-180°C		
Размеры изделия	4,69 × 5,04 × 3,43 дюйма 11,9 × 12,8 × 8,7 см	Размеры упаковки	8,9 × 3,2 × 4,9 дюйма 22,5 × 8,0 × 12,5 см
Вес нетто	0,95 фунта / 0,43 кг	Вес брутто	1,29 фунта / 0,59 кг

Подробности о кнопке питания

Кнопка питания	Состояние машины
Нажмите один раз	Включите прибор и установите уровень нагрева на 1.
Нажмите дважды	Переключите уровень нагрева на 2.
Нажмите три раза	Переключитесь на 3-й уровень нагрева.
Нажмите четыре раза	Выключите устройство .

Детали индикаторного кольца

Индикаторное кольцо	Уровень отопления	Статус
	Уровень 1	В процессе предварительного нагрева индикаторное кольцо горит красным. После достижения заданной температуры индикатор загорится зеленым.
	Уровень 2	
	Уровень 3	

Примечания по использованию

1. Перед переносом изображения предварительно прижмите подложку, чтобы разгладить все складки;
2. Прикладывайте непрерывное давление до полного переноса рисунка;
3. После использования дайте изделию полностью остыть, прежде чем проверять его состояние или хранить, чтобы избежать ожогов.

Инструкция по применению



Включите устройство и нажмите кнопку «Питание», чтобы активировать его. Устройство начнет нагреваться до уровня 1, и индикаторное кольцо загорится красным;



Нажмите кнопку «Питание», чтобы выбрать один из уровней нагрева 1, 2 или 3 в соответствии с таблицей быстрого выбора. После выбора индикатор загорится красным, и нагревательная пластина начнет предварительный нагрев.



Во время предварительного нагрева закрепите подготовленный рисунок на подложке с помощью термостойкой ленты (не входит в комплект), затем накройте рисунок листом ПТФЭ (не входит в комплект);



После достижения заданной температуры индикатор загорается зеленым цветом;



Начните гладить.

Краткая справочная таблица

Материалы	Подходящие ткани	Температура	Время (с)	Чистить
Однотонная / узорчатая термотрансферная виниловая плёнка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Виниловая пленка с блестками для термопереноса	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Голографическая термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Термотрансферная виниловая пленка «Хамелеон»	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Мягкая металлизированная термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	10 s	Холодный пилинг
Светящаяся в темноте термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Светоотражающая термотрансферная виниловая пленка	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Термотрансферная виниловая пленка с ворсом	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Виниловая пленка для термопереноса Puff	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Горячая очистка
Пленка для переноса DTF	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	15 s	Холодный пилинг
Термотрансферная бумага для тёмных / светлых тканей	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 2	20 s	Холодный пилинг
Сублимационная бумага	≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст и т. д.	Уровень 3	40 s	Горячая очистка
Термостразы	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 3	20 s	Холодный пилинг
Вышитые нашивки	100% хлопок, ≤30% хлопок, полиэстер, модал, холст	Уровень 3	20 s	Холодный пилинг

Часто задаваемые вопросы

В1: Почему машина слегка дымит во время термопрессования?

A1: Это нормально при работе с сублимационными материалами. При высоких температурах сублимационные чернила испаряются, превращаясь в газ.

A2: Это нормально, так как влага внутри волокон может испаряться под воздействием тепла.

В2: Как добиться наилучших результатов теплопередачи?

A1: Установите температуру в соответствии с рекомендациями, указанными в краткой справочной таблице;

A2: Термотрансферные свойства виниловых пленок различаются у разных производителей. Вы можете отрегулировать время прессования для достижения наилучшего результата.

В3: Как гладить, если мой рисунок больше, чем размер нагревательной пластины?

A1: При обработке одного участка за раз без перемещения пресса старайтесь избегать повторной обработки одной и той же области;

A2: При перемещении печатного станка по нескольким участкам убедитесь, что время прессования для каждого участка соответствует рекомендуемому времени, указанному в таблице кратких справочных данных.

Вопрос 4: Почему индикаторная лампочка мигает во время работы? Аппарат неисправен?

A1: Это нормально, что индикаторная лампочка продолжает мигать во время работы машины.

В5: Что делать, если машина перестала работать?

A1: Убедитесь, что устройство включено;

A2: Отключите питание и перезапустите устройство;

A3: Если описанные выше шаги не помогли, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов HTVRONT.

Техническое обслуживание оборудования

1. Перед использованием или после него убедитесь, что изделие полностью остыло, чтобы избежать ожогов или короткого замыкания;
2. прибор от сети и дайте ему остыть. Для протирки поверхности используйте мягкую сухую ткань. Не промывайте водой;
3. Обеспечьте хорошую вентиляцию и сухость рабочего места. Избегайте прямых солнечных лучей;
4. После очистки храните изделие в сухом, защищенном от пыли месте;
5. Регулярно проверяйте вилку и шнур питания на предмет износа или повреждений, чтобы предотвратить короткие замыкания;
6. Ни при каких обстоятельствах не разбирайте нагревательные элементы и не вносите изменения в электрическую цепь.

Ограниченная гарантия на HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press

Этот продукт покрывается годовой гарантией с момента покупки. Если в течение гарантийного периода возникнет дефект при обычном использовании, мы предоставим гарантийное обслуживание. Для получения гарантии требуется предъявить доказательство покупки. Аксессуары HTVRONT имеют бесплатную гарантию сроком на три месяца с момента покупки. В случае противоречий между условиями гарантии и применимыми местными законами и нормативными актами, преимущество имеют местные законы.

В пределах, разрешенных применимыми законами, компания HTVRONT не несет ответственности по гарантии в следующих случаях: неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или хранением потребителем; неисправности, вызванные самостоятельным ремонтом или разборкой лицами, не имеющими права на проведение гарантийного ремонта без разрешения нашей компании; продукты, которые могут продолжать использоваться после ремонта, когда срок гарантии истек; повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. Кроме того, HTVRONT отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для конкретной цели. Отказанные гарантии действуют в течение срока этой гарантии. Для проверки права на гарантию может потребоваться предоставление доказательства покупки.