

HTV  ONT



取扱説明書
HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press

HTVRONTをお選びいただきありがとうございます!

初めて使用する前に、付属の基板をすべてお読みください。正しく効果的に操作できるよう、注意深くご使用ください。HTVRONTは、指示に従わなかったこと、または誤解による誤用から生じた損失については一切責任を負いません。

当社は正確性と明瞭性に努めておりますが、本マニュアルには誤りや記載漏れが含まれている可能性があります。当社は製品およびサービスを継続的に改善しており、製品、ソフトウェア、およびマニュアルの内容を予告なく更新する権利を留保します。

最新情報およびアップデートについては、公式 Web サイト<https://www.htvront.com> をご覧ください。

予防

1. 入力電圧が機械のステッカーに指定されている電圧と一致していることを確認してください。
2. 感電などの危険を防ぐため、本製品はマニュアルに記載されている用途以外では使用しないでください。
3. 14 歳未満のお子様が生品を使用する場合は、必ず大人の監督が必要です。
4. 電源コードに損傷がないか定期的に点検してください。コードが損傷している場合は、メーカーまたは資格のあるサービス技術者に交換を依頼してください。
5. ご使用の際は、製品を平らで安定した場所に置いてください。操作中は常に本体をベースに置いてください。
6. 湿気の多い環境や濡れた環境で本製品を使用しないでください。
7. 事故を防ぐため、製品、電源コード、プラグを水に浸さないでください。使用中は電源コードを加熱ブレードから離してください。製品を液体で洗浄しないでください。
8. 事故を避けるため、使用中は常に機械から目を離さないでください。
9. 使用後は、火傷を防ぐため、製品が完全に冷めるまで待つてから点検または保管してください。
10. プラグを抜くときは、必ずプラグ自体を持ち、コードを引っ張らないでください。
11. 感電やその他の危険を防ぐため、使用後や機械を清掃する前には必ず電源を切ってください。
12. 製品または電源コードに損傷が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。ご自身で分解または修理を試みないでください。当社のサービスセンターにご連絡ください。

ボックスに同梱



▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1



▶ 絶縁安全ベース x 1



▶ 収納バッグ x 1



▶ 説明書 x 1

マシンの概要



1、電源ボタン	2、インジケータリング	3、断熱シェル
4、ヒートプレート	5、断熱安全ベース	

仕様

名前	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	モデル	MI5
入力電圧	100V~ 60Hz 250W		
温度範囲	284 ~ 356°F/140 ~ 180°C		
製品寸法	4.69 × 5.04 × 3.43 インチ 11.9 × 12.8 × 8.7cm	パッケージ寸法	8.9 × 3.2 × 4.9 インチ 22.5 × 8.0 × 12.5cm
正味重量	0.95lb / 0.43kg	総重量	1.29lb / 0.59kg

電源ボタンの詳細

電源ボタン	マシンステータス
一度押す	マシンの電源をオンにし、加熱レベル1に切り替えます。
2回押す	加熱レベル2を切り替えます。
3回押す	加熱レベル3を切り替えます。
4回押す	マシンの電源をオフにします。

インジケータリングの詳細

インジケータリング	加熱レベル	状態
	レベル1	予熱中はインジケータリングが赤く点灯します。設定温度に達すると、ライトが緑色に変わります。
	レベル2	
	レベル3	

使用上の注意

1. デザインを転写する前に、しわを伸ばすために基材をあらかじめプレスします。
2. デザインが完全に転写されるまで継続的に圧力を加えます。
3. 使用後は、火傷を防ぐため、完全に冷めてから点検または保管してください。

使用方法



マシンの電源を入れ、「電源」ボタンを押して起動します。マシンはレベル1まで加熱を開始し、インジケータリングが赤く点灯します。



「電源」ボタンを押して、クイックリファレンスチャートに従って加熱レベル1、2、3を選択します。選択すると、インジケータライトが赤に点灯し、ヒートプレートの予熱が始まります。



予熱しながら、耐熱テープ（別売）を使用して準備したデザインを基板に固定し、デザインを PTFE シート（別売）で覆います。



設定温度に達すると、インジケータライトが緑色に点灯します。



アイロンをかけ始めます。

クイックリファレンスチャート

材料	適切な生地	温度	時間 (秒)	皮をむく
無地 / 柄付き 熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
グリッター熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
ホログラフィック熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
カメレオン熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
ソフトメタリック熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	10 s	コールドピール
暗間で光る熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
反射熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
フロック熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
パフ熱転写ビニール	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	ホットピール
DTF転写フィルム	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	15 s	コールドピール
濃色 / 淡色生地用 熱転写ペーパー	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル2	20 s	コールドピール
昇華紙	≤30% 綿、ポリエステル、モダール、キャンバスなど	レベル3	40 s	コールドピール
ホットフィックス ラインストーン	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル3	20 s	コールドピール
刺繍パッチ	綿100%、綿≤30%、ポリエステル、モダール、キャンバス	レベル3	20 s	ホットピール

よくある質問

Q1: 熱プレス中に機械から煙が出るのはなぜですか？

A1: これは昇華性素材を扱う際に発生する正常な現象です。高温下では昇華インクが気体になります。A2

A2: これは繊維内の水分が熱によって蒸発するため、正常な現象です。

Q2: 最良の熱伝達結果を得るにはどうすればよいですか？

A1: クイックリファレンスチャートの推奨に従って温度を設定します。

A2: ビニールの熱転写性能はブランドによって異なります。最適な結果を得るには、プレス時間を調整してください。

Q3: デザインがヒートプレートより大きい場合、アイロンをかけるにはどうすればよいですか？

A1: プレスを移動せずに一度に 1 つのセクションを押す場合は、同じ領域を再度押さないようにしてください。

A2: プレスを複数のエリアに移動する場合は、各セクションのプレス時間がクイックリファレンスチャートの推奨時間と一致していることを確認してください。

Q4: 使用中にインジケータライトが点滅するのはなぜですか？マシンが故障しているのでしょうか？

A1: マシンが稼働しているときにインジケータ ライトが点滅し続けるのは正常です。

Q5: マシンが動作しなくなった場合はどうすればよいですか？

A1: マシンの電源がオンになっていることを確認します。

A2: 電源プラグを抜いて、マシンを再起動します。

A3: 上記の手順を試しても問題が解決しない場合は、HTVRONT カスタマー サービスにお問い合わせください。

デバイスのメンテナンス

- 使用前または使用後は、火傷やショートを防ぐために製品が完全に冷却されていることを確認してください。
- 清掃する前に必ず電源プラグを抜き、機器が冷めていることを確認してください。表面は柔らかく乾いた布で拭いてください。水で洗い流さないでください。
- 作業環境は換気と乾燥を良くし、直射日光を避けてください。
- 洗浄後は、乾燥したほこりのない環境で製品を保管してください。
- ショートを防ぐために、プラグと電源コードの劣化や損傷を定期的に点検してください。
- いかなる場合でも加熱部品を分解したり、電気回路を改造したりしないでください。

HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press の限定保証

本製品は購入日から1年間の保証が付いています。保証期間内に正常な使用状態で欠陥が発生した場合、保証サービスを提供いたします。保証サービスを受けるには、購入証明書の提出が必要です。HTVRONT アクセサリーは購入日から3ヶ月間、無料保証が付いています。保証条件が適用される現地の法律および規制と矛盾する場合、現地の法律が優先されます。

適用法で認められる範囲において、以下の場合、HTVRONT は保証の責任を負いません: 消費者による不適切な使用、メンテナンス、および保管に起因する故障、当社の許可なく 3 保証修理を請け負わない人物による自己修理または分解により生じた故障、保証の有効期限が切れており修理により引き続き使用できる製品、不可抗力による損害。一方、HTVRONT は、商品性および特定目的への適合性の保証を含む、すべての黙示的および法的保証を否認します。拒否が許可される保証の対象期間は、本保証の期間内です。

保証を受けるために、購入証明が必要になる場合があります。