



HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press
사용자 매뉴얼

HTVRONT를 선택해 주셔서 감사합니다!

처음 사용하기 전에 동봉된 모든 설명서를 읽어 주십시오. 올바르게 효과적인 작동을 위해 주의 깊게 사용하십시오.

HTVRONT는 지침을 따르지 않거나 오해로 인해 오용하여 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

정확성과 명확성을 위해 노력하고 있지만, 본 설명서에는 오류나 누락된 부분이 있을 수 있습니다. 당사는 제품과 서비스를 지속적으로 개선하고 있으며, 사전 고지 없이 제품, 소프트웨어 및 설명서 내용을 업데이트할 권리를 보유합니다.

최신 정보 및 업데이트를 확인하시려면 공식 웹사이트(<https://www.htvront.com>)를 방문해 주세요.

지침

1. 입력 전압이 기기에 부착된 스티커에 명시된 전압과 일치하는지 확인하십시오.
 2. 감전이나 기타 위험을 방지하기 위해 본 제품은 설명서에 명시된 대로만 사용하십시오. 의도하지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
 3. 14세 미만 어린이는 제품 사용 시 반드시 성인의 감독을 받아야 합니다.
 4. 전원 코드에 손상이 있는지 정기적으로 점검하십시오. 코드가 손상된 경우 제조업체 또는 자격을 갖춘 서비스 기술자가 교체해야 합니다.
 5. 사용 중에는 제품을 평평하고 안정적인 표면에 놓으십시오. 작동 중에는 항상 기기를 받침대에 놓은 상태로 유지하십시오.
 6. 습하거나 젖은 환경에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
 7. 사고를 방지하기 위해 제품, 전원 코드 또는 플러그를 물에 담그지 마십시오. 사용 중에는 전원 코드가 가열판에 닿지 않도록 하십시오. 액체를 사용하여 제품을 세척하지 마십시오.
 - 기계를 사용하는 동안 항상 주의 깊게 살펴보십시오 .
 9. 사용 후에는 화상을 방지하기 위해 제품이 완전히 식을 때까지 기다린 후 점검하거나 보관하십시오.
 10. 플러그를 뽑을 때는 항상 플러그 자체를 잡고 뽑으십시오. 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.
 11. 감전이나 기타 위험을 방지하기 위해 사용 후 또는 기계를 청소하기 전에 항상 전원을 끄십시오 .
- 기기 또는 전원 코드 에 손상이 발견되면 즉시 사용을 중지하십시오. 직접 분해하거나 수리하려고 하지 마시고, 당사 서비스 센터에 문의하여 도움을 받으십시오.

기계 개요



1. 전원 버튼	2. 표시등	3. 절연 외피	4. 발열판
5. 절연 안전 받침대			

박스 구성품



- ▶ HTVRONT Mini Heat Press H1 Pro 1개
- ▶ 절연 안전 받침대 1개
- ▶ 보관 가방 1부
- ▶ 사용자 설명서 1부

명세서

이름	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	모델	MI5
입력 전압	220-240V~ 50/60Hz 450-550W		
온도 범위	284 ~ 356°F / 140 ~ 180°C		
제품 크기	4.69 × 5.04 × 3.43인치 11.9 × 12.8 × 8.7cm	패키지 크기	8.9 × 3.2 × 4.9인치 22.5 × 8.0 × 12.5cm
순중량	0.95lb / 0.43kg	총중량	1.29lb / 0.59kg

전원 버튼 세부 정보

전원 버튼	기계 상태
한 번 누르세요	기기를 켜고 가열 단계를 1로 설정하세요.
두 번 누르세요	난방 단계를 2로 변경하세요.
세 번 누르세요	난방 단계를 3으로 설정하세요.
네 번 누르세요	기기를 끄세요 .

지시 링의 세부 정보

표시 링	난방 레벨	상태
	레벨 1	예열 과정 중에는 표시등이 빨간색입니다. 설정 온도에 도달하면 표시등이 녹색으로 바뀝니다.
	레벨 2	
	레벨 3	

사용 시 주의사항

1. 디자인을 옮기기 전에, 주름을 펴기 위해 용지를 미리 눌러주세요.
2. 디자인이 완전히 전사될 때까지 지속적으로 압력을 가하십시오.
3. 사용 후에는 화상을 방지하기 위해 완전히 식힌 후에 확인하거나 보관하십시오.

사용 설명서



1 기기 의 전원을 켜고 "전원" 버튼을 눌러 기기를 작동시키세요. 기기가 1단계까지 가열되기 시작하고 표시등이 빨간색으로 켜집니다.



2 "전원" 버튼을 눌러 빠른 참조표를 참고하여 1, 2, 3단계 중 원하는 가열 단계를 선택하세요. 선택이 완료되면 표시등이 빨간색으로 켜지고 가열판이 예열을 시작합니다.



3 예열하는 동안 내열 테이프(별도 구매)를 사용하여 준비된 디자인을 기판에 고정한다 다음, 디자인 위에 PTFE 시트(별도 구매)를 덮습니다.



4 설정 온도에 도달하면 표시등이 녹색으로 켜집니다.



5 다림질을 시작하세요.

빠른 참조 차트

재료	적합한 원단	임시	시간(초)	벗기다
단색 / 패턴 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
글리터 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
홀로그래픽 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
카멜레온 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
부드러운 금속성 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	10 s	쿨드 필
아광 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
반사형 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
플록 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
퍼프 열전사 비닐	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	핫 필
DTF 전사 필름	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	15 s	쿨드 필
어두운 / 밝은 원단용 열전사 용지	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 2	20 s	쿨드 필
승화용지	면, 폴리에스터, 모달, 캔버스 등 30% 이하	레벨 3	40 s	핫 필
핫픽스 라인스톤	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 3	20 s	쿨드 필
자수 패치	면 100%, 면 30% 이하, 폴리에스터, 모달, 캔버스	레벨 3	20 s	쿨드 필

자주 묻는 질문

Q1: 열 프레스 작업 중 기계에서 약간의 연기가 나는 이유는 무엇입니까?

A1: 이는 승화 소재를 사용할 때 정상적인 현상입니다. 고온에서 승화 잉크가 기체로 기화되기 때문입니다.

A2: 섬유 내의 수분이 열에 의해 증발하는 것도 정상적인 현상입니다 .

Q2: 최상의 열 전달 결과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?

A1: 빠른 참조표에 권장된 대로 온도를 설정하십시오.

A2: 비닐의 열전사 성능은 브랜드마다 다릅니다. 최상의 결과를 얻으려면 프레스 시간을 조정할 수 있습니다.

Q3: 디자인이 열판보다 클 경우 어떻게 다뤄야 하나요?

A1: 프레스를 이동시키지 않고 한 번에 한 부분씩 누르는 경우, 동일한 부분을 다시 누르지 않도록 하십시오.

A2: 인쇄기를 여러 구역으로 이동하는 경우, 각 구역의 인쇄 시간이 빠른 참조표에 권장된 시간과 일치하는지 확인하십시오.

Q4: 사용 중에 표시등이 깜빡이는 이유는 무엇입니까? 기기가 고장난 것입니까?

A1: 기기가 작동 중일 때 표시등이 계속 깜빡이는 것은 정상입니다 .

Q5: 기계가 작동을 멈추면 어떻게 해야 하나요 ?

A1: 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

A2: 전원 플러그를 뽑고 기기를 다시 시작하십시오.

A3: 위의 단계를 따라도 문제가 해결되지 않으면 HTVRONT 고객 서비스 센터로 문의 하십시오 .

기계 유지보수

1. 사용 전후에는 화상이나 합선을 방지하기 위해 제품이 완전히 식었는지 확인하십시오.
2. 항상 전원 플러그를 뽑고 기기가 식을 때까지 기다리세요. 부드럽고 마른 천으로 표면을 닦으세요. 물로 헹구지 마세요.
3. 작업 환경을 환기가 잘 되고 건조하게 유지하십시오. 직사광선을 피하십시오.
4. 세척 후에는 제품을 건조하고 먼지 없는 곳에 보관하십시오.
5. 단락 사고를 방지하기 위해 플러그와 전원 코드의 노후화 또는 손상 여부를 정기적으로 점검하십시오.
6. 어떠한 경우에도 발열 부품을 분해하거나 전기 회로를 개조하지 마십시오.

HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press 제한 보증

이 제품은 구매일로부터 1년간 보증됩니다. 보증 기간 내에 정상적인 사용 중 결함이 발생하면 보증 서비스를 제공합니다. 보증 서비스를 받으려면 구매 증빙을 제출해야 합니다. HTVRONT 액세서리는 구매일로부터 3개월 동안 무료 보증이 제공됩니다. 보증 조건이 적용되는 현지 법률 및 규정과 충돌할 경우, 현지 법률이 우선 적용됩니다.

관련 법률이 허용하는 범위 내에서 HTVRONT는 소비자의 부적절한 사용, 유지보수, 보관으로 발생한 오작동, 당사의 허가 없이 3-보증 수리를 하지 않는 자의 수리 또는 분해로 발생한 오작동, 보증 기간 만료 시 수리 후 계속 사용할 수 있는 제품, 불가항력으로 인한 손상과 같은 상황에서 보증에 대한 책임을 지지 않습니다. 한편 HTVRONT는 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성의 보증을 포함하는 모든 묵시적 및 법적 보증을 부인합니다. 거부될 수 있는 보증은 본 보증 기간을 위한 것입니다.

보증 구입 증명이 필요할 수 있습니다.