



HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press Användarmanual

Tack för att du valde HTVRONT!

Läs alla medföljande material före första användningen. noggrant för att säkerställa korrekt och effektiv drift. HTVRONT ansvarar inte för förluster som uppstår på grund av att instruktionerna inte följs eller på grund av felaktig användning på grund av missförstånd.

Även om vi strävar efter noggrannhet och tydlighet kan denna manual fortfarande innehålla fel eller utelämnanden. Vi förbättrar kontinuerligt våra produkter och tjänster och förbehåller oss rätten att uppdatera produkten, programvaran och manualens innehåll utan föregående meddelande.

För den senaste informationen och uppdateringarna, besök vår officiella webbplats:

<https://www.htvront.com>

Försiktighetsåtgärder

1. Se till att ingångsspänningen överensstämmer med den spänning som anges på maskinens etikett.
2. För att förhindra elektriska stötar eller andra faror, använd endast denna produkt enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Använd den inte för oavsedda ändamål;
3. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxenövervakning när de använder produkten;
4. Kontrollera regelbundet nätsladden för eventuella skador. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad servicetekniker;
5. Placera produkten på en plan, stabil yta under användning. Håll alltid maskinen på sin bas under drift;
6. Använd inte denna produkt i fuktiga eller våta miljöer;
7. För att förhindra olyckor, sänk inte ner produkten, nätsladden eller kontakten i vatten. Håll nätsladden borta från värmeplattan under användning. Rengör inte produkten med någon vätska;
8. Håll alltid ett öga på maskinen medan den används för att undvika olyckor;
9. Vänta tills produkten har svalnat helt efter användning innan du kontrollerar eller förvarar den för att undvika brännskador;
10. Håll alltid i själva kontakten när du drar ur sladden – dra aldrig i sladden;
11. För att förhindra elektriska stötar eller andra faror, stäng alltid av strömmen efter användning eller innan rengöring av maskinen ;
12. Om du märker några skador på maskinen eller nätsladden, sluta använda den omedelbart. Försök inte att ta isär eller reparera den själv – kontakta vårt servicecenter för hjälp.

Ingår i lådan



▶ HTVRONT Mini Heat Press V2 x 1



▶ Isolerad säkerhetsbas x 1



▶ Förvaringspåse x 1



▶ Bruksanvisningskuvert x 1

Maskinöversikt



1. Strömbrytare	2. Indikatorring	3. Isolrat skal
4. Värmeplatta	5. Isolerad säkerhetsbas	

Specifikationer

Namn	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Modell	MI5
Ingångsspänning	220-240V~ 50/60Hz 450-550W		
Tempintervall	284 ~ 356°F/140 ~ 180°C		
Produktdimension	4,69 × 5,04 × 3,43 tum 11,9 × 12,8 × 8,7 cm	Paketdimension	8,9 × 3,2 × 4,9 tum 22,5 × 8,0 × 12,5 cm
Nettovikt	0,95 lb / 0,43 kg	Bruttovikt	1,29 lb / 0,59 kg

Detaljer om strömbrytaren

Strömbrytare	Maskinstatus
Tryck en gång	Slå på maskinen och växla till värmenivå 1.
Tryck två gånger	Växla värmenivå 2.
Tryck tre gånger	Växla värmenivå 3.
Tryck fyra gånger	Stäng av maskinen .

Detaljer om indikatorringen

Indikatorring	Uppvärmningsnivå	Status
	Nivå 1	Under förvärmningsprocessen lyser indikatorringen röd. När den inställda temperaturen uppnåtts lyser lampan grönt.
	Nivå 2	
	Nivå 3	

Användningsanteckningar

1. Innan du överför designen, förpressa underlaget för att släta ut eventuella veck;
2. Applicera kontinuerligt tryck tills mönstret har överförts helt;
3. Låt den svalna helt efter användning innan du kontrollerar eller förvarar den för att undvika brännskador.

Bruksanvisning



Slå på maskinen och tryck på "Power"-knappen för att slå på den. Maskinen börjar värmas upp till nivå 1 och indikatorringen lyser rött;



Tryck på "Power"-knappen för att välja mellan värmenivåerna 1, 2 och 3 enligt snabbreferenstabellen. När du har valt detta lyser indikatorlampan rött och värmeplattan börjar förvärmas.



Medan du förvärmer, fäst den förberedda designen på underlaget med värmebeständig tejp (ingår ej) och täck sedan designen med ett PTFE-ark (ingår ej);



När den inställda temperaturen uppnåtts lyser indikatorlampan grönt;



Börja stryka.

Snabbpreferenstabell

Material	Lämpliga tyger	Temp	Tid (s)	Skal
Enfärgad / Mönstrad värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Glittrig värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Holografisk värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Kameleont värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Mjuk metallisk värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	10 s	Kall skalning
Värmeöverföringsvinyl som självlyser i mörkret	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Reflekerande värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Flockvärmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Puff värmeöverföringsvinyl	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Varm skalning
DTF-överföringsfilm	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Värmeöverföringspapper för mörka / ljusa tyger	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 2	15 s	Kall skalning
Sublimeringspapper	≤30 % bomull, polyester, modal, canvas etc.	Nivå 3	40 s	Kall skalning
Hotfix-strass	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 3	20 s	Kall skalning
Broderade märken	100 % bomull, ≤30 % bomull, polyester, modal, kanvas	Nivå 3	20 s	Varm skalning

Vanliga frågor

F1: Varför avger maskinen en lätt rök vid värmepressning?

A1: Detta är normalt när man arbetar med sublimeringsmaterial. Vid höga temperaturer förångas sublimeringsbläck till gas.

A2: Det är normalt eftersom fukten i fibrerna kan avdunsta under värme.

F2: Hur uppnår man bästa möjliga värmeöverföringsresultat?

A1: Ställ in temperaturen enligt rekommendationerna i snabbpreferenstabellen;

A2: Vinylernas värmeöverföringsförmåga varierar mellan olika märken. Du kan justera presstiden för att uppnå bästa resultat.

F3: Hur stryker jag om mitt mönster är större än värmeplattan?

A1: Om du trycker på en sektion i taget utan att flytta pressen, försök att undvika att trycka på samma område igen;

A2: Om du flyttar pressen över flera områden, se till att presstiden för varje sektion matchar den rekommenderade tiden i snabbpreferenstabellen.

F4: Varför blinkar indikatorlampan under användning? Är det ett fel på maskinen?

A1: Det är normalt att indikatorlampan fortsätter att blinka när maskinen är igång.

F5: Vad ska man göra om maskinen slutar fungera?

A1: Se till att maskinen är påslagen;

A2: Koppla ur strömmen och starta om maskinen igen;

A3: Om ovanstående steg inte fungerar, vänligen kontakta HTVRONTS kundtjänst.

Maskinunderhåll

1. Före eller efter användning, se till att produkten har svalnat helt för att undvika brännskador eller kortslutningar;
2. Dra alltid ur sladden och låt maskinen svalna innan rengöring. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av ytan. Skölj inte med vatten;
3. Håll arbetsmiljön välventilerad och torr. Undvik direkt solljus;
4. Efter rengöring, förvara produkten i en torr, dammfri miljö;
5. Kontrollera regelbundet kontakten och nätsladden för att förhindra kortslutningar;
6. Demontera inte värmekomponenterna och modifiera inte den elektriska kretsen under några omständigheter.

HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press Begränsad Garanti

Denna produkt täcks av en ettårig garanti från inköpsdatumet. Om ett fel uppstår vid normal användning under garantiperioden, tillhandahåller vi garantiservice. Kvitto på köp krävs för att begära garantiservice. HTVRONT-tillbehör täcks av en gratis garanti i tre månader från inköpsdatumet. Om några garantiåtaganden strider mot tillämpliga lokala lagar och förordningar, kommer de lokala lagarna att gälla.

I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, ansvarar inte HTVRONT för garantin i följande situationer: funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har rätt att utföra garantiåtgärder utan vårt företags tillstånd; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt friskriver sig HTVRONT från alla implicita och lagstadgade garantier, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. De garantier som får förnekas gäller under garantiperioden. Bevis på köp kan krävas för att verifiera garantianspråk.