



**HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press
Benutzerhandbuch**

Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT entschieden haben!
Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung alle beiliegenden Unterlagen. Bitte beachten Sie die Anweisungen sorgfältig, um einen ordnungsgemäßen und effektiven Betrieb zu gewährleisten. HTVRONT übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder durch Missbrauch aufgrund von Missverständnissen entstehen.
Wir bemühen uns um Genauigkeit und Verständlichkeit, dennoch können in diesem Handbuch Fehler oder Auslassungen enthalten sein. Wir verbessern unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich und behalten uns das Recht vor, Produkt, Software und Handbuchinhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.
Für aktuelle Informationen und Updates besuchen Sie bitte unsere offizielle Website:
[:https://www.htvront.com](https://www.htvront.com)

Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung mit der auf dem Aufkleber des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke;
3. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Verwendung des Produkts unter Aufsicht eines Erwachsenen stehen;
4. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Ist das Kabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden;
5. Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine ebene, stabile Oberfläche. Lassen Sie die Maschine während des Betriebs immer auf ihrem Sockel stehen;
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen;
7. Um Unfälle zu vermeiden, tauchen Sie das Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Netzkabel während des Gebrauchs von der Heizplatte fern. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten.
8. Maschine während des Betriebs stets im Auge, um Unfälle zu vermeiden.
9. Warten Sie nach Gebrauch, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es überprüfen oder verstauen, um Verbrennungen zu vermeiden.
10. Beim Herausziehen des Steckers immer den Stecker selbst festhalten – niemals am Kabel ziehen;
11. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, schalten Sie die Maschine nach Gebrauch oder vor der Reinigung immer aus .
12. Sollten Sie Beschädigungen am Gerät oder am Netzkabel feststellen, stellen Sie die Benutzung sofort ein. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren – wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter.

Lieferumfang



- ▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1 ▶ Isolierte Sicherheitsbasis x 1 ▶ Aufbewahrungsbeutel x 1 ▶ Benutzerhandbuch x 1

Maschinenübersicht



- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1. Ein-/Ausschalter | 2. Kontrollring | 3. Isoliertes Gehäuse | 4. Heizplatte |
| 5. Isolierter Sicherheitsfuß | | | |

Spezifikationen

Name	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Modell	M15
Eingangsspannung	220-240V~ 50/60Hz		
Temperaturbereich	210-400°F / 100-205°C		
Produktabmessungen	4.69 × 5.04 × 3.43 Zoll 11.9 × 12.8 × 8.7 cm	Verpackungsabmessungen	8.9 × 3.2 × 4.9 Zoll 22.5 × 8.0 × 12.5 cm
Nettogewicht	0.95 lb / 0.43 kg	Bruttogewicht	1.29 lb / 0.59 kg

Details zum Ein-/Ausschalter

Ein-/Ausschalter	Maschinenstatus
Einmal drücken	Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie sie auf Heizstufe 1.
Zweimal drücken	Schalten Sie auf Heizstufe 2.
Drücken Sie dreimal	Schalten Sie auf Heizstufe 3.
Press Four Times	Schalten Sie die Maschine aus .

Details des Indikatorrings

Indikatorring	Heizniveau	Status
	Stufe 1	Während des Vorheizvorgangs leuchtet der Indikatorring rot. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, wechselt die Leuchte auf Grün.
	Stufe 2	
	Stufe 3	

Nutzungshinweise

1. Vor dem Übertragen des Designs sollten die Substrate vorgepresst werden, um eventuelle Falten zu glätten;
2. Üben Sie kontinuierlichen Druck aus, bis die Konstruktion vollständig übertragen wurde;
3. Nach Gebrauch vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es überprüfen oder verstauen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung



Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste „Power“, um es einzuschalten. Das Gerät beginnt sich bis Stufe 1 aufzuheizen, und der Indikatorring leuchtet rot;



Drücken Sie die Taste „Power“, um gemäß der Kurzübersichtstabelle eine der Heizstufen 1, 2 oder 3 auszuwählen. Nach der Auswahl leuchtet die Kontrollleuchte rot, und die Heizplatte beginnt mit dem Vorheizen.



Während des Vorheizens das vorbereitete Design mit hitzebeständigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Substrat befestigen und anschließend mit einer PTFE-Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) abdecken;



Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.



Beginnen Sie mit dem Bügeln.

Kurzübersichtstabelle

Materialien	Geeignete Stoffe	Temp	Zeit (s)	Schälen
Reine / Gemusterte Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Glitzernde Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Holografische Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Chamäleon-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Weiche, metallische Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	10 s	Kalte Schale
Reflektierende Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Flock-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Puff-Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Gemusterte Transferfolie	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Heiße Schale
DTF-Transferfilm	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	15 s	Kalte Schale
Transferpapier für dunkle / helle Stoffe	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 2	20 s	Kalte Schale
Sublimationspapier	≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas usw.	Stufe 3	40 s	Heiße Schale
Hotfix-Strasssteine	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 3	20 s	Kalte Schale
Gestickte Patches	100 % Baumwolle, ≤ 30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	Stufe 3	20 s	Kalte Schale

Häufig gestellte Fragen

F1: Warum entsteht beim Heißpressen leichter Rauch aus der Maschine?

A1: Das ist normal bei der Verarbeitung von Sublimationsmaterialien. Bei hohen Temperaturen verdampft die Sublimationstinte.

A2: Das ist normal, da die Feuchtigkeit in den Fasern unter Hitzeeinwirkung verdunsten kann.

F2: Wie lassen sich die besten Ergebnisse beim Wärmetransfer erzielen?

A1: Stellen Sie die Temperatur gemäß den Empfehlungen in der Kurzübersichtstabelle ein;

A2: Die Wärmeübertragungseigenschaften von Vinylfolien variieren je nach Marke. Sie können die Presszeit anpassen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

F3: Wie bügeln Sie, wenn mein Bügelmotiv größer als die Heizplatte ist?

A1: Wenn Sie jeweils nur einen Abschnitt drücken, ohne die Presse zu verschieben, vermeiden Sie es, denselben Bereich erneut zu drücken.

A2: Wenn Sie die Presse über mehrere Bereiche bewegen, stellen Sie sicher, dass die Presszeit für jeden Abschnitt der empfohlenen Zeit in der Kurzübersichtstabelle entspricht.

F4: Warum blinkt die Kontrollleuchte während des Gebrauchs? Liegt eine Fehlfunktion des Geräts vor?

A1: Es ist normal, dass die Kontrollleuchte blinkt, wenn die Maschine läuft.

F5: Was ist zu tun, wenn die Maschine nicht mehr funktioniert?

A1: Stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet ist;

A2: Maschine vom Stromnetz und starten Sie sie erneut.

A3: Sollten die oben genannten Schritte nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an den HTVRONT-Kundendienst.

Maschinenwartung

1. Vor und nach Gebrauch sicherstellen, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden;
2. immer den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Nicht mit Wasser abspülen.
3. Sorgen Sie für eine gut belüftete und trockene Arbeitsumgebung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung;
4. Nach der Reinigung sollte das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahrt werden.
5. Überprüfen Sie regelmäßig Stecker und Netzkabel auf Alterungserscheinungen oder Beschädigungen, um Kurzschlüsse zu vermeiden;
6. Die Heizkomponenten dürfen unter keinen Umständen auseinandergenommen oder der Stromkreis verändert werden.

HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. HTVRONT-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.