



**Instrukcja obsługi prasy termotransferowej
HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press**

Dziękujemy za wybór HTVRONT!

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do podłoża. Starannie, aby zapewnić prawidłowe i skuteczne działanie. HTVRONT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub niewłaściwego użytkowania wynikającego z nieporozumienia.

Choć dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i przejrzystość, niniejsza Instrukcja może zawierać błędy lub braki. Stale udoskonalamy nasze produkty i usługi i zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji produktu, oprogramowania i treści Instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Aby uzyskać najnowsze informacje i aktualizacje, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową:

<https://www.htvront.com>

Środki ostrożności

1. Upewnij się, że napięcie wejściowe jest zgodne z napięciem określonym na naklejce urządzenia.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub innym zagrożeniom, używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj go niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ korzystać z produktu pod nadzorem osoby dorosłej;
4. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego technika serwisowego;
5. Podczas użytkowania produkt należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni. Podczas pracy zawsze należy trzymać urządzenie na podstawie.
6. Nie należy używać tego produktu w wilgotnym lub mokrym otoczeniu;
7. Aby zapobiec wypadkom, nie zanurzaj produktu, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od płyty grzewczej. Nie czyść produktu żadnym płynem.
8. Zawsze zwracaj uwagę na maszynę podczas jej użytkowania, aby uniknąć wypadków.
9. Po użyciu odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie, zanim go sprawdzisz lub schowasz, aby uniknąć oparzeń.
10. Odłączając wtyczkę, zawsze trzymaj ją za samą wtyczkę — nigdy nie ciągnij za przewód.
11. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub innym zagrożeniom, zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu lub przed czyszczeniem urządzenia.
12. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia lub przewodu zasilającego, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu ani naprawy — prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

W zestawie



▶ HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press x 1

▶ Izolowana podstawa zabezpieczająca x 1

▶ Instrukcja obsługi x 1

Przegląd maszyny



1. Przycisk zasilania

2. Pierścień wskaźnikowy

3. Izolowana obudowa

4. Płyta grzewcza

5. Izolowana podstawa zabezpieczająca

Specyfikacje

Nazwa	HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press	Model	MI5
Napięcie wejściowe	220-240V~ 50/60Hz 450-550W		
Zakres temperatur	210-400°F / 100-205°C		
Wymiary produktu	4,69 × 5,04 × 3,43 cala 11,9 × 12,8 × 8,7 cm	Wymiary opakowania	8,9 × 3,2 × 4,9 cala 22,5 × 8,0 × 12,5 cm
Waga netto	0,95 lb / 0,43 kg	Masa brutto	1,29 lb / 0,59 kg

Szczegóły przycisku zasilania

Przycisk zasilania	Stan maszyny
Naciśnij raz	Włącz urządzenie i ustaw poziom grzania na 1.
Naciśnij dwa razy	Przełącz poziom grzania 2.
Naciśnij trzy razy	Przełącz poziom grzania na 3.
Naciśnij cztery razy	Wyłącz maszynę .

Szczegóły pierścienia wskaźnikowego

Pierścień wskaźnikowy	Poziom grzania	Status s
	Poziom 1	Podczas procesu podgrzewania pierścień wskaźnikowy świeci na czerwono. Po osiągnięciu ustawionej temperatury lampka zmieni kolor na zielony.
	Poziom 2	
	Poziom 3	

Notatki dotyczące użytkowania

1. Przed przeniesieniem wzoru należy wstępnie docisnąć podłoże, aby wygładzić wszelkie zmarszczki;
2. Stosuj ciągły nacisk, aż do całkowitego przeniesienia wzoru;
3. Po użyciu należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim je sprawdzimy lub schowamy, aby uniknąć oparzeń.

Instrukcja użytkowania



Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby je uruchomić. Urządzenie nagrzewa się do poziomu 1, a pierścień kontrolny świeci na czerwono;



Naciśnij przycisk „Power”, aby wybrać poziom grzania 1, 2 i 3 zgodnie z tabelą szybkiego dostępu. Po wybraniu kontrolka zaświeci się na czerwono, a płyta grzewcza rozpocznie nagrzewanie wstępne;



Podczas podgrzewania przymocuj przygotowany wzór do podłoża za pomocą taśmy odpornej na ciepło (brak w zestawie), a następnie przykryj wzór arkuszem PTFE (brak w zestawie);



Po osiągnięciu ustawionej temperatury kontrolka zaświeci się na zielono;



Rozpocznij prasowanie.

Szybka tabela odniesienia

Przybory	Odpowiednie tkaniny	Temp	Czas (s)	Obierać
Jednokolorowa / Wzorzysta folia termotransferowa	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Brokatowy winyl termotransferowy	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Holograficzny winyl termotransferowy	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Folia termotransferowa Chameleon	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Miękka metaliczna folia winylowa do termotransferu	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	10 s	Zimny peeling
Folia termotransferowa świecąca w ciemności	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Odblaskowy winyl termotransferowy	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Flock Folia termotransferowa	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Puff Folia termotransferowa	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Gorący peeling
Folia transferowa DTF	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Papier termotransferowy do ciemnych / jasnych tkanin	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	15 s	Zimny peeling
Papier sublimacyjny	≤30% bawełny, poliesteru, modalu, płótna itp.	Poziom 3	40 s	Gorący peeling
Cyrkonie termiczne	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	20 s	Zimny peeling
Naszywki haftowane	100% bawełny, ≤30% bawełny, polyester, modal, płótno	Poziom 2	20 s	Zimny peeling

Często zadawane pytania

P1: Dlaczego maszyna wydziela lekki dym podczas prasowania termicznego?

A1: Jest to normalne podczas pracy z materiałami sublimacyjnymi. W wysokich temperaturach tusz sublimacyjny odparowuje.

A2: Jest to normalne, ponieważ wilgoć z włókien może odparować pod wpływem ciepła.

P2: Jak uzyskać najlepsze rezultaty wymiany ciepła?

A1: Ustaw temperaturę zgodnie z zaleceniami podanymi w tabeli szybkiego odniesienia;

A2: Wydajność termotransferu winylu różni się w zależności od marki. Możesz dostosować czas prasowania, aby uzyskać najlepszy efekt.

P3: Jak prasować, jeśli mój wzór jest większy od płyty grzewczej?

A1: Jeśli naciskasz jedną sekcję na raz, nie zmieniając nacisku, staraj się unikać ponownego naciskania tego samego obszaru;

A2: W przypadku przemieszczania prasy pomiędzy wieloma obszarami należy upewnić się, że czas prasowania dla każdej sekcji jest zgodny z zalecanym czasem podanym w tabeli szybkiego odniesienia.

P4: Dlaczego kontrolka miga podczas użytkowania? Czy urządzenie działa nieprawidłowo?

A1: Miganie kontrolki jest zjawiskiem normalnym, gdy urządzenie jest uruchomione.

P5: Co zrobić, jeśli maszyna przestanie działać?

A1: Upewnij się, że maszyna jest włączona;

A2: Odłącz zasilanie i ponownie uruchom maszynę;

A3: Jeśli powyższe kroki nie pomogą, skontaktuj się z obsługą klienta HTVRONT.

Konserwacja maszyn

1. Przed użyciem lub po użyciu należy upewnić się, że produkt całkowicie ostygł, aby uniknąć oparzeń lub zwarc;
2. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed czyszczeniem. Do wycierania powierzchni używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie splukuj wodą.
3. Utrzymuj dobrą wentylację i suchą otoczkę pracy. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
4. Po wyczyszczeniu przechowywać produkt w suchym i wolnym od kurzu miejscu;
5. Regularnie sprawdzaj wtyczkę i przewód zasilający pod kątem zużycia i uszkodzeń, aby zapobiec zwarceniu;
6. Pod żadnym pozorem nie należy demontować elementów grzejnych ani modyfikować obwodu elektrycznego.

Ograniczona Gwarancja na HTVRONT H1 Pro Mini Heat Press

Produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym, zapewnimy usługę gwarancyjną. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu. Akcesoria HTVRONT objęte są darmową gwarancją przez trzy miesiące od daty zakupu. W przypadku sprzeczności między warunkami gwarancji a obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi, obowiązują przepisy lokalne.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma HTVRONT nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję w następujących przypadkach: awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem przez konsumenta; awarie spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie są upoważnione do przeprowadzania napraw gwarancyjnych bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie po wygaśnięciu gwarancji; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie firma HTVRONT zrzeka się wszystkich ukrytych i ustawowych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które można odrzucić, obowiązują przez okres tej gwarancji. Aby zweryfikować uprawnienia do gwarancji, może być wymagany dowód zakupu.