






1、杯子热压垫    2、LED显示屏    3、功能按键

时间: 1~600s  
温度: 210°F~390°F (100~200°C)

#### 包装清单

- 杯子自动烫画机及电源线
- 隔热手套×1副
- 高温胶带×1卷
- 说明书×1本

按键说明

- 

**1、电源**

机器通电后，“电源”键白灯闪烁，短按“电源”键开机。
- 

**2、温度**

短按“温度”键进入温度设定模式，立即按压“+”或“-”键进行温度设置；长按“温度”键2秒，即可切换温度显示单位（华氏度/摄氏度）。
- 

**3、时间**

短按“时间”键进入时间设定模式，立即按压“+”或“-”键进行时间设置。
- 

**4、增加**

短按“+”键：温度增加5°C (5°F) 一次，时间增加5s一次；  
长按“+”键：温度以10°C (10°F) 梯度增加，时间以10s梯度增加。
- 

**5、减少**

短按“-”键：温度减少5°C (5°F) 一次，时间减少5s一次；  
长按“-”键：温度以10°C (10°F) 梯度减少，时间以10s梯度减少。
- 

**6、启动**

短按“启动”键，热压垫自动闭合，倒计时开始，机器进行热压。预热时，“启动”键红灯闪烁，达到设定温度后指示灯亮绿灯。

使用须知

- 1、请使用带有热升华涂层的杯子；
- 2、制作前，请确保杯子洁净，表面无水、油、灰尘等杂物；
- 3、请使用直径、长度合适的杯子进行制作（具体适用范围请参考下方产品参数表）。

使用步骤

- 步骤一

将机器通电。
- 步骤二

短按“电源”键开机（机器默认设定：100°C/210°F，60s）。
- 步骤三

设置合适的热压温度及时间后，机器开始预热。预热时，“启动”键始终亮红灯。
- 步骤四

“启动”键亮绿灯时，将杯子放置在热压垫槽中间位置。
- 步骤五

短按“启动”键开始自动热压。

功能特性



**记忆功能**

自定义参数后本产品将启动记忆功能，重新开机时显示上次设置的温度及时间。



**自动关机**

本产品达到设定温度后，如15分钟未进行操作将自动关机，关机前10秒将出现蜂鸣提示音且指示灯闪烁。



**紧急停止**

在热压垫闭合过程中，按任意按键本产品将停止闭合，并打开热压垫

设置建议

| 杯型   | 时间      | 温度                     |
|------|---------|------------------------|
| 不锈钢杯 | 130±20s | 185°C±5°C (365°F±10°F) |
| 陶瓷杯  | 400±20s | 190°C±5°C (374°F±10°F) |
| 玻璃杯  | 300±30s | 185°C±5°C (365°F±10°F) |

- 1、请勿在室外使用本产品，本产品仅用于家用；
- 2、本产品应在平稳、耐热表面和安全环境下进行操作；
- 3、本产品通电后，请勿直接接触杯子热压垫，以免烫伤；
- 4、使用本产品时，必须留意看管，以免发生意外。如需离开，请关闭电源并拔下电源线；
- 5、当LED屏显示“E1”或“E2”且伴随蜂鸣提示音时，请立即断电重启。如有疑问，请及时联系售后服务人员；
- 6、请在热压完成后佩戴隔热手套拿取杯子，以免烫伤；
- 7、为防止本产品漏电及其它危险，每次使用完毕或清洁本机前，必须关闭电源；
- 8、当本产品出现异常或损坏时，请立即停用并联系本公司维修中心，切勿自行拆卸修理；
- 9、请勿将本产品浸入任何液体；
- 10、14岁以下儿童必须在监护人的监管下使用本产品。



注意  
机器表面温度较高，请勿触碰！

|         |                          |        |              |
|---------|--------------------------|--------|--------------|
| 产品名称    | 杯子自动烫画机                  | 型号     | HPT01        |
| 额定电压    | 220V ~50Hz               | 额定功率   | 550W         |
| 温度范围    | 100°C-200°C(210°F~390°F) | 时间范围   | 1-600s       |
| 电线长度    | 1.8m                     | 连接方式   | Y连接          |
| 产品尺寸    | 32.8*27.8*16cm           | 包装尺寸   | 37*34*21.5cm |
| 产品净重    | 4.3kg                    | 产品毛重   | 5.0kg        |
| 可熨烫直径范围 | 7.5~8.1cm                | 最大熨烫长度 | 21cm         |

一、机器保修

请先阅读用户手册并仅遵照用户手册的指示使用本产品；如果在保修期内出现缺陷，乐立克将：

1.如正常使用的机器产品发生故障，经判定属于产品不良，将提供退换货/退款服务。我们将使用新原装产品或功能等同的新产品替换机器；

2.如正常使用的机器产品发生故障，经判定属于产品性能/零件损坏问题，将提供维修/退款服务。我们将使用新原装零件机器产品或功能等同原装零件的零件免费维修机器；

3.如若收到机器产品有轻微瑕疵/损坏，但经乐立克判定不影响机器功能正常使用，将依具体情况部分退款。

（最终服务方式将依实际情况而定）

二、配件保修

其他配件（如隔热垫、高温布等）自售出之日起三个月内免费保修，保修期内正常使用时发生故障时提供保修服务。

三、非保修范围

在适用法律允许的范围内，不对以下情况的保修负责：

1.消费者因使用、维护、保管不当造成的故障；

2.未经我司许可不承担三包维修的人自行维修或拆除造成的故障；

3. 保修期满维修后可继续使用的产品；

4. 不可抗力造成的损坏；

5. 无保修凭证的，不免费维修。

同时，否认所有隐含和法律保证，包括适销性保证和特定目的的适用性保证。允许拒绝的保证在本保修期间有效。

服务电话：19310181130

企业微信：loklik-49