



**Manual de usuario de
HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press**

¡Gracias por elegir HTVRONT!

Antes del primer uso, lea todos los materiales adjuntos. Con cuidado para garantizar un funcionamiento correcto y eficaz. HTVRONT no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada del incumplimiento de las instrucciones o del mal uso debido a malentendidos.

Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y la claridad, este Manual puede contener errores u omisiones. Mejoramos continuamente nuestros productos y servicios y nos reservamos el derecho de actualizar el producto, el software y el contenido del Manual sin previo aviso.

Para obtener la información y actualizaciones más recientes, visite nuestro sitio web oficial:

<https://www.htvront.com>

Precauciones

- Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con el voltaje requerido: 220-240V;
2. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros, utilice este producto únicamente como se describe en el manual. No lo utilice para fines no previstos;
3. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras utilizan el producto;
4. Inspeccione periódicamente el cable de alimentación para detectar posibles daños. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico de servicio cualificado;
5. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable durante su uso. Manténgalo siempre sobre su base durante su uso;
6. No utilice este producto en ambientes húmedos o mojados;
7. Para evitar accidentes, no sumerja el producto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua. Mantenga el cable de alimentación alejado de la placa calefactora durante su uso. No limpie el producto con ningún líquido;
8. Mantenga siempre la vista puesta en el dispositivo mientras esté en uso para evitar accidentes;
9. Después de su uso, espere hasta que el producto se haya enfriado completamente antes de revisarlo o guardarlo para evitar quemaduras;
10. Al desenchufar, sujete siempre el enchufe, nunca tire del cable;
11. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros, apague siempre el dispositivo después de usarlo o antes de limpiarlo;
12. Si observa algún daño en el dispositivo o el cable de alimentación, deje de usarlo inmediatamente. No intente desmontarlo ni repararlo usted mismo; póngase en contacto con nuestro centro de servicio para obtener ayuda.

Incluido en la caja



▶ HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press x 1



▶ Base de seguridad aislada x 1



▶ Bolsa de almacenamiento x 1



▶ Sobre de la guía del usuario x 1

Descripción general de la máquina



1. Mango	2. Botones	3. Pantalla	4. Placa calefactora
5. Base de seguridad aislada5. Isolierte Sicherheitsbasis			

Presupuesto

Nombre	HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press	Modell	HPS08
Voltaje de entrada	220-240V ~ 50/60Hz 1100-1300W	Presión	0-100 libras / 0-45 kg
Temperatura	210-400°F / 100-205°C	Presión	1-600 s
Dimensiones del producto	11,61 × 11,61 × 5,51 pulg. 29,5 × 29,5 × 14 centímetro	Dimensiones del paquete	12,6 × 6,1 × 12,6 pulg. 32,0 × 15,5 × 32,0 centímetro
Peso del producto	6.83 libras / 3.1 kilogramo	Peso del paquete	8.16 libras / 3.7 kilogramo

Detalles de los botones

	Poder Después de enchufar la máquina, el botón “Encendido” parpadea en blanco; presione el botón “Encendido” una vez para encender la máquina.
	Temperatura Pulsación corta (una vez): Accede al modo de ajuste de temperatura. El valor de la temperatura parpadea. Pulsa "+" o "-" para ajustar la temperatura. Pulsa el botón "Temperatura" de nuevo para guardar la configuración o espera 3 s para que se guarde automáticamente. Pulsación larga (≥ 2 s): cambia entre unidades de temperatura (°C / °F).
	Tiempo Pulsación corta (una vez): Accede al modo de ajuste de la hora. El valor de la hora parpadea. Pulsa "+" o "-" para ajustar la hora. Pulsa el botón "Hora" de nuevo para guardar la hora o espera 3 s para que se guarde automáticamente. Pulsación larga (≥ 2 s): cambia entre unidades de presión (kg/lb).
	Aumentar Utilice este botón para aumentar la temperatura o el tiempo. Pulsación corta: La temperatura aumenta 5 °C (5 °F); el tiempo aumenta 1 s. Pulsación larga (≥ 2 s): La temperatura y el tiempo aumentan 10 unidades continuamente mientras se mantiene pulsado.
	Disminuir Utilice este botón para disminuir la temperatura o el tiempo. Pulsación corta: La temperatura disminuye 5 °C (5 °F); el tiempo disminuye 1 s. Pulsación larga (≥ 2 s): La temperatura y el tiempo disminuyen 10 unidades continuamente mientras se mantiene pulsado.
	Inicio Después de configurar el tiempo y la temperatura, el botón “Inicio” se ilumina en rojo y la máquina comienza a precalentarse. Cuando se alcanza la temperatura establecida, el botón “Inicio” se vuelve verde. Presione una vez para iniciar el calentamiento y comenzar la cuenta regresiva. Al finalizar la cuenta regresiva, se completará la pulsación. Durante el funcionamiento, presione nuevamente para detener inmediatamente en caso de emergencia.

Funciones

Modo de memoria

La temperatura y el tiempo configurados se recordarán para la próxima operación;

Apagado automático

El dispositivo se apagará automáticamente si no se utiliza durante 15 minutos después de alcanzar la temperatura establecida. Se emitirán pitidos y luces intermitentes durante los últimos 10 segundos antes del apagado.

Restablecer el valor de presión

Si la pantalla no muestra el valor de presión en tiempo real o el valor no cambia, presione y mantenga presionado el botón “Inicio” durante 3 s para restablecer la configuración de presión predeterminada;

Restaurar configuración predeterminada

Mantenga presionado el botón “Encendido” durante 5 segundos para apagar el dispositivo y restablecer la configuración;

Activación o desactivación del sonido del pitido

Mantenga presionados los botones “Aumentar” y “Disminuir” simultáneamente durante 3 segundos para activar o desactivar el sonido;

Notas de uso

1. Presione previamente la tela o el sustrato para suavizar las arrugas antes de aplicar el diseño;
2. Aplique una presión firme y uniforme hasta que se complete la cuenta regresiva;
3. Después de reiniciar, la pantalla muestra la última configuración utilizada y la temperatura en tiempo real;
4. La presión predeterminada es de 3 kg (6 lb) . Si la presión es incorrecta, mantenga presionado el botón "Inicio" durante 3 s para reiniciarla;
5. Este aparato es un calentador. Deje que se enfríe completamente antes de guardarlo o limpiarlo para evitar quemaduras.

Instrucciones de uso



Enchufe la máquina y presione brevemente el botón “Encendido” para encenderla;



Configure la temperatura y el tiempo deseados según la Tabla de Referencia Rápida. El botón "Inicio" se ilumina en rojo y la máquina comienza a precalentarse;



Durante el precalentamiento, presione el sustrato para eliminar las arrugas. A continuación, fije el diseño preparado al sustrato con cinta adhesiva resistente al calor (no incluida) y cúbralo con una lámina de PTFE (no incluida);



Cuando se alcanza la temperatura establecida, el botón “Inicio” se vuelve verde;



Presione el botón “Inicio” y luego aplique presión para comenzar a presionar.

Cuadro de referencia rápida

Tipo de material	Tejidos adecuados	Temperatura	Tiempo	Presión	Cáscara
Vinilo de transferencia térmica liso / con estampado	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor con brillantina	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo holográfico de transferencia de calor	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor camaleón	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor metálico suave	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	10 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor que brilla en la oscuridad	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	295°F / 145°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo reflectante de transferencia de calor	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor flocado	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling en frío
Vinilo de transferencia de calor de hojaldre	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	310°F / 155°C	15 segundos	49-59 libras / 22-27 kg	Peeling caliente
Película de transferencia DTF	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	300°F / 150°C	15 segundos	55-66 libras / 25-30 kg	Peeling en frío
Papel de transferencia térmica para telas oscuras / claras	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	320°F / 160°C	20 segundos	55-66 libras / 25-30 kg	Peeling en frío
Papel de sublimación	≤30% algodón, poliéster, modal, lona, etc.	390°F / 200°C	40 segundos	55-66 libras / 25-30 kg	Peeling caliente
Rhinestones termoadhesivos	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	347°F / 175°C	20 segundos	55-66 lb / 25-30 kg	Peeling en frío
Parches bordados	100% algodón, ≤30% algodón, poliéster, modal, lona	338°F / 170°C	20 segundos	55-66 lb / 25-30 kg	Peeling en frío

Preguntas frecuentes

P1: ¿Por qué la máquina emite un poco de humo durante el prensado térmico?

R1: Esto es normal al usar materiales de sublimación, ya que la tinta de sublimación se vaporiza.

P2: ¿Qué debo hacer si la pantalla muestra E01/E02/E03/E04 y el dispositivo emite un pitido?

R1: Apague el dispositivo y reinicie;

R2: Si el error persiste, contacte con atención al cliente para obtener ayuda.

P3: ¿Cómo puedo lograr los mejores resultados de transferencia?

R1: Ajuste la temperatura, el tiempo y la presión de planchado según la Tabla de Referencia Rápida;

R2: Se recomienda utilizar materiales de la marca HTVRONT y seguir estrictamente las instrucciones de uso.

P4: ¿Cómo cambio la unidad de temperatura (°C/°F)?

R1: Mantenga pulsado el botón "Temperatura" durante 3 segundos para cambiar.

P5: ¿Cómo cambio la unidad de presión (kg/lb)?

R1: Mantenga pulsado el botón "Tiempo" durante 3 segundos para cambiar.

P6: ¿Qué debo hacer si mi máquina deja de funcionar?

R1: Compruebe la alimentación;

R2: Intente desenchufar y reiniciar la máquina. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT.

P7: ¿Por qué no se puede apagar completamente la máquina?

R1: Es normal que el botón de encendido permanezca encendido mientras la máquina esté conectada a la corriente. Para apagarla completamente, desenchúfela.

P8: ¿Por qué la pantalla inicial muestra más de 3 kg incluso cuando no se aplica presión?

R1: Esto suele ocurrir cuando la máquina no está colocada plana y nivelada al encenderla. Coloque el equipo sobre una superficie estable y nivelada y presione el botón de inicio nuevamente para reiniciar la cuenta regresiva. La lectura debería volver a la normalidad.

P9: ¿Por qué el valor de presión no cambia cuando presiono partes de la máquina que no sean la manija?

R1: Esto es normal. Para evitar activaciones accidentales cerca de zonas calientes, el sensor de presión está solamente en la manija. Aplique la presión usando la manija para garantizar un funcionamiento seguro y correcto.

Mantenimiento del dispositivo

1. Antes o después de su uso, asegúrese de que el producto se haya enfriado completamente para evitar quemaduras o cortocircuitos;
2. Siempre desenchufe el dispositivo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Use un paño suave y seco para limpiar la superficie. No enjuague con agua;
3. Mantenga el entorno de trabajo bien ventilado y seco. Evite la luz solar directa.
4. Después de limpiarlo, guarde el producto en un ambiente seco y sin polvo;
5. Inspeccione periódicamente el enchufe y el cable de alimentación para detectar signos de envejecimiento o daños para evitar cortocircuitos;
6. No desmonte los componentes calefactores ni modifique el circuito eléctrico bajo ninguna circunstancia.

Garantía limitada de HTVRONT H10 V2 10x10in Heat Press

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.