




**Manuel d'utilisation de la
HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press**

Merci d'avoir choisi HTVRONT !

Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement tous les documents annexes afin de garantir un fonctionnement correct et efficace. HTVRONT n'est pas responsable des pertes directes ou indirectes résultant du non-respect des instructions ou de l'utilisation abusive due à une mauvaise compréhension. Bien que nous nous efforcions d'être précis et clairs, ce Manuel peut contenir des erreurs ou omissions. Nous améliorons constamment nos produits et services et nous nous réservons le droit de mettre à jour le produit, le logiciel et le contenu du Manuel sans préavis préalable.

Pour obtenir les dernières informations et mises à jour, veuillez consulter notre site officiel : <https://www.htvront.com/>


Présentation de l'Appareil




1、Boutons	2、Écran numérique	Temps : 1 ~ 199 s Temp : 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F) Pression : 20 ~ 70 kg (45 ~ 155 lb)
3、Plaque chauffante	4、Poignée de la plaque chauffante	

Contenu de la boîte

• Contenu de la boîte – Gobelet



- ▶ HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press x 1
- ▶ Tapis de presse à chaud pour gobelet de x 1
- ▶ Tapis de presse à chaud pour gobelet de 4 mm x 1
- ▶ Gants thermorésistant x 1



- ▶ Ruban thermorésistant x 1 rouleau
- ▶ Enveloppe – Guide de l'utilisateur x 1

• Contenu de la boîte – Gobelet à poignée



- ▶ HTVRONT A200H Auto Handle Tumbler Heat Press x 1
- ▶ Tapis de presse à chaud pour gobelet à poignée de 2 mm x 1
- ▶ Gants thermorésistant x 1
- ▶ Ruban thermorésistant x 1 rouleau



- ▶ Enveloppe – Guide de l'utilisateur x 1

Détails des boutons



Power
Après la mise sous tension, le bouton « Power » clignote en blanc. Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.



Temperature
Appui court (une seule fois) : La valeur de la température clignote. Réglez immédiatement la température avec les touches « + » ou « - » et patientez 3 s pour quitter les réglages.
Appui long (2 s) : Convertissez les unités de température (°C/°F).



Time
Appuyez sur le bouton « Time » : la valeur du temps clignote. Réglez immédiatement l'heure à l'aide des boutons « + » ou « - » et attendez 3 s avant de sortir des réglages.



Pressure
Appui court (une seule fois) : La pression clignote. Réglez immédiatement la pression à l'aide des boutons « + » ou « - » et attendez 3 s pour quitter les réglages ;
Appui long (2 s) : Convertissez les unités de pression (kg/lb).



Increase
Appui court (1 fois) : Augmentez la température de 5 °C (5 °F) ; la durée de 5 s ; la pression augmente de 5 kg (5 lb) ;
Appui long (≥ 2 s) : Augmentez la température de 10 degrés, la durée de 10 s, ou la pression de 10 kg (10 lb) en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.



Decrease
Appui court (1 fois) : Diminuez la température de 5 °C (5 °F) ; la durée de 5 s ; la pression diminue de 5 kg (5 lb) ;
Appui long (≥2 s) : Diminuez la température de 10 degrés, la durée de 10 s, ou la pression de 10 kg (10 lb) en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.



Custom
Appuyez sur le bouton « Custom » pour personnaliser les modes de repassage (A/B/C/D). Sélectionnez un mode, puis l'icône correspondante s'allumera sur l'écran numérique. Appuyez ensuite sur les boutons « Temp », « Time » ou « Pressure », puis réglez les paramètres à l'aide des boutons « + » ou « - ». Enfin, attendez 3 secondes pour quitter les paramètres.

	Mode A	Mode B
Gobelets applicables	Gobelet en acier inoxydable de 20 oz	Gobelet en acier inoxydable de 30 oz
Temps	195 s	185 s
Temp	200°C/390F	200°C/390F
Pression	45 kg/100 lb	45 kg/100 lb

Mode C	Mode D
Verre de 16 oz	Gobelet à poignée de 40 oz
300 s	170 s
200°C/390F	200°C/390F
45 kg/100 lb	45 kg/100 lb



Start
Appuyez sur le bouton « Start » pour démarrer la repasse automatiquement, avec un compte à rebours. Le bouton « Start » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis devient vert lorsque la température réglée est atteinte. Le bouton « Start » clignote en vert lorsque l'appareil refroidit (la température réglée est inférieure à la température actuelle).

Fonctions



Mode mémoire
La température et la durée réglées seront mémorisées pour la prochaine opération.



Arrêt automatique
Cet appareil s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes qui suivent l'atteinte de la température réglée. Il y aura des bips et des lumières clignotantes dans les 10 dernières secondes avant l'arrêt automatique.



Arrêt d'urgence
Appuyez sur n'importe quel bouton lorsque la plaque se ferme, et elle se remettra dans sa position initiale.



Retour au réglage par défaut (210 °F / 60 s / 25 lb)
Appuyez sur le bouton « Power » pendant 5 s pour éteindre l'appareil et réinitialiser les réglages.

Notes d'utilisation

1. Veuillez vous assurer que le gobelet a un revêtement de sublimation ;
2. Pour les gobelets à poignée de 40 oz, veuillez d'abord retirer la poignée à l'aide d'un tournevis ;
3. Veuillez vous assurer que le gobelet est propre, sans liquide, huile ou poussière sur la surface ;
4. Ne mettez pas le gobelet dans l'appareil pendant le préchauffage ;
5. Veuillez retirer le couvercle et la poignée (le cas échéant) avant de mettre le gobelet dans la plaque chauffante ;
6. Veuillez utiliser un tapis de presse à chaud de taille appropriée pour envelopper le gobelet. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau de référence rapide ;
7. Veillez à placer le gobelet au centre du tapis de presse à chaud, à le couvrir entièrement et à le placer sur la plaque chauffante avec l'extrémité ouverte vers le haut ;
8. Portez des gants thermorésistants lorsque vous placez ou retirez le gobelet afin d'éviter les brûlures ;
9. Veuillez noter que si le gobelet ne répond pas simultanément aux exigences de capacité, de diamètre et de longueur recommandées, cela peut affecter l'effet de repassage (veuillez vous référer au tableau des spécifications du produit ci-dessous pour la gamme d'application spécifique) ;
10. Veuillez retirer les gobelets et le tapis de presse thermique après le repassage ; ne les laissez pas à l'intérieur de l'appareil.

Mantenimiento del dispositivo

- 1. Antes o después de usarlo, asegúrese de que el producto se haya enfriado completamente para evitar quemaduras o cortocircuitos;
- 2. Desenchufe siempre el dispositivo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Use un paño suave y seco para limpiar la superficie. No enjuague con agua;
- 3. Mantenga el entorno de trabajo bien ventilado y seco. Evite la luz solar directa;
- 4. Después de la limpieza, guarde el producto en un entorno seco y libre de polvo;
- 5. Inspeccione regularmente el enchufe y el cable de alimentación para detectar signos de envejecimiento o daños y evitar cortocircuitos;
- 6. No modifique el circuito eléctrico bajo ninguna circunstancia.

Instructions d'utilisation

1

Allumez l'appareil ; appuyez brièvement sur le bouton « Power » pour l'allumer (réglages par défaut : 100 °C / 210 °F, 60 s, 25 lb) ; après avoir réglé la température et la durée appropriées, l'appareil commence à préchauffer. Pendant le préchauffage, le bouton « Start » s'allume en rouge ;



2

Placez le papier de sublimation dans l'imprimante de sublimation avec sa surface rugueuse vers le haut, imprimez l'image, séchez-la, découpez-la pour l'adapter à la taille du gobelet, nettoyez et essuyez le gobelet, puis fixez fermement l'image au gobelet à l'aide de ruban thermorésistant.



3

Enveloppez le gobelet avec le tapis de presse à chaud (veuillez vous référer au tableau de référence rapide ci-dessous pour le tapis adapté aux gobelets), en veillant à ce que les deux extrémités soient alignées.




Enveloppez le gobelet avec le tapis de presse à chaud



Enveloppez le gobelet à poignée de 40 oz avec le tapis de presse à chaud

4

Une fois que le bouton « Start » devient vert, portez des gants thermorésistants et placez le gobelet dans la plaque chauffante à partir de l'ouverture droite de la plaque, avec l'extrémité ouverte vers le haut et centré. Veillez à ce que le tapis de presse à chaud ne soit pas déplacé ou décalé ;



5

Appuyez sur le bouton « Start » pour lancer le repassage automatique. La plaque chauffante se relâchera à la fin du compte à rebours et l'appareil émet un long bip. Retirez alors le gobelet et le tapis de presse à chaud. Attendez 30 secondes, puis retirez le papier de sublimation. Ne le rincez pas immédiatement avec de l'eau froide afin d'éviter qu'il ne se rompe.



Tableau de référence rapide

Type de gobelet	Diamètre optimal du gobelet	Temps	Température	Pression	Tapis de presse à chaud
Gobelet en acier inoxydable de 20 oz	7,5 cm/2,95 pouces	190 ~220 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	Tapis de presse à chaud pour gobelets de 4,0 mm
Gobelet en acier inoxydable de 30oz	8 cm/3,15 pouces	180~210 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	Tapis de presse à chaud pour gobelets de 2,0 mm
Gobelet à poignée de 40 oz	Diamètre extérieur supérieur : 100 mm /3,94 pouces Diamètre extérieur du fond : 74 mm/2,91 pouces	160~190 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	Tapis de presse à chaud pour gobelets de 2,0 mm
Verre de 16 oz	7,5 cm/2,95 pouces	290~320 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	Tapis de presse à chaud pour gobelets de 4,0 mm
Gobelet en acier inoxydable de 15 oz	7,5 cm/2,95 pouces	190~220 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	Tapis de presse à chaud pour gobelets de 4,0 mm

Guide d'utilisation pour le gobelet à poignée


Étape1

Avant de repasser le gobelet à poignée de 40 oz, veuillez d'abord retirer la poignée à l'aide d'un tournevis ;




Étape1

Placez le papier de sublimation dans l'imprimante de sublimation, la surface rugueuse vers le haut, puis imprimez l'image, séchez-la et découpez-la pour l'adapter à la taille du gobelet. Si l'image doit recouvrir entièrement le gobelet, préparez trois sections de papier sublimation (la section supérieure, centrale et inférieure) ;



Étape3

Nettoyez et essuyez le gobelet, puis fixez fermement le motif sur le gobelet à l'aide d'un ruban thermorésistant. Il est recommandé de coller l'image dans l'ordre des sections inférieure, intermédiaire et supérieure.



Guide de remplacement de la plaque chauffante

Précautions

1. Veuillez remplacer la plaque chauffante uniquement lorsqu'elle est complètement refroidie ;
2. Si vous remplacez une plaque chaude, veuillez porter des gants thermorésistants.



- Saisissez la partie orange du module de plaque chauffante et retirez-le ;



- Soutenez la plaque d'une main tout en la tirant ;




- Alignez les deux glissières du module plaque chauffante avec les marques des glissières des deux côtés de l'appareil et faites-la glisser à l'intérieur de l'appareil ;




- Poussez la plaque chauffante jusqu'à ce qu'un « Click » soit entendu.

Vorlagen-Druckanleitung




Étape 1

Téléchargez IdeaStudio: <https://store.lok-lik.com/download>



Étape 2

Wählen Sie im Programm HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press aus;




Étape 3

Sélectionnez la taille de la zone de travail (taille recommandée : 8 x 14 pouces) et les modèles.


1. Partie supérieure – sans poignée / Partie supérieure – couverture totale;
2. Partie centrale;
3. Partie inférieure.

Remarque : Lors de l'impression de la partie supérieure, il est recommandé d'utiliser « Partie supérieure – sans poignée » pour un meilleur résultat de transfert.



Étape 4

Importez votre image ou sélectionnez votre design dans la "Library" de IdeaStudio ; Cliquez sur "Clipping Mask" pour découper le design et mirror le design;



Étape 5

Imprimez les modèles avec l'imprimante à sublimation et le papier de sublimation. (Paramètres d'impression recommandés : Qualité d'impression – Élevée ; Orientation – Paysage ; Type de papier – Mat haute qualité)

FAQS

Q1 : Comment obtenir le meilleur résultat de transfert thermique ?

A1 : Utilisez l'imprimante sublimation pour imprimer et assurez-vous que l'image imprimée est entièrement sèche avant de la transférer ;

A2 : Taillez le papier imprimé pour l'adapter au gobelet – laissez environ 1 cm de surplus en largeur et évitez de dépasser le bord supérieur en longueur ;

A3 : Assurez-vous que le motif imprimé s'enroule étroitement et uniformément autour du gobelet sans aucune fente, puis fixez-le fermement avec du ruban thermorésistant.

A4 : Enveloppez le gobelet avec le tapis de presse à chaud, en vous assurant qu'il est entièrement recouvert, et placez-le dans la presse à chaud avec l'extrémité ouverte vers le haut ;

A5 : Évitez de diriger les ventilateurs ou la climatisation vers l'appareil pendant le pressage à chaud.

Q2 : Pourquoi l'appareil émet-il une légère vapeur pendant ou après le repassage ?

A1 : C'est normal car l'encre de sublimation se sublime en gaz à haute température et produit une odeur caractéristique.

Q3 : Que faire si l'afficheur n'affiche pas les paramètres après avoir remplacé la plaque chauffante ?

A1 : Assurez-vous que les deux glissières de la plaque chauffante sont correctement alignées avec les rails de glissement de l'appareil.

A2 : Vérifiez si la plaque est complètement insérée. Réinsérez-la et poussez-la fermement dans son logement.

Q4 : Que faire si l'appareil émet un bip et affiche une erreur « E1/2/3/4/5/6 » à l'écran ?

A1 : Éteignez l'appareil, retirez le module de la plaque chauffante et réinstallez-le avec précaution, en vous assurant qu'il est complètement verrouillé dans son logement. Remettez ensuite l'appareil sous tension.

A2 : Essayez de le remplacer par un nouveau module de plaque chauffante.

A3 : Contactez le service clientèle de HTVRONT pour obtenir une assistance complémentaire.

Spécifications

Nom	HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press	HTVRONT A200H Auto Handle Tumbler Heat Press
Modèle	HPT02	HPT02
Couleur	Bleu bulle, blanc marguerite	Bleu bulle, blanc marguerite
Tension d'entrée	120 ~ 60 Hz 220 - 240V~50/60 Hz	120 ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50/60 Hz
Puissance	1200 W 1098~1306 W	1200 W 1098~1306 W
Plage de température	100-200°C/210°F-390°F	100-200°C/210°F-390°F
Plage de temps	1-999 s	1-999 s
Plage de pression	20-70 kg/45-155 lb	20-70 kg/45-155 lb
Longueur de la plaque chauffante	280 mm	280 mm
Diamètre du gobelet	Diamètre extérieur 74-80 mm	Diamètre extérieur supérieur : 100 mm Diamètre extérieur inférieur : 74 mm
Longueur du transfert thermique	260 mm	260 mm
Longueur du câble	1,6 m	1,6 m
Connexion	Y Connexion	Y Connexion
Dimension du produit	335 x 310 x 226 mm	335 x 310 x 226 mm
Dimension de l'emballage	390 x 355 x 280 mm	390 x 355 x 280 mm
Poids du produit	8,3 kg	8 kg
Poids de l'emballage	9,4 kg	9 kg

Précautions

1. Assurez-vous que l'alimentation correspond à la tension requise : 120 V ou 220-240 V ;
2. Pour éviter les chocs électriques ou d'autres risques, n'utilisez ce produit que comme indiqué dans le manuel. Ne l'utilisez pas à des fins non prévues ;
3. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT être sous surveillance adulte lorsqu'ils utilisent le produit ;
4. N'utilisez pas ce produit en plein air. Il est uniquement destiné à un usage domestique ;
5. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. Si le cordon est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien de service qualifié ;
6. Ne touchez pas directement la plaque chauffante pour éviter les brûlures ;
7. Toujours porter des gants thermorésistants pendant le transfert de chaleur. Assurez-vous que l'environnement ambiant est sûr pendant le fonctionnement ;
8. N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides ou inondés ;
9. N'immergez pas ce produit, le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide ;
10. Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher la plaque chauffante pendant le fonctionnement. Ne rincez pas l'appareil avec aucun liquide ;
11. Surveillez toujours l'appareil pendant son utilisation pour éviter les accidents ;
12. Après utilisation, attendez que le produit soit entièrement refroidi avant de le vérifier ou ranger pour éviter les brûlures ;
13. Lorsque vous le débranchez, tenez toujours la fiche elle-même – ne tirez jamais sur le cordon ;
14. AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de blessure, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute intervention ;
15. Si le produit ou le cordon d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer vous-même. Contactez le service client HTVRONT pour obtenir de l'aide ;
16. Ne placez pas le tapis de presse à chaud sur l'appareil ou sur une surface non résistante à la chaleur immédiatement après usage ;
17. Pour réduire les risques d'électrocution, ce produit est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Ne modifiez en aucun cas la fiche ;
18. Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, placez l'appareil et son cordon de manière à éviter tout renversement accidentel ;
19. Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure dus à un trop-plein, au remplacement d'une lampe ou au nettoyage du produit, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique ;
20. Après le nettoyage du produit, y compris tout démontage et remontage nécessaire ;
21. Avant d'utiliser l'appareil, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions des boutons.



HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.