

HTV  ONT



Manuel d'utilisation de  
HTVRONT A300 Auto Hat Heat Press

Merci d'avoir choisi HTVRONT A300 Auto Hat Heat Press . Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

### Inclus dans la boîte



▶ HTVRONT A300 Auto Hat Heat Press x 1



▶ Cordon d'alimentation x 1



▶ Petite plaque pour casquettes (incluse dans la boîte) x 1



▶ Grande plaque pour casquettes (préinstallée) x 1



▶ Gants résistants à la chaleur x 1



▶ Guide de l'utilisateur Enveloppe x 1

### Présentation de l'appareil



1. plaque chauffante	2. Écran tactile	3. Poignée de plaque chauffante
4. Grande plaque pour casquettes (préinstallée)	5. Petite plaque pour casquettes (incluse dans la boîte)	
6. tendeur de chapeau		
Durée : 1 ~ 999 s    Température : 40°C-210°C / 104°F-410°F		

## Détails des boutons



### Pouvoir

- Appuyez une fois pour allumer/éteindre l'appareil ;
- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour le réinitialiser aux paramètres par défaut (100°C / 212°F, 20 s).



### Mode

- Appuyez une fois : sélectionnez le mode A (préréglage : 150°C / 302°F, 15 s) ;
- Appuyez deux fois : sélectionnez le mode B (préréglage : 170°C / 338°F, 20 s) ;
- Appuyez trois fois : quittez le mode A/B et revenez à la valeur par défaut (100°C / 212°F, 20 s).



### Affichage du mode

La température / le temps en mode A/B peuvent être réglés librement.



### Température

- Appuyez brièvement : les chiffres de température clignotent → Appuyez sur « □ » ou « □ » dans les 3 s pour régler ; Appuyez à nouveau sur le bouton « Temp » pour enregistrer ou attendez 3 s pour l'enregistrement automatique ;
- Appuyez longuement pendant 3 s pour basculer entre °C et °F (la valeur par défaut est °F).



### Affichage de la température

Plage réglable : 40°C–210°C / 104°F–410°F.



### Temps

- Appuyez brièvement : les chiffres de l'heure clignotent → Appuyez sur « □ » ou « □ » dans les 3 s pour régler ; Appuyez à nouveau sur le bouton « Heure » pour enregistrer ou attendez 3 s pour l'enregistrement automatique.



### Temps Afficher

Plage réglable : 1 ~ 999 s.



### Commencer

Appuyez une fois pour démarrer le repassage automatiquement.



### Augmenter

- Chaque appui court :  
—Température ↑ 1°C / 1°F  
—Temps ↑ 1 s
- Appuyez et maintenez :  
—Température ↑ par paliers de 5°C / 5°F  
—Temps ↑ par pas de 5 s



### Diminuer

- Chaque appui court :  
—Température ↓ 1°C / 1°F  
—Temps ↓ 1 s
- Appuyez et maintenez :  
—Température ↓ par paliers de 5°C / 5°F  
—Temps ↓ par pas de 5 s

## Détails des voyants lumineux

Boutons	Voyants lumineux	Statut
Pouvoir	Flash blanc Blanc clair	L'appareil est sous tension. L'appareil est allumé.
Commencer	Rouge clair Vert clair	L'appareil n'a pas atteint la température réglée. L'appareil a atteint la température réglée.

## Fonctions



### Température et durée personnalisées

- Plage de température : 40°C–210°C / 104°F–410°F
- Plage de temps : 1–999 s



### Modes prédéfinis

- Mode A : 150°C / 302°F, 15 s
- Mode B : 170°C / 338°F, 20 s
- Les modes A et B peuvent être personnalisés



### Arrêt automatique

cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes ;



### Mode mémoire

la température et l'heure réglées seront mémorisées pour l'opération suivante ;



### Arrêt d'urgence

appuyez sur n'importe quel bouton pendant le pressage à chaud pour arrêter et abaisser le plateau du chapeau ;



### Retour au réglage par défaut (100°C / 212°F, 20 s)

Lorsque l'appareil est éteint (mais branché), appuyez sur le bouton « Alimentation » et maintenez-le enfoncé pendant 5 s jusqu'à ce que vous entendiez un bip — réinitialise les paramètres par défaut ;



### Changer l'unité de température

lorsqu'il est sous tension, appuyez et maintenez le bouton « Temp » pendant 3 s pour basculer entre °C et °F (la valeur par défaut est °F).

## Notes d'utilisation

1. Portez toujours des gants résistants à la chaleur pendant le fonctionnement pour éviter les brûlures ;
2. Lorsque vous déplacez la plaque chauffante, portez des gants résistants à la chaleur et tenez-la par la poignée supérieure ;
3. Attendez que l'appareil refroidisse avant de remplacer le plateau. Portez toujours des gants résistants à la chaleur lors du remplacement ;
4. Ne forcez pas la plaque chauffante vers l'avant ou vers l'arrière une fois qu'elle s'arrête ;
5. Pour de meilleurs résultats, retirez le bandeau anti-transpiration à l'intérieur du chapeau, ajustez la position et appuyez sur le tendeur du chapeau pour l'empêcher de rebondir ;
6. Pour garantir de meilleurs résultats de pressage, utilisez du ruban adhésif résistant à la chaleur pour fixer les patches brodés ou les motifs de sublimation ;
7. Remettez le tendeur de chapeau dans sa position d'origine après chaque presse à chaud pour éviter qu'il ne rebondisse.

## Instructions de remplacement du plateau du chapeau



Éteignez l'appareil et attendez que la plaque chauffante refroidisse. Déplacez-la vers l'arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'arrête, sans forcer.



Portez des gants résistants à la chaleur. Retirez la plaque de chapeau actuelle et alignez la nouvelle avec la fente de montage. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Le remplacement est terminé.

## Mode d'emploi



Portez des gants résistants à la chaleur et allumez l'appareil. Appuyez sur le bouton « Power » pour démarrer. Réglez la température et le temps souhaités ou choisissez un mode prédéfini. Attendez que l'appareil chauffe. (Voir « Détails des boutons » pour les réglages spécifiques des modes.)



Tenez la poignée supérieure et reculez la plaque chauffante jusqu'à ce qu'elle s'arrête. (Attention : le bord de la plaque chauffante peut être chaud – risque de brûlure.)



Placez et fixez votre motif sur le chapeau. Appuyez ensuite sur le tendeur pour fixer le chapeau sur le plateau.



Une fois la température réglée atteinte, placez la plaque chauffante directement sur le motif pour le recouvrir. Appuyez sur le bouton « R » pour soulever automatiquement le plateau. Le compte à rebours commence et, à la fin, le plateau s'abaisse tandis que l'appareil émet trois bips.



Remettez la plaque chauffante en position arrière jusqu'à ce qu'elle s'arrête ;



Retirez le chapeau et remettez le tendeur de chapeau dans sa position d'origine.

## Tableau de référence rapide

Matériels	Textile	Température	Temps	Note
Vinyle de transfert thermique pur	100% coton, polycoton, polyester, etc.	145°C/293°F	15s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique pailleté	100% coton, polycoton, polyester, etc.	150°C/302°F	15s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique holographique	100% coton, polycoton, polyester, etc.	150°C/302°F	15s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique caméléon	100% coton, polycoton, polyester, etc.	145°C/293°F	15s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique métallique	100% coton, polycoton, polyester, etc.	140°C/284°F	10s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique imprimable	100% coton, polycoton, polyester, etc.	145°C/293°F	15s	Peeling à froid
Vinyle réfléchissant à transfert thermique	100% coton, polycoton, polyester, etc.	150°C/302°F	15s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique floqué	100% coton, polycoton, polyester, etc.	150°C/302°F	15s	Peeling à froid
Vinyle de transfert thermique Puff	100% coton, polycoton, polyester, etc.	155°C/311°F	15s	Peeling à chaud
Papier transfert thermique pour tissus foncés	100% coton, polycoton, polyester, etc.	160°C/320°F	années 20	Peeling à froid
Papier transfert thermique pour tissus légers	100% coton, polycoton, polyester, etc.	160°C/320°F	années 20	Peeling à froid
Papier de sublimation	Polycoton, polyester	200°C/392°F	années 40	Peeling à chaud
Film de transfert DTF	100% coton, polycoton, polyester, etc.	150°C/302°F	15s	Peeling à froid
Patches brodés	100% coton, polycoton, polyester, etc.	170°C/338°F	années 20	Peeling à froid
Strass Hotfix	100% coton, polycoton, polyester, etc.	175°C/347°F	années 20	Peeling à froid

## Caractéristiques

Nom du produit	HTVRONT A300 Auto Hat Heat Press	Modèle	HPH04
Tension d'entrée	220-240 V~ 50-60 Hz 350 W		
Plage de température	104°F-410°F (40°C-210°C)	Plage de temps	1 à 999 s
Dimensions du produit	24×21×39,5 cm / 9,45×8,27×15,55 pouces	Dimensions du colis	45,5×32×29,5 cm / 17,9×12,6×11,6 pouces
Poids du produit	4,2 kg / 9,26 lb	Poids du colis	6,3 kg / 13,89 lb

## Précautions

1. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur. Il est réservé à un usage domestique.
2. Vous ne pouvez utiliser ce produit que sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur ;
3. Tenir à l'écart des matériaux inflammables pendant l'utilisation ;
4. Privilégiez toujours la sécurité lors de l'utilisation de l'appareil. Éteignez-le et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque vous le laissez sans surveillance.
5. Ne touchez pas la plaque chauffante une fois l'appareil sous tension pour éviter les brûlures ;
6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas la plaque chauffante pendant le fonctionnement ;
7. Débranchez le cordon d'alimentation après utilisation ou avant le nettoyage pour éviter tout choc électrique ou danger ;
8. Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger ;
9. Ne pas immerger le produit dans un liquide ;
10. Si l'écran émet un bip ou affiche une erreur « E1 » ou « E2 », débranchez immédiatement l'appareil et redémarrez-le. Pour tout autre problème, contactez le service client HTVRONT ;
11. Si le produit fonctionne mal ou est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client de HTVRONT ;
12. Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser la machine sous la surveillance d'un adulte ;
13. Pour réduire le risque de choc électrique ou de blessure, débranchez toujours l'appareil avant tout entretien ou réparation ;
14. Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement, essayez de l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée. N'essayez en aucun cas de modifier la fiche ;
15. Surveillez toujours étroitement le produit lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants ;
16. Si le cordon d'alimentation mesure moins de 4,5 pi (1,4 m), veuillez suivre ces instructions :
  - a) Un cordon court est utilisé pour réduire le risque de trébuchement ou d'enchevêtrement ;
  - b) Vous pouvez utiliser une rallonge, mais manipulez-la avec précaution ;
  - c) Lors de l'utilisation d'une rallonge :
    - 1) La puissance nominale du cordon doit être égale ou supérieure à celle du produit ;
    - 2) Disposez le cordon de manière sûre et ordonnée, en le tenant éloigné des bords de la table pour éviter qu'il ne soit tiré, trébuché ou attrapé par des enfants ;
17. Pour usage domestique uniquement et NE PAS immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide ;
18. Nettoyage et entretien :  
Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer ;  
Attendre que le produit soit complètement refroidi avant de le manipuler ;  
Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer. Ne pas utiliser de détergents ni de nettoyeurs.  
Lorsqu'il n'est pas utilisé, nettoyez le produit et rangez-le dans un endroit frais et aéré, hors de portée des enfants.

**Q1 : Pourquoi y a-t-il des plis lors du pressage à chaud ?**

A1 : Assurez-vous de tirer le bandeau anti-transpiration du chapeau vers l'avant, devant la plaque du chapeau ;

A2 : Vous pouvez repasser la surface du chapeau pour l'aplatir avant de placer le matériau de transfert ;

A3 : Certains matériaux de chapeau, comme l'éponge, sont plus susceptibles de se froisser.

**Q2 : Pourquoi le tendeur de chapeau doit-il être en position enfoncée après avoir placé le chapeau ?**

A1 : Une fois que vous avez appuyé sur le bouton « R », le plateau du chapeau se lève automatiquement. Après avoir placé le chapeau, assurez-vous que le tendeur est bien enfoncé. Dans le cas contraire, il risque de rebondir pendant la montée et d'affecter le fonctionnement.

**Q3 : À quels matériaux s'appliquent les modes A et B prédéfinis ?**

A1 :

Mode A : Pour vinyle thermocollant ;

Mode B : Pour les patchs brodés ;

Ce sont des modes prédéfinis, mais vous pouvez également personnaliser les paramètres selon vos besoins.

**Q4 : Que faire lorsqu'il y a « E1 » ou « E2 » sur l'écran ?**

A1 : Coupez immédiatement l'alimentation et redémarrez. Pour tout autre problème, contactez le service client HTVRONT.

**Q5 : Comment puis-je soulever l'appareil plus facilement s'il colle à la table ?**

A1 : Pour soulever l'appareil, faites d'abord glisser un coin de la table, puis soulevez-le. Vous pouvez également commencer par soulever l'appareil par le côté.

**Q6 : Comment obtenir les meilleurs résultats de transfert de chaleur ?**

A1 : Vérifiez que le chapeau est bien ajusté sur le plateau. Placez d'abord le chapeau sur le plateau, puis appuyez sur le tendeur.

A2 : Assurez-vous que la plaque chauffante est alignée avec le chapeau ;

A3 : Assurez-vous que vos paramètres correspondent au « Tableau de référence rapide » du manuel.

**Q7 : Comment passer de Fahrenheit à Celsius ?**

A1 : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton « Temp » pendant 3 s.

**Q8 : Puis-je personnaliser les paramètres des modes A et B ? Puis-je restaurer les paramètres par défaut après la personnalisation ?**

A1 : Oui. Bien que les modes A et B soient dotés de paramètres par défaut fixes, vous pouvez toujours les personnaliser ;

A2 : Pour restaurer les paramètres par défaut, allumez l'appareil, appuyez et maintenez le bouton « Power » pendant 5 s jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

**HTVRONT A300 Auto Hat Heat Press Garantie limitée**

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.